



Рекомендуемое положение Ручек 9W (160) на фасадах

1. Разметьте на фасадах положение отверстий для крепления ручки. Ручку использовать в качестве шаблона.
2. В местах крепления ручки сделайте наколки при помощи шила или дрели
3. Закрепите ручки саморезами

