

# Врезной замок 29-R

APECS®

## Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 29-R предназначен для запираения левых и правых профильных дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок снабжен механизмом с роликовой фиксацией. Тип 3B5. Класс 2.

## Комплектность поставки

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Корпус замка     | 1 шт. |
| 2. Ответная планка  | 1 шт. |
| 3. Накладки дверные | 2 шт. |
| 4. Комплект крепежа | 1 шт. |

## Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

**Гарантийный срок** — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

**Изготовитель:** Дида (У Си Ян Цзянь) Локс Ко., Лтд, 214107, КНР, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Апецс.

Apecs by DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD. Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

**Представитель на территории РФ:** ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. [marketing@apecs.com](mailto:marketing@apecs.com).

Замок сертифицирован в системе  
сертификации Госстандарта России  
ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006



## Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку.
2. В двери выберите пазы под корпус замка, лицевую планку и отверстие под цилиндрический механизм.
3. Установите корпус замка в дверь. Закрепите корпус саморезами.
4. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
5. Выберите паз под ригель и ответную часть.
6. Установите ответную планку и закрепите ее саморезами.
7. После установки цилиндрического механизма поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Рис.1

