



Опора P - упаковка №67
 Экран P - упаковки P751, P752, P753, P754
 Опора РК - упаковка №90
 Экран РК - упаковки № 91, 92, 93, 94
 Царга ДСП - упаковки №13, 14, 15, 16

Поз.			P-106 P-110		P-137 P-167		P-143 P-173		P-751 P-752 P-753 P-754	P-180 P-184 P-190	
			P-107 P-111	P-112 P-113	P-138 P-168	P-144 P-174	P-181 P-182 P-183	P-185 P-191			
1	Муфта разжимная, шт.		12	12	8	8			12	8	
2	Конфирмат, шт.		4		4						
3	Винт М6х12, шт.		8	16	8	16	8				
4	Гайка М6, шт.			8		8	8				
5	Заглушка под электропроводку, шт.		2	2	1	1			2	1	
6	Пластина, шт.							2			
11	Винт М6х25, шт.								4	4	
12	Винт М6х15, шт.								4	4	

Рекомендуемый порядок сборки

- А - забить разжимные муфты поз.1 в отверстия крышки.
- Б - собрать подстолье
 - соединение металлических опор P с царгой ДСП на конфирматах.
 - соединение металлических опор P с коробом на винтах М6х12 с гайками М6.
 - соединение металлических опор РК с экраном-РК на винтах М6х15
- Г - собранный каркас установить на перевернутую крышку стола и закрепить винтами М6х12 для опор P и М6х25 для опор РК. Вкручивание производить РУЧНОЙ ОТВЕРТКОЙ.
- Д - крепление экрана-Р с коробом на винтах М6х12 с гайками М6 через соединительные пластины.
- К - установить заглушки.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.