



ВАЖНО: Ондулис А 100 монтируется любой стороной к утеплителю. **Шаг 1.**

Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю.

Горизонтальный нахлест 10 см. Вертикальный — 15 см. **Шаг 2.**

Закрепите Ондулис А100 вертикальными брусками. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондулис ВL. Вентиляционный зазор между мембраной и внешней отделкой -минимум 3 см.

Крепление нижней части Ондулис А100 должно предусматривать естественный сток конденсата.

ВАЖНО: Плёнка используется как временная защитой утеплителя до установки наружной отделки не более 2 месяцев.