

КАРНИЗ ДЛЯ ШТОР

Назначение.

Карниз предназначен для крепления штор в ванной комнате.
Изделие выполнено из нержавеющей стали
и отвечает всем санитарным и гигиеническим требованиям.

Порядок установки.

Внимание! Установку рекомендуется проводить вдвоём.

1. На собранном карнизе сдвинуть декоративные отражатели так, чтобы они не мешали разметке и креплению карниза
2. Карниз приставить к стенам. Найти нужное положение карниза и наметить отверстия для дюбелей.
3. Просверлить отверстия, вставить дюбели.
4. Закрепить карниз на стенах с помощью шурупов-саморезов.
5. Придвинуть декоративные отражатели вплотную к стене для обеспечения должного внешнего вида изделия.

Примечание: В некоторых модификациях концы карниза подходят к стене не под прямым углом, поэтому для выполнения этой операции необходимо прикладывать некоторое усилие. Допускается также применение легкого ударного инструмента, не оставляющего царапин на декоративных отражателях.