

- ВНИМАНИЕ!!!** 1. Перед установкой штор в холодный период года - выдержка изделия 12 часов в отапливаемом помещении
2. Перед монтажом ОБЕЗЖИРИТЬ МЕСТА КОНТАКТА липкой ленты на корпусах и раме.
3. НЕ НАТЯГИВАТЬ СИЛЬНО ШНУРЫ!!! ШНУРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛЕГКО НАТЯНУТЫМИ, РАВНОМЕРНО ПО ДВУМ СТОРОНАМ.

