

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Как правильно обить дверь

Дверь снять с петель и надежно установить в горизонтальном положении на стол или два табурета. Снять ручку, ключевину, глазок и все выступающие детали.

Для дверей, открывающихся наружу

1. Из имеющегося отреза винилискожи выкроить полотнище, которое должно быть больше двери по длине и ширине на 30–50 мм. Из остатка винилискожи вырезать три полосы, из которых затем будут изготовлены валики. Длина двух полос должна быть равна высоте двери, длина двух других — ее ширине (одна полоса режется на две части). Ширина полос зависит от ширины зазора между дверью и дверной коробкой и ровняется 50–70 мм.

2. Валики прибить к двери в виде «рамки». Для этого выкроенные полосы наложить на края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибить обычными гвоздями. На эти полосы наложить скрученные из утеплителя валики диаметром 30 мм. Натягивая, материал завернуть на утеплитель и прибить к двери так, чтобы образовавшийся валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.

3. Далее по плоскости двери расстелить утеплитель, наложить сверху винилискожу, подвернуть винилискожу долевой (у притвора) кромки и прибить мебельными гвоздями. Следить за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты полотнищем винилискожи. Гвозди забивать на расстоянии 80–100 мм. Таким же образом прибить полотнище по верхней и нижней части двери.

4. В последнюю очередь закрепить полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответствии с задуманным рисунком прибить полотнище в центре двери, чтобы не сдвигался утеплитель.

5. Поставить на место ручку, ключевину, глазок и навесить дверь.

Для дверей, открывающихся внутрь

В этом случае нужно действовать несколько иначе:

1. Из отреза винилискожи выкроить полотнище, превышающее размеры двери на 20 мм по длине и ширине. Из остатка винилискожи вырезать три полосы, из которых затем будут изготовлены валики. Длина двух полос должна быть равна высоте коробки (не двери), длина двух других — ширине коробки (одна полоса режется на две части).

2. Прибить изготовленный валик обычными гвоздями к нижнему краю двери так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Полотнище винилискожи разложить поверх слоя утеплителя и прибить сначала подвернутые долевые края (у притвора и петель), затем нижний (он должен находиться на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища.

3. Сформировать валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки (не двери) и прибить их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край винилискожи перекрывал нижний.