



Памятка по монтажу теплых полов в плиточный клей или наливной пол

Монтаж теплого пола под плиточный клей является самым распространенным вариантом монтажа.

Преимущества данного типа укладки:

- практически не поднимает уровень пола (для корректной работы системы теплого пола достаточно уложить кабель или мат в слой 0.5 см)
- простота монтажа данного способа
- надежность системы

Виды покрытия для данного метода укладки:

- все виды напольных покрытий

Шаги монтажа:

1. Раскладываем нагревательный мат или секцию по площади обогрева.
2. Проверяем работоспособность системы (подключаем теплый пол напрямую к сети на срок не более 5 минут и ждем легкого нагрева кабеля).
3. Если кабель нагревается, значит он исправен, отключаем от сети.
4. Утапливаем нагревательный мат или секцию в слой плиточного клея или наливного пола по всей площади.
5. Укладываем финишное покрытие.
6. Ждем 14 суток с момента заливки для равномерного засыхания раствора.
7. Через 14 суток включаем систему на 24 часа для тестового прогрева.
8. Пользуемся системой теплого пола и забываем про домашние тапочки