

# УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Новый велосипед поставляется  
в коробке в разобранном виде.



## Отдельно в комплекте лежат:

1. переднее колесо;
2. седло;
3. руль (вынос руля развернут в обратную сторону);
4. если у велосипеда есть передний тормоз V-brake - отсоединен тронс с переднего механизма;
5. педали;
6. катафоты (светоотражатели).

И прочие детали, в зависимости от модели и комплектации велосипеда.

# НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СБОРКИ ВЕЛОСИПЕДА

1 Кусачки



2 Набор шестигранников



3 Ключи  
(12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм)



4 Насос велосипедный  
(или автомобильный)



# КОНСТРУКЦИЯ ВЕЛОСИПЕДА

СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА

3



- |                      |                    |                     |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Седло             | 7. Задний щиток    | 13. Руль            |
| 2. Катафоты          | 8. Цепь            | 14. Звонок          |
| 3. Замок седла       | 9. Шатун           | 15. Корзина         |
| 4. Поседельная труба | 10. Педаль         | 16. Рулевая колонка |
| 5. Багажник          | 11. Колесо         | 17. Передняя вилка  |
| 6. Ниппель           | 12. Передний щиток | 18. Затяжная гайка  |

Конструкция велосипеда может отличаться в зависимости от модели, комплектации и производителя.

# СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА

- 1** Достаньте велосипед, освободите от заводской упаковки и транспортировочных заглушек при их наличии. Для перекусывания пластиковых хомутов рекомендуем использовать кусачки для тросов. Также рекомендуем закрепить велосипед на специальной стойке. Подумайте, чем можно заменить её в домашних условиях.
- 2** Далее необходимо установить переднее колесо и зафиксируйте его зажав гайки с использованием фиксирующей шайбы. Следите за тем, чтобы направление покрышки соответствовало указанию направления вращения. В случае комплектации колеса эксцентриком, колесо должно быть зафиксировано в окончаниях вилки не вращением ручки эксцентрика, а его закрыванием, для установки необходимого усилия закрывания, используйте регулировочную гайку.
- 3** Установите щиток переднего колеса прикрепив основание к раме, а направляющие наконечникам вилки в местах крепления.
- 4** Установите вынос с рулем на стержень вилки. В зависимости от типа рулевой колонки, установите крышку якоря и закрутите винт с усилием 3-5 н/м, либо затяните фиксирующий винт с усилием 25 н/м. Также зафиксируйте руль под необходимым углом в выносе руля затянув соответствующую гайку.
- 5** В установленный тормоз V-brake типа присоедините трос-оплетку. При необходимости установите вставьте высоту колодок с помощью шестигранного ключа, чтобы они прилегали к ободу. Также ослабьте или усиьте притяжение колодок к ободу с помощью регулировочных болтов или троса тормоза. Ручку тормоза установите под углом 45 градусов для удобной эксплуатации.

# СБОРКА ВЕЛОСИПЕДА

- 6** Установите седло с подседельным штырем на место и зафиксируйте гайкой/эксцентриком, что идет в комплекте.
- 7** Установите багажник, закрепив его основание к мостику рамы, направляющие на заднюю вилку в местах крепления.
- 8** Установите педали. Обратите внимание. Резьба на левой педали – левая, на правой – правая! Каждая педаль имеет маркировку L/R. Перед установкой, нанесите на резьбу педалей густую смазку.
- 9** Установите аксессуары на велосипед (велосипеды могут отличаться комплектацией): корзину (доп. комплектация), боковые светоотражатели желтого цвета по одному на колесо; передний белый светоотражатель на трубу руля/корзину; задний красный светоотражатель на багажник/подседельный штырь в зависимости от конструкции велосипеда и крепежного элемента; звонок на руль велосипеда; брызговики на щитки колес (доп. комплектация), заглушки в руль, шатуны (доп. комплектация).
- 10** Накачайте колеса. Рекомендуемое давление указано на боковой стороне покрышки.

# ПОДГОТОВКА НОВОГО ВЕЛОСИПЕДА ПЕРЕД ПЕРВОЙ ПОЕЗДКОЙ

- 1** Проверить затяжку всех болтов, в том числе прикрученных на заводе.
- 2** Еще раз проверить работу переключателей: убедиться, что цепь легко и без посторонних звуков перескакивает со звезды на звезду.
- 3** Проверить работу тормозов: тормозная ручка должна доходить примерно до середины хода.
- 4** Протереть цепь – дело в том, что с завода она обильно покрыта защитной смазкой. Такой тип смазки предназначен для консервации и длительного хранения. Чтобы на цепь быстро не налипла пыль, нужно промокнуть излишки чистой салфеткой, оставляя смазку внутри звеньев.
- 5** Настроить амортизатор. Если на вашем велосипеде есть вилка с воздушной камерой, вы можете настроить правильное давление в ней под свой вес, чтобы она не была слишком мягкой или слишком жесткой. Для этого вам потребуется насос высокого давления. Рекомендуемое давление вы можете найти на ноге вилки.