

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ УМЫВАЛЬНИКА НА БАЗЕ ТУМБЫ ИЗ ПЛАСТИКА.

1. Комплект поставки:

1. Бачок наливной (тип, см. этикетку на общей упаковке) – 1шт. (№1 на схеме)
2. Раковина (пластиковая или нержавеющая, см. этикетку на общей упаковке) – 1шт. (№7 на схеме)
3. Панель передняя – 1шт. (№6 на схеме)
4. Дверца – 1шт. (№2 на схеме)
5. Панель боковая – 2шт. (№3 на схеме)
6. Панель задняя армированная – 1 шт. (№5 на схеме)
7. Панель задняя – 1шт. (№4 на схеме)
8. Набор крепежных изделий:
 - Винт M5x25 4шт.
 - Винт M5x1210шт.
 - Винт M4x16 2шт.
 - Винт M4x1210шт.
 - Гайка M5 14шт.
 - Гайка M4 10 шт.
 - Шайба ф5 10шт.
 - Шайба ф410шт.

2. Последовательность сборки.

1. Соединить переднюю панель (№6) с двумя боковыми панелями (№3), как показано на схеме сборки с помощью винтов M4x12 и гаек M4, под гайки необходимо положить шайбы ф4. Боковые панели должны располагаться внутри передней панели.
2. Соединить заднюю панель (№4) с ранее собранным узлом, как показано на схеме, с помощью винтов M5x12 и гаек M5 под гайки необходимо положить шайбы ф5.
3. Присоединить к полученному каркасу заднюю армированную панель (№5), как показано на схеме, с помощью четырех винтов M5x25 и гаек M5.
4. Осмотрите дверцу (№2), если во время хранения и транспортировки дверцу повело, то вручную придайте ей плоскую форму путем несильного изгиба дверцы в противоположном направлении выявленному изгибу. Затем вставьте дверцу в проём передней панели (№6), ручкой справа или слева, в зависимости от того в какую сторону планируете открывать дверцу. Совместите отверстия в проёме передней панели с отверстиями в дверце и сверху вставьте винт M4x16, а затем вставьте винт M4x16 в нижние отверстия дверцы и передней панели.
5. Установите раковину (№7) в собранную тумбу-умывальник.
6. Повесьте на выступающие кронштейны задней армированной панели бачок (№1).
7. Установите в тумбу ведро для грязной воды, либо соедините раковину с помощью сифона с канализацией.

