

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

замок врезной серий ЗВ1-1К и ЗВ1-1П



Назначение и общие характеристики

Замки врезные модели: ЗВ1-1К.20.00.20.04, ЗВ1-1П.20.00.20.04 предназначены для установки на внутренние и наружные двери левого и правого исполнения из алюминиевого и ПВХ профиля, а также для установки на калитки.

- Ширина лицевой планки – 20 мм.
- Бэкет – 20 мм.
- Тип ЗВ1. Класс 1 ГОСТ 5089-2011.
- Секретность более 5000 комбинаций.

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Ответная планка	1 шт.
3. Накладки	2 шт.
4. Комплект крепежа	1 шт.
5. Ключи	5 шт.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 5 лет со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Производитель: "Иу Истдрагон Имп&Эксп Компани Лимитед" Адрес: 1-307 Рум. Дзяхе Плаза, Суефенг Вестроад, Иу сити, провинция Чжецзян, КНР.

Представитель на территории РФ: ООО "УЗК"

Адрес: РФ, 620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д.3 Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, а/я 25.

e-mail: info@zamki.biz,

тел: +7 (343) 243-60-47,

сайт: www.zamki.biz

Импортер: ООО "ТЛК" КАПИТАЛ-ЛОГИСТИК".

Адрес: РФ, 620100, Свердловская обл. г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.12 стр. 1, оф.504. marketing@apecs.com.

Не подлежит обязательной сертификации.



Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку.
2. В дверном полотне выберите пазы под корпус замка, лицевую планку и отверстие под ключ.
3. Установите корпус замка в дверь. Закрепите корпус саморезами.
4. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
5. Выберите паз под ригель и ответную планку.
6. Установите ответную планку в паз и закрепите ее саморезами.
7. Закрепите саморезами на двери декоративные накладки.
8. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Рис.1

