

Комплектация

1.		Узел турника	1 шт.
2.		Боковая стойка	2 шт.
3.		Стяжка	1 шт.
4.		Спинка	1 шт.
5.		Подлокотник	2 шт.
6.		Саморез	4 шт.
7.		Скоба двухлапковая	2 шт.
8.		Ручка турника	6 шт.
9.		Закрутка круглая D25	6 шт.
10.		Закрутка квадратная 30x30	2 шт.
11.		Болт M8x45	4 шт.
12.		Винт M8x40	6 шт.
13.		Ручка-чехол	2 шт.
14.		Шайба M8	10 шт.
15.		Гайка M8	6 шт.
16.		Крепежный кронштейн	4 шт.
17.		Крепеж (комплект)	8 шт.
18.		Закрутка декоративная	10 шт.

Габариты турника: ширина - 940 мм, высота - 730 мм, глубина - 420 мм.

Турник-Брусья 3 в 1 «Триумф-Лайт»



ABSOLUTE CHAMPION

Россия, 603032, г. Н. Новгород, ул. Памирская, 11 Ц
8 800 250-53-48, 8 (831) 250-82-82
absolutechampion.ru

Сборка и установка

- 1) Установите резиновые ручки (8) и все внутренние заглушки (9)(10).
- 2) Установите спинку (4) на Стяжку (3) с помощью саморезов (6) и скоб с лапками (7). Установите подлокотники (5) на боковые стойки (2) с помощью винтов M8x40 (12).
- 3) Соедините боковые стойки (2) и Стяжку (3) с помощью болтов M8x45 (11)(14)(15).
- 4) Установите узел турника на боковые стойки с помощью винтов M8x40 (12)(14)(15). Затяните все болты.
- 5) Установите турник на стену с помощью крепежных кронштейнов и крепежа (16)(17).
- 6) Сборка завершена!

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, направленные на модернизацию изделия и улучшение его потребительских свойств.

ВНИМАНИЕ! Перекладина стяжка намеренно смещена от центра пластины. Для корректного крепления перекладина устанавливается смещенной стороной в сторону стены!

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации КОМПЛЕКСА – 12 месяцев.
2. Гарантия не распространяется на изделия:
 - ☐ поврежденные при транспортировке покупателем;
 - ☐ для которых несоблюдение правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве;
 - ☐ не имеющие в паспорте отметок об упаковке, приеме, приемке ОТК.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления «___» _____ 202_ г.

Дата проверки «___» _____ 202_ г.

Клеймо ОТК



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОВОРОТА НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА, МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЬ СТРОГО В ДВА ГНЕЗДА КРЕПЕЖНОЙ СКОБЫ ПО УРОВНЮ НА РОВНУЮ СТЕНУ!!!

