

Рекомендации по укладке и уходу за изделиями клинкерными

Помните, что укладку и резку изделий должны выполнять квалифицированные специалисты.

Работы по укладке должны проводиться специалистами в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, действующими на территории данного региона.

Очень важно выполнять все правила и рекомендации по укладочным работам (подготовка основания, состав специального клея, срок выдержки клея, срок выдержки швов и т.д.).

Изделия клинкерные необходимо укладывать с использованием плиточного клея.

Укладка при помощи плиточного клея:

Для наружных работ рекомендуется производить укладку изделий клинкерных с использованием специализированных kleевых составов, специально разработанных для наружного применения, водо- и морозостойких и обладающих повышенной адгезией. Развести раствор, руководствуясь инструкцией производителя по приготовлению смеси. Укладку изделий клинкерных производить согласно рекомендациям по использованию клея.

При наружной отделке фасадов основание для облицовки должно быть выполнено из армированного морозостойкого бетона, должно быть ровным, иметь достаточную несущую способность, не должно иметь трещин, незакрепленных деталей, пустотных карманов, способных заполниться водой, что может привести к разрушению основания или всучиванию изделия при замерзании. При наружной отделке фасадов изделия клинкерные приклеиваются к поверхности стен высокомодульным морозостойким клеем, после чего швы затираются специальными фугами, водопоглощение которых совпадает с показателями изделий клинкерных.

Для укладки изделий не допускается применение композиций, объединенных общим названием «жидкие гвозди».

Особенности укладки изделий клинкерных и формирования швов.

При отделке с имитацией кирпичной кладки изделия клинкерные рекомендуется укладывать с хорошо выраженным швом, который может колебаться до 10 мм, в зависимости от используемого материала и желаемого эстетического эффекта. Ось шва должна быть всегда прямолинейной и параллельна шву, выбранному в качестве эталона.

Для получения лучшего результата швов, необходимо применять различные системы:

- использовать систему шнура на 4 или 5 швах, соблюдая параллельность швов, выбранных в качестве эталона;
- использовать имеющиеся в продаже пластмассовые крестики различной толщины, облегчающие укладку и улучшающие внешний вид швов.

Швы могут быть заполнены водостойкой затирочной смесью под цвет поверхности клинкерной плитки. Рекомендуется использовать затирки, которые позволяют работать с широкими швами. Заполнять швы между изделиями можно только после достаточного твердения клеевого состава, на который они уложены (время определяется производителем клеевой композиции).

Затирочный раствор распределяется с помощью резинового или пластикового шпателя. Заполнять швы аккуратно, чтобы смесь не попадала на поверхность изделия. Попавший на изделие раствор сразу удалить. После высыхания швов поверхность изделий следует вымыть достаточным количеством воды, при этом вода не должна оставаться на поверхности. Если после мытья на изделии остались следы цемента, можно использовать для их удаления специальные моющие средства. После их применения изделие необходимо снова тщательно вымыть водой. Рекомендуется при резке изделий использовать специальный инструмент (стационарный плиткорез, электрический плиткорез с алмазным диском, болгарка с алмазным диском и т.д.), в соответствии с инструкцией по пользованию данным инструментом.

Уход за изделиями клинкерными.

Преимуществом изделий клинкерных является простой уход. Избавиться от пыли и грязи можно обычной водой. Если изделие сильно загрязнено допускается нанести на поверхность специальные средства бытовой химии или профессиональные средства (например, средства серии: Glutoclean (Германия), HG (Голландия)) для очистки керамических поверхностей в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя средства. Во избежание повреждения лицевой поверхности химическими средствами очистки рекомендуется провести пробную очистку на незаметном участке облицованной поверхности. Для более долгой службы изделий клинкерных на улице рекомендуется покрывать ее специальной гидрофобной пропиткой.

Изделия клинкерные не нуждаются в дополнительной обработке поверхности. При ежедневной уборке помещения достаточно вымыть пол с применением любого моющего средства для керамических изделий, не содержащего плавиковой кислоты, разъедающей керамику. Необходимо учитывать, что некоторые сильные и агрессивные чистящие средства на кислой основе могут повредить швы, заполненные материалами на основе цемента, поэтому для заполнения швов следует применять специальные клеевые составы в соответствии с инструкцией по их применению. Устойчивыми к воздействию кислот являются швы на основе эпоксидных смол.

Получить информацию по материалам для укладки и ухода за изделиями клинкерными и приобрести эти материалы можно у официальных представителей фирм – изготовителей.

Данная инструкция по облицовочным работам носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.