



## Стул «Агат»


По вопросам гарантии обращаться:

[reclamator@alenushkamebel.ru](mailto:reclamator@alenushkamebel.ru)

сайт: Аленушкамебель.РФ,

г. Пенза, ул.Гагарина 19е,

8 800 55 11 075



### Правила эксплуатации мебели с обивкой из ткани

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком, либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки! Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая содержит металлические элементы, заклепки на ремне или джинсах, и как следствие может повредить поверхность обивки мебели.

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Далее следует протереть мягкой тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Важно НЕ отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами.

Запрещается обрабатывать поверхность каркаса и обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном.

Не подносить стул к открытому огню. Нельзя использовать стул в влажных помещениях, так как это может привести к образованию ржавчины наокрашенных элементах каркаса. Допускается использовать стул только по прямому назначению.

При нарушении выше обозначенных правил и рекомендаций, Предприятие-изготовитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев.

### Условия гарантии

1. При соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю.

Если день передачи установить невозможно, гарантийный

срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
  - превышение допустимых нагрузок на изделие (согласно ГОСТ 19917 статическая прочность 100даН)
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий ёдких веществ и жидкостей.



1. Закрутить все четыре винта M6x16 на три или четыре оборота
2. Затянуть винты

H1 - 490 мм

H2 - 450 мм

