

Коляска детская трансформер

ZOOM

RU 2-8

EN 9-15



Zoom



VK



Instagram



YouTube

Рисунки в данной инструкции приведены для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ BubaGO.
Детские товары ТМ BubaGO созданы для комфортного и
безопасного времяпровождения с Вашим ребенком.

Пусть Вам будет легко и удобно!
С уважением команда BubaGO!

Всю необходимую информацию о продуктах ТМ BubaGO Вы можете легко найти по QR-кодам.

ВНИМАНИЕ! ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЕНКА.

Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы ознакомиться с
важными указаниями по технике безопасности, подробно описанными ниже.
Это обеспечит долгие годы счастливого и безопасного использования.

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА - ЭТО ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Требования по технике безопасности и правила хранения

- Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.
- Не допускать чрезмерных усилий в процессе эксплуатации (например: заезд на ступеньки, бордюры с ребенком и грузенной корзиной, нажатие всем весом на коляску и т.д.)
- Коляска предназначена для одного ребенка от 0 месяцев и до максимального веса 22 кг.
- Вес вещей в корзине коляски не должен превышать 2,5 кг и 0,2 кг в кармашке.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Не допускается размещать на сиденье коляски дополнительные подушки и матрасики.
- Не допускайте того, чтобы ребенок стоял на сиденье и подножке коляски. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в коляску.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску, чтобы избежать ее перегрузки и переворачивания.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц, и эскалаторов.
- Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых коньках.
- В целях безопасности запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за бампер.
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремни безопасности. Всегда используйте паховый ограничитель в сочетании с пятиточечными ремнями.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Во избежание удушья пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы держите вдали от детей.

- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей.
- Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке.
- Никогда не оставляйте коляску с ребенком на наклонной плоскости, даже поставленную на тормоз, коляска может покатиться.
- Игнорирования данных предупреждений может быть причиной создания опасных условий для здоровья и жизни ребенка.
- Регулярно проверяйте прочность всех креплений. Там, где это позволяет конструкция, периодически снимайте вращающиеся части, чистите, смазывайте их смазкой на основе силикона.
- Оберегайте коляску от ударов и повреждений, не допускайте перегрузки свыше 15 кг.

Уход и хранение












- Во избежание риска травмирования Вашего ребенка регулярно проверяйте коляску и осуществляйте ее надлежащее обслуживание. При обнаружении неполадок устраняйте их.
- Пластиковые части детской коляски протирайте влажной губкой, не используйте абразивные и отбеливающие средства.
- Для лучшей сохранности коляски ее следует беречь от дождя и прямых солнечных лучей.
- Для стирки или выведения пятен рекомендуется использовать нейтральное моющее средство или специальный шампунь для обивочных тканей.
- Рекомендуется стирать каждую часть отдельно.
- Для чистки коляски ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать керосин, бензин, ацетон и т.д.
- Не подвергать химической чистке. Не замачивать, не отбеливать. Не пользуйтесь абразивными средствами.
- Незначительные загрязнения чехла коляски могут быть удалены при помощи влажной губки и мягких натуральных моющих средств.
- Не использовать машинную сушку. Сушить только в разложенном виде на открытом воздухе, избегать попадания прямых солнечных лучей.
- По мере необходимости смазывайте невязкими жидкостями (например, силиконовым спреем) колеса, соединительные устройства, блоки креплений, прочие узлы, где возникает трение. Использование вязких смазочных материалов сопряжено с притягиванием песка и грязи, со временем это может привести к выходу из строя механизма коляски.
- Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты, тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование.
- При попадании влаги на чехол не складывайте коляску, в том числе тент, это затруднит испарение влаги. Всегда сушите коляску в естественных условиях: не следует ее устанавливать вблизи открытых источников огня, напротив радиаторов отопления, под прямыми солнечными лучами.
- В результате износа, воздействия прямых солнечных лучей или чистки, цвета тканей чехла детской коляски могут изменять свой цвет (выцветать, вымываться).
- В первую очередь износу и выгоранию подвергаются края и изгибы чехла детской коляски. Пожалуйста, учитывайте это при хранении и транспортировке коляски и аксессуаров к ней.
- Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре воздуха от -10 до +30 С.


Инструкция по сборке и эксплуатации

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ! Рисунки в данной инструкции приведены для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

- Во избежание травм регулярно проверяйте надежность крепления коляски.
- Регулярно проверяйте винты и наличие сломанных элементов. При необходимости замените сломанные элементы. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.





РАСКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ

Разблокируйте транспортировочный замок и потяните ручку коляски вверх на себя, раскладывая шасси, пока не услышите щелчок (рис. 2-4).

СБОРКА КОЛЯСКИ

1. Вставьте оси передних колес во втулки и зафиксируйте их до щелчка (рис. 5). Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку фиксатора и достаньте ось колеса из втулки (рис. 6).
2. Установите задние колеса, как показано на рис. 7. Чтобы снять их, нажмите на кнопку фиксатора на задней оси и потяните их на себя, как показано на рис. 8.
3. Закрепите модуль для ребенка на раме, установив боковые фиксаторы на блоке в пазы на раме до щелчка (рис. 9). Чтобы снять модуль для ребенка, потяните вверх рычажки на боковых фиксаторах (рис. 10). Модуль для ребенка может быть установлен как по ходу движения коляски, так и в реверсивном положении (рис. 11).
4. Для фиксации бампера вставьте штифты в соответствующие отверстия (рис. 12). Чтобы снять бампер, нажмите на внешние кнопки с обеих сторон бампера и потяните его на себя (рис. 13).
5. Чтобы трансформировать модуль из люльки для новорожденного в прогулочный блок, затяните и соедините ремни на спинке, сиденье и подножке (рис. 14-16). Переведите блок в положение сидя, нажав на боковые кнопки (рис. 17-18).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием коляски всегда проверяйте надежность фиксации люльки на шасси осторожно потянув ее вверх с обеих сторон (рис. 19).
2. Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на педаль тормоза с внешней стороны, как показано на рис. 20. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите педаль тормоза с внешней стороны, как показано на рис. 21.
3. Чтобы отрегулировать родительскую ручку по высоте, нажмите на кнопки с обеих сторон ручки и поворачивайте ее вниз или вверх до нужного положения (рис. 22).
4. При использовании коляски на неровных поверхностях, вы можете использовать функцию блокировки передних колес на прямой ход. Чтобы заблокировать колеса на прямой ход, поставьте колеса строго прямо и опустите вниз фиксаторы, как показано на рис. 23. Чтобы снять колеса с прямого хода, поднимите фиксаторы вверх (рис. 24).

5. Чтобы изменить положение капюшона потяните его вниз до необходимого вам положения (рис. 25).
6. При использовании модуля коляски в качестве прогулочного блока **ВСЕГДА ПРИСТЕГИВАЙТЕ** ребенка ремнями безопасности!
7. Чтобы застегнуть ремни, соедините пряжки поясных и плечевых ремней между собой и вставьте их в гнездо (рис. 26-27). Отрегулируйте длину ремней безопасности ползунком (рис. 28). Чтобы разблокировать ремни, нажмите кнопку на центральной пряжке (рис. 29).

СКЛАДЫВАНИЕ

1. Поставьте коляску на тормоз.
2. Максимально сложите капюшон.
3. Поднимите родительскую ручку вверх нажав на кнопки с обеих сторон (рис. 30).
4. Встаньте за коляской, возьмите за боковые части рамы ниже механизма регулировки родительской ручки и потяните на себя за обе кнопки механизма складывания с левой и правой стороны коляски. Когда коляска расфиксируется, толкните ручку вниз, коляска начнет складываться (рис. 31).
5. Зафиксируйте транспортировочный замок (рис. 32).
6. Правильно сложенная коляска должна выглядеть, как на рис. 33.

Инструкция по техническому обслуживанию:

Чтобы обеспечить защиту вашего ребенка от случайных травм, пожалуйста, регулярно проверяйте и обслуживайте коляску.

-Пожалуйста, используйте щетку для чистки ткани сиденья и используйте хозяйственное мыло или нейтральное моющее средство для очистки других частей.

-Пожалуйста, не храните коляску под прямыми солнечными лучами и дождем.

-Регулярно проверяйте, при необходимости заменяйте поврежденные детали.

-Пожалуйста, пользуйтесь коляской в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чтобы не допустить ее повреждений.

Внимание:

-Пожалуйста, проверьте правильно ли установлены части коляски на нужное место и хорошо ли они зафиксированы.

-Не позволяйте ребенку залезать на бампер коляски или вставать на сиденье.

-Не используйте коляску для езды по неровным поверхностям, около открытого огня или других опасных мест.

-Не используйте и не храните коляску во влажной, холодной или высокотемпературной среде.

Малыши вдохновляют, мы создаем,
родители одобряют!
С уважением, команда **BubaGO!**