



Quick Guide


Рулевое колесо R3 и педали для ПК




Руководство пользователя

01. База рулевого колеса R3

Порты подключения



Параметры




Инструкция по подключению к ПК

1. Прикрепите базу к креплению, используя 2 или 4 отверстия для винтов в нижней части.
2. Подключите базу R3 к сети питания, подсоедините USB-кабель к соответствующему порту, расположенному на ее нижней поверхности. Затем подключите USB-кабель к доступному порту на вашем ПК.
3. Чтобы включить R3, нажмите кнопку питания на ее нижней поверхности.
4. Загрузите последнюю версию программы Moza Pit House из справочного центра на сайте Moza Racing (www.mozaracing.com)
5. Для получения дополнительной информации и доступа к обучающим видео посетите наш официальный сайт www.mozaracing.com

Руководство по установке с помощью настольного зажима

Прикрепите основание к зажиму с помощью 4 монтажных отверстий, расположенных на нижней поверхности базы. Надежно закрепите зажим на столе, чтобы предотвратить любое движение во время использования.



Меры предосторожности

- Не подвергайте оборудование воздействию жидкостей и влаги во избежание возгорания/поражения электрическим током.
- Устройство не предназначено для детей младше 6 лет, мелкие аксессуары могут стать причиной удушья!
- Дети до 13 лет могут пользоваться устройством под присмотром родителей.
- Не разбирайте оборудование без разрешения производителя, в противном случае вы потеряете право на гарантийное обслуживание.
- Оборудование должно быть подключено к электропитанию способом, одобренным заводом-изготовителем, для обеспечения электробезопасности и защиты прав и интересов пользователя.
- Во избежание повреждения изделия используйте только переменный ток, подаваемый через стандартную настенную розетку.
- Если вы обнаружите какие-либо нарушения работы устройства, немедленно прекратите его использование и обратитесь за помощью к представителям MOZA или в авторизованные ремонтные мастерские.


⚠ Этот продукт предназначен исключительно для вождения на симуляторе. Важно различать игры и реальное вождение, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

Руководство по использованию мобильного приложения

1. Загрузите приложение MOZA RACING из App Store и откройте его. Нажмите «Подключиться к устройству», чтобы начать поиск серийного номера для вашего устройства.
2. После того, как вы нашли свое устройство по серийному номеру, нажмите «Подключиться».
3. Нажмите «Сест в автомобиль» ("Enter the car"), чтобы перейти на страницу настроек.
4. На странице настроек вы можете отрегулировать параметры как базы, так и рулевого колеса.

02. Рулевое колесо ES Lite

Руководство по использованию быстроразъемного механизма



1. Совместите 6 шарикоподшипников на части быстроразъемного механизма, находящейся на руле с 6 выемками части быстроразъемного механизма, находящейся на базе.
2. Плотно прижмите быстроразъемное крепление к базе, следя за тем, чтобы подшипники и пазы были совмещены.
3. Быстроразъемное крепление автоматически зафиксируется на месте. Если этого не произошло, проверьте выравнивание еще раз и повторите попытку.
4. Чтобы снять руль, сожмите обеими руками часть быстроразъемного механизма черного цвета с логотипом MOZA по направлению к колесу и одновременно потяните колесо на себя.

Конфигурация рулевого колеса


Рулевое колесо ES Lite можно легко и быстро настроить в программном обеспечении MOZA Pit House.

- Режим переключения индикатора оборотов: выбор из трех режимов; показ во время игры, выкл и в постоянном режиме.
- Режимы индикатора: режим 1 и режим 2, которые подробно объясняются при наведении мыши на опцию.
- Показатель индикатора оборотов: выберите раннее, обычное, позднее или пользовательское время, чтобы полностью соответствовать показателям оборотов во время игры.
- Яркость: регулировка яркости светодиодов оборотов/переключения передач.

03. Гоночные педали SR-PLite

Руководство по установке педалей

1. Установите педаль на подставку для ног и отрегулируйте монтажные отверстия, закрепите винты M4*10 на подставке для ног с помощью шестигранного ключа 2,5 мм. Для обеспечения устойчивости при использовании рекомендуется использовать все 4 винта для каждой педали.
2. Подключите кабель педали к соответствующему порту подключения. Вы можете использовать зажим кабеля под основанием педали, чтобы провода не создавали беспорядка.



3. Подключите один конец кабеля RJ45 к порту для базы руля на педали, а другой конец — к порту для подключения педали на колесной базе.
4. Рабочее состояние педали можно увидеть в программе MOZA Pit House. (Если педаль обозначена серым цветом или не реагирует на нажатие, отключите базу, закройте MOZA Pit House, снова подключите базу и перезапустите Moza Pit House)
5. Помимо перекалибровки педали, у вас есть возможность настроить начальную и конечную точку, а также расстояние хода педали в соответствии со своими предпочтениями в MOZA Pit House.

Инструкции по регулировке расстояния между педалями

Перемещайте педаль влево и вправо, чтобы отрегулировать расстояние между педалью и отверстиями в основании, совместите отверстия и затяните винты (проделайте то же самое для дроссельной заслонки, тормоза и сцепления).

Инструкции по регулировке высоты педальной пластины

Используйте шестигранный гаечный ключ на 2,5 мм, чтобы повернуть винты на лицевой стороне пластины педали против часовой стрелки, и используйте гаечный ключ с открытым зевом на 7 мм, чтобы снять заднюю гайку с винтов пластины, переместите пластину вверх и вниз, чтобы отрегулировать высоту пластины в соответствии с вашими потребностями, затем затяните гайки и винты, пока они не подойдут к пластине и не зафиксируют ее (пластина регулируется таким же образом для дроссельной заслонки, тормоза и сцепления).

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится.

В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу: <http://www.pristavka.com/about/-service/> или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- 1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
 - 2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
 - 3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
 - 4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
 - 5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
 - 6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
 - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
 - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
 - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работо- способности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и со- гласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присут- ствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристика- ми, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ