



# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

Артикул **371011 - 371012**, Коллекция **WIR**

*Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.*

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Назначение и область применения**

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает встраиваемые светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, помещений общественных зданий, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применительно к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

**Основные параметры светильника:**

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.  
Потребляемая мощность - указана на светильнике.  
Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.  
Тип цоколя – GU10, G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.  
Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.  
**Срок службы – не менее 8 лет с момента продажи конечному потребителю.**  
Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

**Комплект поставки:**

Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.

**Порядок монтажа светильника**

**!!!Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Рекомендуется следующий порядок монтажа:  
Распаковать светильник, убедиться в его целостности и надежности сборки.  
Вырезать отверстие (нишу) на 15-20мм больше габаритных размеров светильника.  
Присоединить светильник к сети питания 220В с помощью клеммной колодки. Проверить крепление лампы.  
Закрепить светильник в подготовленном отверстии с помощью саморезов и выровнять уровень с потолком. Зашпаклевать.  
Включить светильник для проверки.

**Техническое обслуживание:**

**Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Производить замену вышедших из строя источников света.  
Производить не реже 1 раза в пол года чистку декоративных элементов и арматуры светильника. (Элементы мыть мыльным раствором и высушивать перед установкой. Арматуру протирать мягкой салфеткой).

**Указания по безопасности:**

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.  
Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

**Утилизация:**

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

**Гарантийные обязательства:**

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течении 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещает ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

**Обратите внимание**

**Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.**

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в  
ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,Тел.  
(495)485-37-00 Факс: (495) 485-37-63

Дата изготовления:

**EAC**

# Схема подключения и установки встраиваемого светильника под покраску.

