



## Акустическая минисистема RITMIX SP-210

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Акустическая минисистема RITMIX SP-210 обладает компактным корпусом инновационного дизайна. Благодаря миниатюрному размеру миниколонку возможно использовать практически во всех условиях – внутри помещения, на природе, в движении и т.д. Встроенный литиевый аккумулятор высокой емкости обеспечивает высокую для данного класса акустических систем мощность звучания и характеризуется большой продолжительностью рабочего времени даже при высокой громкости звуковоспроизведения. Стандартный штекер аудиокабеля (в комплекте) обеспечивает совместимость с широким спектром внешних устройств с 3.5-мм гнездом аудиовыхода – настольными компьютерами, ноутбуками, iPod, mp3- и DVD-плеерами, мобильными телефонами. Зарядка осуществляется через USB-разъем от внешних медиа- и зарядных устройств. Наличие встроенного аккумулятора обеспечивает независимость минисистемы RITMIX SP-210 от внешних источников питания в процессе эксплуатации. Встроенный слот для microSD/USB карт и возможность самостоятельно проигрывать аудио файлы выделяет эту колонку среди аналогов.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Миниколонка
- ✓ Кабель питания (с USB-разъемом) и 3.5-мм аудиокабель с удлинителем
- ✓ Руководство по эксплуатации

### ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

- Время разрядки аккумулятора зависит от громкости звучания
- Характерная продолжительность рабочего цикла составляет приблизительно 3 ч. (средний уровень громкости) и 2 ч. (высокий уровень громкости)



### ПРИМЕЧАНИЕ:

устройства на иллюстрациях настоящем Руководстве могут отличаться по форме и цвету от поставляемых устройств

### АКУСТИЧЕСКАЯ МИНИСИСТЕМА RITMIX SP-210



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ МИНИСИСТЕМЫ



- Расправить кабель, проверить, чтобы не было заломов и узлов.
- Подключить разъем mini-USB ① к порту миниколонки ②
- Включить питание минисистемы, выбрать способ воспроизведения (через колонку или через наушники)

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ microSD/USB-FLASH КАРТЫ



- Вставить microSD/USB-flash карту ② в слот на колонке ①
- Включить питание минисистемы, выбрать способ воспроизведения (через колонку или через наушники)
- Переключение между треками осуществляется коротким нажатием кнопок перемотки, изменение громкости осуществляется длительным нажатием кнопок перемотки.

### ЗАРЯДКА АКУСТИЧЕСКОЙ МИНИСИСТЕМЫ



- Подключить USB-кабель ④ к USB-порту внешнего медиаустройства (компьютера, ноутбука и т.д.) или зарядного устройства;
- Минисистема оснащена встроенным литиевым аккумулятором емкостью 400 mAh
- Время зарядки от USB-порта внешнего медиаустройства – 4 ч

### ТЕХИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 3 Вт
- Соотношение сигнал/шум:  $\geq 95$  дБ
- Диаметр динамика: 4,5 мм
- Рабочая температура: 0°C - 40°C
- Вес: 136 г
- Габариты: 50 мм x 50 мм x 50 мм
- Встроенный литиевый аккумулятор.
- Напряжение на выходе: 3 В
- Напряжение на входе: 5В
- Напряжение тока зарядки: 5 В
- Емкость: 400 mAh
- Цикл зарядки: 4 ч от USB-порта внешнего медиаустройства
- Рабочий цикл: 3 ч. (средняя громкость), 2 ч. (высокая громкость)
- Ресурс: 1000 циклов

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Зарядку и эксплуатацию осуществлять в соответствии с настоящим Руководством, т.к. неправильное использование устройства может приводить к повреждениям и травмам. Превышение предельной громкости миниколонки может приводить к непоправимому повреждению. Не помещать устройство во влажную среду и высокие температуры. Короткое замыкание и самовольный демонтаж устройства представляют опасность и могут вызывать удар электрическим током. Не помещать посторонние предметы внутрь устройства. Беречь от детей. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром старших. Не допускается перерастяжение кабеля.