




8




9




10



Рекомендуемая высота  
установки ручки



Двери фиксируются на стойку шкафа при помощи шурупов А8, после чего производится регулировка дверей.



Далее петля фиксируется к стойкам шкафа при помощи дополнительной фиксации - саморезы А4.


Если вы пробрели шкаф Lord 120-200, то сборка окончена!

Благодарим за то, что выбрали мебель нашего производства! ★★★★★


В отзывах оценивайте, пожалуйста, только сам товар и его качество!

Если вы приобрели шкаф Lord 120-240, то  
сборка продолжается


11



12




13




14


Перед установкой антресоли на корпус шкафа, убедитесь в отсутствии заглушек к конфермату и посторонних предметов на стыковых плоскостях.




15



16



Двери фиксируются на корпус антресоли при помощи шурупов А8, после чего производится регулировка дверей.



Далее петля фиксируется к стойкам шкафа при помощи дополнительной фиксации - саморезы А4.

Сборка окончена!

Благодарим за то, что выбрали мебель нашего производства!  
В отзывах оценивайте, пожалуйста, только сам товар и его качество!

