

Инструкция по применению

Настольный аппарат для нагрева и **электронного** охлаждения воды

Модель: **BSY-802TB**

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

Важные примечания!!!

- ✓ **Перед первым подключением аппарата необходимо убедиться, что тумблеры на задней стенке находятся в положении OFF, если не находятся в положении OFF, то установить в положение OFF**
- ✓ Встроенный шкафчик НЕ приспособлен для охлаждения продуктов питания!
- ✓ Нельзя! Включать нагрев воды при установленной на кулере пустой бутылки.
- ✓ Нельзя! Включать аппарат без воды, может сработать термозащита, которую можно будет снять только в сервисных центрах.
- ✓ Аппарат должен подключаться только к сети электропитания с заземленным контактом!
- ✓ Нельзя! Самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур!
- ✓ Нельзя! Ставить тяжелые предметы на шнур электропитания!

Подготовка аппарата к включению / Подключение и использование аппарата.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПУНКТ 6

1. Освободить аппарат от упаковки.
2. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, расстояние между стеной аппаратом должно быть не менее 10-20 см.
3. Не снимая пробку, перевернуть бутылку крышкой вниз и установить ее в иглу бутылеприемника аппарата, строго вертикально.
4. Подождать 2 - 3 минуты пока все внутренние резервуары аппарата заполнятся водой.
5. После заполнения всех резервуаров кулера водой, убедиться, что вода из кранов течет непрерывной струей.
6. **Убедиться, что тумблеры на задней стенке находятся в положении OFF, если не находятся в положении OFF, то установить в положение OFF**
7. Вставить сетевой шнур в розетку.
8. Установить выключатели, на задней стенке кулера, горячей (красный) и холодной (зеленый) воды в положение ON (выключение OFF).
9. На лицевой панели кулера загорятся индикаторы нагрева/охлаждения аппарата.
10. Как только вода нагреется/охладится – индикаторы погаснут.
11. Для того чтобы налить воду в емкость, необходимо нажать на «педаль» под краном аппарата.

Основные характеристики:

- Тип температуры воды – 3 типа: нагрев, охлаждение и комнатная
- Объем бака холодной воды – 0,6 л; Температура холодной воды: 13-15°C; Скорость охлаждения – 0,6 л/ч
- Объем бака горячей воды – 1 л; Температура горячей воды: 85-95°C; Скорость нагрева – 5 л/ч
- Бак горячей воды – нержавеющей сталь
- Трубки сделаны из пищевого силиконового геля
- Подача воды – нажатием кружкой
- Гарантия 1 год

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку кулера для воды AQVIDO.

Очень надеемся, что данный аппарат полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций!