


Стул БЛЮЗ OS-6477

A



M5

x1

B



M6*16

x4

C



M6*45


x4

D




x4

E




x1


1




2



3



4



! После длительного использования стула Вам необходимо снова затянуть все винты.