

Технические характеристики


Сеть	Материал	Мощность	Дизайн	Размер
220В	ABS+TPE+PP	500Вт		36.5x32.5x24см

Профессиональный производитель ванночек для ног

Гидромассажная ванночка для ног Calmer

Пожалуйста, храните инструкцию по эксплуатации в надлежащем виде.
Печатная версия инструкции может быть изменена или незначительно отличаться от проектной версии. Компания оставляет за собой право окончательной интерпретации.

1. Распакуйте изделие, извлеките продукт, нажмите на дно резервуара, поднимите ручку, чтобы открыть продукт.
2. Обязательно добавляйте воду перед включением питания. Добавьте надлежащее количество теплой или холодной воды.
Помните, что не следует использовать кипяченую воду или теплую воду с температурой выше 40°C (104°F). В противном случае это может привести к срабатыванию защиты от перегрева, и устройство не сможет нормально работать.
3. Включите переключатель, нагрейте воду и опустите ноги в воду.
4. Данное изделие оснащено системой температурной защиты.
Когда температура достигает 45°C (113°F), система автоматически отключает функцию нагрева. Когда температура снижается, система автоматически включает функцию нагрева.
(Когда температура воды достигает нужной вам, вы можете выключить переключатель. Вы можете снова включить переключатель при снижении температуры.)



Благодарим вас за выбор оздоровительных ванночек для ног нашей компании.
Мы станем вашим надежным помощником в заботе о здоровье семьи.
Чтобы обеспечить безопасное, правильное и удобное использование наших изделий, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию в данном руководстве (в соответствии с моделью продукта, указанной на его дне) и сохраните это руководство.
Описание продукта
Данное изделие предназначено для домашних ванночек для ног и оснащено функциями подогрева и массажа; кроме того, конструкция с красной подсветкой обеспечивает функцию вспомогательного массажа и оздоровления.

	• Не используйте источник питания с напряжением, превышающим номинальное, во избежание возгорания или повреждения устройства. • Не отключайте устройство от сети кожными руками во избежание поражения электрическим током. • Не сдвигайте шнур питания издеием или другими тяжелыми предметами. • При отключении шнура питания держитесь за вилку, а не за сам провод. • Не допускайте чрезмерного сгибания, натяжения, скручивания или завязывания шнура питания. • Если шнур питания или вилка массажера для ног повреждены, покажите устройство, во избежание опасности замены должна производиться квалифицированными специалистами сервисного центра или уполномоченным представителем.
---	---

	• Не используйте этот продукт в помещении при температуре выше 40°C. • Не используйте устройство во влажной или чрезмерно запыленной среде, чтобы избежать поражения электрическим током или выхода аппарата из строя. • Не оставляйте продукт на открытом воздухе (на улице). • Не размещайте кристалл рядом с плитой или под прямыми солнечными лучами. • Не используйте устройство во время грозы и обязательно отключайте вилку питания от электрической розетки.
---	---

Использование в среде

	• При повреждении технического обслуживания отключайте вилку питания от розетки • Кроме того, не включайте и не выключайте вилку мокрыми руками во избежание удара током и травм. • После использования или когда устройство не применяется, пожалуйста, отсоедините вилку питания от розетки. • В случае отключения электроэнергии немедленно выключите питание и отсоедините вилку питания от базы устройства.
	• Если из прибора протекает жидкость, дальнейшее использование прибора запрещено. • Если продукт поврежден, имеет трещины, протекает или оголены внутренние части, его использование запрещено. • Не используйте устройство при отсутствии воды или малом количестве воды. • Запрещается наступать на продукт или ставить на него другие тяжелые предметы. • Не разрешайте детям использовать устройство или играть с ним. • Не помещайте продукт в воду во избежание несчастных случаев или поломки устройства. • При появлении посторонних шумов, запахов или дыма во время использования немедленно прекратите использование. • Не разбирайте внутренние компоненты продукта самостоятельно, чтобы избежать возможной поломки.

	• Дети, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями должны использовать продукт под наблюдением • Этот продукт предназначен только для одного человека. Не используйте его одновременно двумя и более людьми • Не используйте продукт, если вы больны, у вас высокая температура или вы плохо себя чувствуете • Не используйте продукт в воде с температурой выше 50°C (122°F), чтобы избежать чрезмерного нагрева и ожогов кожи • Не стойте на продукте, чтобы избежать травм или поломок • Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом • Не наступайте на продукт, чтобы не повредить его • Не тяните за шнур питания, чтобы не повредить продукт • Рекомендуются использовать не более 30 минут за один раз
---	--

Что необходимо знать при использовании:

	• Лица, использующие кардиостимуляторы или другие электрические медицинские устройства, вставленные в тело • Пациенты, проходящие медицинское лечение, особенно те, кто чувствует онемение в теле • Лица, страдающие от опухшей, заложенной, высокой температуры, высокой температуры, гипертонии, диабета и т.д. • Беременные женщины, младенцы и лица с противопоказаниями • Лица с ранами на коже стоп или повреждениями кожи на ногах
---	---

Внимание!
Лица, которым не рекомендуется использовать данный продукт: