




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-230

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

















Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.



Список деталей

1  Корпус стола x1	2  Правая ножка x1	3  Левая ножка x1	4  Правая ножка x1
5  Левая ножка x1	6  Панель ножки А x2	7  Панель ножки В x1	8  Монтажная пластина x2
9  Ворота x2	10  Регулируемая опора x4	11  Электронное табло счета x1	12  Адаптер x1
13  Хоккейная бита x2	14  Шайба x2	15  Фетровая накладка x2	A1  Ключ x1
A2  Рождковый ключ x1	A3  Болт 1/4" × 1-1/2" x4	A4  Болт 1/4" × 2" x4	A5  Шайба 1/4" x8
A6  Контргайка x4	A7  Винт 4×35 мм x12	A8  Винт 4×55 мм x4	A9  Винт 4×12 мм x4
A10  Винт 3×15 мм x2	P1 Pre-installed  Электродвигатель x1	P2 Pre-installed  Угловая панель борта x4	P3 Pre-installed  Т-образная гайка x6

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

1. Найдите чистое и ровное место для начала сборки аэрохоккейного стола. Сборка выполняется в перевёрнутом положении, после чего стол необходимо перевернуть и установить на ножки после завершения сборки. Стол достаточно тяжёлый, поэтому для его переворачивания потребуется как минимум двое крепких взрослых.
2. Достаньте все детали из коробки и убедитесь, что в наличии имеются все элементы, указанные в перечне деталей. Аккуратно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы нижнюю часть коробки можно было использовать в качестве рабочей поверхности.




Рис 1




Рисунок 1

3. С помощью болтов (A3) закрепите ножки на корпусе хоккейного стола (1).
Примечание: болты (A3) используются для отверстий с металлическими вставками.





Рисунок 2

- Используя болты (A4) и шайбы (A5), закрепите их в других отверстиях ножек. С обратной стороны ножек затяните болты, используя дополнительные шайбы (A5) и гайки (A6).
- Прикрепите монтажную пластину (8) к ножкам (2 и 3), используя по два винта (A8) на каждую монтажную пластину. См. рис. 2.





Рисунок 3

- Закрепите панели ножек А (6) и В (7) на ножках (2, 3, 4 и 5), используя по четыре винта (A7) на каждую панель ножки.
- Вверните регулируемые опоры ножек (10) в нижнюю часть каждой ножки (2, 3, 4 и 5).





Рис 4

Рисунок 4


8. Протяните провода от коробов ворот (9) через отверстия в торцевых бортах и опорах игрового поля к отверстию в боковом борту и зафиксируйте провода электронного табло с помощью липучих ремней (Velcro). См. рис. 4.

9. Подключите провода табло счёта к электронному счётчику (11).



10. С помощью двух взрослых поднимите собранный стол с пола, переверните его и установите на ножки в том месте, где он будет использоваться.

Вернитесь к предыдущим шагам и убедитесь, что все крепления надёжно затянуты.



ВНИМАНИЕ: Для переворачивания стола, как показано на рисунке, рекомендуется участие двух крепких взрослых.

1. Поднимите стол над полом.
2. Переверните стол.
3. Одновременно установите стол на пол на все четыре ножки.




Рис 5




Рис 5А




Рис 5В





Рисунок 5


11. Закрепите коробка ворот (9) на каждом торцевом борту, используя по два винта (A9) на каждый короб ворот.
12. Установите электронное табло счёта (11) на боковой борт в предварительно просверленные отверстия, используя два винта (A10).
13. Подключите адаптер (12) к разъёму электродвигателя постоянного тока (P1). См. рис. 5А.
14. Снимите защитную бумагу с фетровых накладок (15) и приклейте их к нижней части толкателей (13). См. рис. 5В.

Как установить стол в рабочее (вертикальное) положение



1. Выкрутите болт (A3).
2. Возьмитесь за часть стола рядом с прямой ножкой и медленно поднимите её вверх.
3. После того как стол будет переведён в вертикальное положение, закрепите опорные ножки с помощью болта (A3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.



Работа электронного табло счёта



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- 1) Требуются 2 батарейки типа AAA (в комплект не входят).
- 2) Не смешивайте старые и новые батарейки.
- 3) Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТАБЛО СЧЁТА

1. Установка батареек

Батарейный отсек: снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки типа AAA (2 батарейки AAA в комплект не входят). Когда индикаторы HOME / VISITOR показывают «0», игру можно начинать.

2. Напоминание:

- a. Батарейки должны устанавливаться с соблюдением правильной полярности (+ и -).
- b. Перед установкой батареек очистите контакты батарейного отсека и самого устройства.
- c. Если игра не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется извлечь батарейки.

3. Когда игрок HOME забивает гол, индикатор HOME увеличивается на 1 очко; когда игрок VISITOR забивает гол, индикатор VISITOR увеличивается на 1 очко.

4. Побеждает игрок, первым набравший 10 очков. При этом индикатор победителя остаётся на значении «9» и мигает в течение нескольких секунд.

5. После окончания игры нажмите кнопку RESET, чтобы начать новую игру — индикаторы HOME / VISITOR снова покажут «0».

Примечания:

1. Вы можете нажать кнопку «RESET» в любое время, чтобы вернуть счётчик в начальное состояние.
2. Вы можете нажать кнопку «ON/OFF» в любое время, чтобы выключить устройство. Нажмите кнопку «ON/OFF» ещё раз, чтобы снова включить его.

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.