







23.07.2026




Дизайн 005




Дизайн 007




Дизайн 008




Дизайн 009



Дизайн 118



Дизайн 177



Внимание!

- Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Используйте изделие только по прямому назначению.
- При эксплуатации механизмов трансформации действуйте только в рамках требований данной инструкции. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Не прыгайте, не вставляйте ногами на изделие, не используйте его для физических упражнений.
- Не сидите на боковинах, подлокотниках и спинках изделия.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет.

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура.

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность.

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах.

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью.

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация.

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.


При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.


















Из-за особенностей свойств ткани трансформация дивана в положение кровать может происходить с усилием.

Для облегчения трансформации необходимо установить между модулем и подлокотником дополнительную фурнитуру - шайбы пластиковые, входящие в комплектацию, по 1 штуке на каждый крепежный элемент.


Для этого нужно снять сиденья с модулей, открутить подлокотники и установить их обратно согласно инструкции, добавив **шайбы пластиковые**.





22



Количество деталей указано на один модуль.



① - x1 ② - x2 ③ - x1 ④ - x1 ⑤ - x1



⑥ - x1 ⑧ - x1/x2* ⑩ - x1


⑦ - x1 ⑨ - x1

Внешний вид элементов дивана различается в зависимости от дизайна.


* Дизайн 007.

** Дизайн 007, 118.



20



21





Тип дивана (прямой или угловой) зависит от выбранной комплектации.
Внешний вид элементов дивана различается в зависимости от дизайна.



⑥ - x1 ⑧ - x1 ⑩ - x1


⑦ - x1 ⑨ - x1

Внешний вид элементов дивана различается в зависимости от дизайна.








③⑧ - x1 ③⑨ - x1







Внешний вид подлокотников различается в зависимости от дизайна.



Количество метизов указано на один модуль.











Модуль кресельный

10.A10 Lux, 10.A10a Lux,
10.A10M Lux, 10.A10Ma Lux





Модуль канапе


10.A7 Lux, 10.A7a Lux
10.A7M Lux, 10.A7Ma Lux




Подлокотники

10.(2)61, 10.(2)62, 10.(2)63, 10.(2)65











1




16



2x







15




Дизайн 009, 177


Дизайн 005, 007




2




3



4




5




14

Дизайн 005, 007, 008, 009



Дизайн 177



12



Diagram 12 illustrates the removal of the back panel. A person is shown pulling the back panel away from the main unit. An arrow indicates the panel is being moved downwards and away from the unit.

13

Diagram 13 illustrates the step of attaching the front panel to the cabinet. The diagram shows two cabinet units with their front panels being attached. Arrows indicate the direction of assembly. A detailed inset shows the components: a cam bolt (15), a cam lock (11), a cam cylinder (33), a cam follower (23), and a cam follower (19). The text "3x" indicates that three of these components are required for each unit.


6

Diagram 6 illustrates the final step of assembly: attaching the bottom plate to the frame. The top part shows a perspective view of the rectangular frame with the bottom plate being attached to the corners. A callout shows a warning icon and a hex nut with a double-headed arrow indicating the correct height. The bottom part is a detailed exploded view of a corner joint, showing a corner bracket (32) being secured with bolts (18) and washers (13) to the frame rails (24). The entire corner assembly is labeled "2x".


7

Diagram 7 illustrates the process of attaching the front panel to the frame. The front panel is shown being aligned with the frame. A screwdriver is used to tighten screw 26. A warning icon indicates that the panel should be pushed down until it is flush with the frame. The front panel is secured with screws 26 and 30. The front panel is then attached to the frame using screws 13, 24, and 28. The front panel is then attached to the frame using screws 21 and 28. The front panel is then attached to the frame using screws 21 and 28.


8



9



10



11

