






ВНИМАНИЕ!

Важная информация. Внимательно изучите ее перед эксплуатацией.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжелые телесные повреждения. Закрепите его к стене, используйте крепеж (приобретается отдельно), подходящий для материала стен вашего дома.
- Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

 **стенг**



«Индира»

Кухня 2,0

↔ 2000 ↑ 2160 ↗ 600

Уважаемые покупатели!

В случае обнаружения недостатка просим сообщить нашему специалисту.

8 (8412) 45 85 80

С 8.00 до 17.00 в будние дни по Московскому времени

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягких элементов мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.


Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.


6x50



x72


x1

3,5x25



x32

3,5x30



x10

3,5x15




x176

2x20




x167


5x32



x12



x4



x20



x2



x8




x20




x8


CM-11 128mm




x9



x14




x8




x16


450mm




x2




x1




x1



					
1	1000	600	26	2	1
2	712	596	16	1	2
3	712	396	16	1	2
4	552	396	16	1	2
5	156	396	16	1	2
6	110	596	16	1	2
10	700	458	16	1	4
11	700	458	16	1	4
12	700	458	16	2	4
13	700	458	16	1	4
14	700	458	16	1	4
15	700	458	16	1	4
16	700	458	16	1	4
19	600	458	16	2	3
20	400	458	16	2	3
21	568	458	16	1	3
22	368	458	16	2	3
28	600	100	16	2	3
29	400	100	16	2	3
30	568	74	16	2	3
31	368	74	16	4	3\4
32	512	64	16	2	4
33	450	64	16	2	3
34	312	100	16	1	4
35	450	100	16	2	3
36	712	397	3	2	1
39	540	446	3	1	1
40	340	454	3	1	1





1 Установите ответные части петель.







2 Соедините детали № 10, 11, 20, 31




3 Закрепите заднюю стенку № 36.




4 Установите опоры.




5 Установите направляющие и уголки.



6 Соедините детали № 12, 19, 21.




7 Установите опоры.






8 Установите направляющие и ответные части петель.




9 Соедините детали № 13, 14, 20, 31.




10 Закрепите заднюю стенку № 36.




11 Установите опоры.




12 Установите ответные части петель и уголки.




13 Соедините детали № 15, 16, 20, 30.




14 Установите опоры.





15 Соедините модули между собой.





16 Закрепите столешницы.




17 Соедините детали № 34, 35.






18 Установите штоки эксцентрика.





19 Соедините детали № 5, 35.







20 Закрепите дно ящика № 40.





21 Установите направляющие.





22 Установите ручку.






23 Установите заглушки.




24 Соедините детали № 32, 33.





25 Закрепите дно ящика № 39.




26 Установите ручку.





27 Соедините детали № 6, 32.




3,5x30




28 Установите направляющие и заглушки.




29 Установите петли.




30 Закрепите клипсы.





31 Установите полки.






32 Установите цоколь.





33 Установите и отрегулируйте фасады.




34 Закрепите ручки.





35 Установите ящики.




1 2 3	L=mm				
7	712	596	16	1	2
8	712	396	16	2	2
9	354	596	16	1	2
17	716	298	16	6	5
18	358	298	16	2	5
23	568	298	16	2	5
24	568	298	16	2	5
25	568	290	16	1	5
26	368	298	16	4	5
27	368	290	16	2	5
36	712	397	3	2	1
37	712	297	3	2	1
38	354	596	3	1	1







36 Установите ответные части петель. x3









37 Соедините детали № 17, 24, 26.







38 Закрепите заднюю стенку №36. x2





39 Закрепите задние стенки №37.







40 Установите ответные части петель и ответную часть газлифта.








41 Соедините детали № 18, 23.








42 Закрепите заднюю стенку №38.





43 Установите навесы.




44 Закрепите модули к стене.




45 Соедините модули между собой.





46 Установите полки.




 x12


47 Установите петли и ответную часть газлифта.




 x8  x16  x1


48 Установите и отрегулируйте фасад. Закрепите газлифт.





 x1

49 Установите ручки.




 x4

50 Установите заглушки.



x16

51



Индира Кухня 2,0 **end**