




Instruction


BRAVO

CRL-8512PU


1 _____




2 _____



3 _____




4



4A

4B


5




5A

5B


6




7




8




9




10



11




11A




11B


12




13



14



15



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Благодарим , что выбрали продукцию "CARRELLO".

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с важными замечаниями по безопасности. Это обеспечит многие годы безопасного и комфортного использования.

Предупреждение

- Всегда блокируйте тормоз, при посадке и высадке ребенка!
- Не оставлять ребенка без присмотра!
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок начинает сидеть самостоятельно!
- Перед использованием убедитесь, что все сборочные механизмы заблокированы!
- Всегда используйте промежуточный ремень вместе со вспомогательным ремнем!
- Дополнительная нагрузка на ручку влияет на ее устойчивость!
- Это изделие не предназначено для катания на коньках или роликах!
- Эта коляска предназначена только для одного ребенка!
- Эта коляска предназначена для детей от 6 и до 48 месяцев и весом до 22 кг!
- Не оставляйте коляску с ребенком на склоне, даже если тормоз активирован!
- Не используйте коляску, если какой-либо компонент поврежден!
- Во время сборки и разборки коляски убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии!
- Внося какие-либо изменения, убедитесь, что подвижные части не находятся близко к ребенку!
- Всегда блокируйте тормоз при остановке!
- Максимальная загрузка корзины составляет 3 кг!
- Максимальная загрузка сумки составляет 2 кг!
- Каждая сумка или другой груз, находящийся на ручке, влияют на ее устойчивость!
- В данном изделии должны использоваться только оригинальные детали, подтвержденные производителем!
- При движении по тротуару или ступеньке передняя ось должна быть поднята!
- Не перемещайте коляску по лестнице!
- Коляска должна храниться в недоступном для детей месте!

Список комплектующих:

1. Бампер – 1 шт
2. Держатель для стакана – 1 шт
3. Капюшон – 1 шт
4. Рама – 1 шт
5. Задние колеса – 2 шт
6. Передние колеса – 2 шт

Как разложить коляску:

RU

1. Отцепите защелку снаружи коляски, как показано на рис.2, другой рукой потянув за ручку, чтобы разложить коляску.

2. Отстегните защелку на внешней стороне коляски, как показано на рис. 2, и одновременно потяните ручку другой рукой, чтобы разложить коляску.

3. Когда коляска раскрывается, как показано на рис. 3, вы должны услышать «щелчек» с обеих сторон коляски. Прежде чем использовать коляску, проверьте, заблокирована ли она 4а. Вставьте бампер с обеих сторон сиденья, как показано на рисунке 4а. Примечание: бампер зафиксирован, когда вы услышали звук «щелчка»

Функции

7а. Поверните передний бампер слева направо.

7b. Поверните передний бампер вверх и вниз.

8. Раскройте или закройте капюшон, как показано на рис. 8.

9. Потяните фиксатор спинки и одновременно отрегулируйте угол наклона спинки.

10а. Поднимите пластиковую кнопку на передних колесах, чтобы зафиксировать их, чтобы они не вращались на 360 градусов. Чтобы расфиксировать их нажмите на кнопку, чтобы они могли поворачиваться на 360 градусов, как показано стрелкой на рис. 10а.

10b. Чтобы снять передние колеса, нажмите на маленькие металлические штифты, как показано стрелкой 10b, одновременно вытяните переднее колесо, как показано стрелкой.

4b. Вставьте капюшон, как показано на рисунке 4b.

5а. Чтобы закрепить передние колеса, вставьте вертикальный вал в пластиковое отверстие на основе коляски, как показано на рис. 5а, аналогичным образом установите второе переднее колесо.

5b. Возьмите заднее колесо. Вставьте вал от колеса в отверстие горизонтальной рамы, как показано на рисунке 5b. Колесо должно зафиксироваться, установите таким же образом второе колесо.

6. Коляска собрана.

11а. Потяните фиксатор заднего колеса, как указано стрелкой вниз, снимите заднее колесо в направлении стрелки влево, затем закончите разборку.

11b. Нажмите педаль тормоза, чтобы затормозить коляску, поднимите педаль, чтобы отпустить тормоз, как показано на рисунке 11b.

Предупреждение: всегда активируйте тормоз, при посадке и высадке ребенка из коляски!

12. Потяните кнопку в направлении стрелки как на рис. 12, чтобы отрегулировать подставку для ног в 3-х положениях.

Как сложить коляску:

13. Нажмите на дополнительный замок и одновременно нажмите кнопку складывания на ручке, как показано на рис. 13b, чтобы разблокировать коляску, затем слегка подтолкните ручку вперед другой рукой, держа ручку складывания под сиденьем, как показано на рис. 13d. потяните коляску вверх, удерживая откидную трубку под сиденьем, как показано на рис. 13с, чтобы сложить коляску.

14. После того, как коляска полностью сложена, замок складывания автоматически блокируется, поднимите коляску вверх, чтобы закончить складывание.

Использование ремня безопасности

15. Зафиксируйте ремень безопасности с обеих сторон как на рис. 15а.

Нажмите среднюю кнопку, чтобы расфиксировать ремень как на рис. 15b.

Вы можете отрегулировать длину ремня безопасности, потянув защелку с обеих сторон при необходимости как на рис. 15с.