«ВЕТЕРОК 7 УНИВЕРСАЛ»
арт. В7У, В7У+
санки детские

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Рис. 1 арт. В7У



Рис. 2 арт. В7У+

Перед эксплуатацией изделия следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

Поставщик и уполномоченная организация по принятию претензий от потребителя ООО «Ника». Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

Санки детские. Игрушка, несущая массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель В7У, В7У+. Сделано в России.

С другими товарами производственной компании Nika можно ознакомиться на сайте nika-foryou.ru

1. Назначение

Санки предназначены для перевозки детей от 3 лет в положении "сидя".
Оснащены полозьями и выдвижным колесным шасси, что позволяет комфортно перемещать их по плотному снегу, льду и на незначительные расстояния по твёрдым поверхностям (асфальту, бетону и пр.).
Санки состоят из крепкой сварной конструкции из стальных труб, покрытой порошковой эмалью и сиденья из реек. Предназначены для эксплуатации при температуре воздуха до -25°С. Подробное описание конструкции приведено в табл. 1.

2. Технические характеристики

таб.1

Артикул	Ручка	Краткое описание
В7У (рис. 1)	ручка простая	Круглые полозья, 3 продольные рейки, ручка (два положения): простая, складная (ручка-бочка), пластиковые вкладыши под толкатель, ступенчатая подножка, выдвижные колеса, шнур.
В7У+ (рис. 2)	ручка складная	

таб. 2

Параметры	Положение на колесах	Положение на полозьях
Длина (без ручки), мм	740	
Длина посадочного места, мм	380	
Ширина посадочного места, мм	250	
Ширина по колёсам/полозьям, мм	240	370
Диаметр колес/ширина полозьев, мм	ø 125	30х15
Высота до ручки, мм	1020	960
Высота до сиденья, мм	240	183
Ширина по спинке, мм	415	
Масса (без ручки), кг	5,1	
Полозья круглые, мм	ø 20	

3. Комплектность

- санки.....1 шт.
- спинка сидения.....1 шт.
- ручка .....1 шт.
- шнур ....1 шт.
- комплект крепежа.....1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации .....1 шт.
- упаковка .....1 шт.

Примечание: в торговую сеть санки поставляются комплектно. Сборку санок со спинкой и ручкой необходимо провести самостоятельно.

ООО "Ника".
426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23
тел. (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

4. Указания по эксплуатации

4.1. При необходимости закрепите шнур на передней перемычке санок (см. рис. 3).
4.2. Установите в отверстие перекладины рамы и закрепить при помощи винтов и гаек спинку сиденья (см. рис. 4).
4.3. Ручка (арт. В7У) устанавливается в пластиковые втулки, расположенные на стойке рамы (см. рис.4). Она должна быть вставлена до упора в пластмассовые втулки.
4.3.1. Складня ручка (арт. В7У+) имеет шарнир, позволяющий ее складывать. В рабочем положении ручка крепится при помощи фиксатора.
4.4. Конструкция санок позволяет устанавливать ручку перед сидением и за ним.
4.5. Движение по твердому покрытию.
Внимание! Выдвижные колеса предназначены только для перемещения на короткие дистанции (по магазинам, пересечение тротуара и т.п.).
Внимание! Запрещается нажимать на фиксатор, при пользовании механизмом подъема/опускания колес. Это ведет к поломке механизма.
4.5.1. Для перемещения по твёрдому покрытию необходимо выдвинуть колёса, закреплённые на каркасе. Для этого носком ноги поднимите фиксатор (1) (см. рис. 5), колёса опустятся, затем, нажав на рычаг (2), доведите колёса до фиксированного положения. Паз на фиксаторе при этом должен зацепиться за ось колёс.
4.5.2. Для приведения санок в исходное положение (опора на полозья), необходимо:
- ногой поднять фиксатор (1), санки опустятся на полозья;
- носком ноги поднять рычаг (2) (см. рис. 5) до фиксированного положения.

При этом паз на фиксаторе зацепится за ось колёс.
4.6. После использования санок, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°С при влажности 45-70%, не допуская прямого попадания солнечного света. Обратите внимание, при длительном хранении санки не должны опираться на колёса, они должны стоять вертикально или колёса должны быть подняты над лыжами.

5. Требования безопасности

5.1. Запрещается:
- нагружать санки весом более 25 кг;
- катать одновременно несколько детей;
- оставлять санки на полозьях на наклонных поверхностях без присмотра;
- использовать санки для катания с гор с углом наклона более 10 градусов и прыжков с трамплина;
- спускать-поднимать санки с ребенком по наклонной поверхности, в том числе по лестнице, с бордюра проезжей части, удерживая за ручку-толкатель;

- оставлять или катать санки на колесах без удержания взрослым за ручку-толкатель;
- использовать полозья для перемещения по грунту и асфальту;
- перевозить детей на санках по проезжей части,
- использовать неисправные санки, к примеру, с трещинами в местах соединения деталей, с незакрепленной спинкой, с дефектами реек сиденья и выдвижной колесной базы.

5.2. Во избежании переворачивания соблюдайте осторожность при чрезмерном наклоне санок.
5.3. Не позволяйте детям самостоятельно поднимать, опускать колёса.
5.4. Не оставляйте детей без присмотра.
5.5. Подготовка санок к использованию осуществляется взрослыми.
5.6. Для безопасности ребенка регулярно проверяйте исправность узлов и соединений санок.
Не вносите изменения в конструкцию санок.
5.7. При перемещении санок, удерживая за ручку-толкатель, обращайте внимание на надежность крепления ее в пластмассовых втулках. **Внимание! Ручка не имеет дополнительной фиксации в пластмассовых втулках.**

6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие действующей технической документации, образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке, и признано годным для эксплуатации.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество санок при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.
7.2. Гарантийный срок 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы 5 лет.
7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
7.4. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца санок, при несоблюдении правил эксплуатации;
- повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения санок и ремонта.

7.5. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качества изделия.


8. Сведения о продаже

Дата продажи «_____» _____20____г.
подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
- Не предназначены для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с выпадением из санок.
- Грузоподъемность не более 25 кг.
- Использовать санки только под присмотром взрослых.
- При катании с горок рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектованы транспортировочным шнуром, использовать только под присмотром взрослых с целью предотвращения травм.
- Не использовать на дорогах общего пользования.

рис. 3 Схема завязывания узла на перемычке санок.









рис. 5 Механизм выдвижных колес

рис. 4 Схема сборки санок



Внимание!
При опускании колес соблюдайте последовательность:
- носком ноги поднимите фиксатор (1)
- нажмите на рычаг (2)

Несоблюдение последовательности приведет к поломке механизма подъема колес.

Внимание! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы санок.