


Bluetooth HEADPHONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Беспроводные HI-FI Наушники
с шумоподавлением

НАУШНИКИ GM-871BT – ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ BLUETOOTH НАУШНИКИ - ГАРНИТУРА С КАЧЕСТВЕННЫМ ЗВУКОМ HI-FI И СИСТЕМОЙ АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ ANC (ACTIVE NOISE CONTROL).

В наушниках/гарнитуре GM-871BT реализована система Активного шумоподавления ANC (Active Noise Control). Данная технология используется в наушниках и гарнитурах, чтобы пользователь меньше слышал окружающий звук во время разговора или прослушивания музыки. Наушники поставляются в стильном жестком футляре, который обеспечивает надежную защиту от повреждений и удобство при переноске.

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение Bluetooth наушников GINZZU GM-871BT. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями наушников и продлить срок их службы.

Портативные, высокотехнологичные HI FI Bluetooth наушники GINZZU GM-871BT (в дальнейшем наушники GM-871BT, гарнитура GM-871BT или GM-871BT) – это наушники, предназначенные для беспроводного прослушивания музыки через мобильные телефоны или другие Bluetooth устройства.

Наушники GM-871BT совместимы с большинством смартфонов, планшетов и с другими музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.

ВНИМАНИЕ: прослушивание наушников при высоком уровне громкости в течении длительного времени может привести к необратимому повреждению слуха. Не подвергайте себя постоянному воздействию высоких уровней громкости.

Комплект поставки


После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- | | |
|--------------------------------|------|
| ● Наушники закрытого типа | 1 шт |
| ● Микро USB кабель | 1 шт |
| ● Аудио кабель 3,5мм | 1 шт |
| ● Чехол защитный для переноски | 1 шт |
| ● Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| ● Гарантийный талон | 1 шт |

Основные функции и режимы работы:

- Прослушивание музыки с внешнего Bluetooth устройства
- Коммуникация телефонных вызовов.
- Прослушивание музыки с внешнего аудиоустройства с помощью прилагаемого аудио кабеля.
- Функция Активного шумоподавления ANC (Active Noise Control).

Элементы управления



- ❶ LED-индикатор системы шумоподавления ANC (горит зелёным при включенной системе шумоподавления ANC)
- ❷ Кнопка включение/выключение системы шумоподавления ANC
- ❸ Микро USB порт для зарядки аккумулятора
- ❹ Кнопка многофункциональная:
«Нажатие 3 сек» - включение/выключение питания.
«Нажатие 1 сек» - пауза/возобновления воспроизведения;
приём и завершение телефонного вызова
«Двойное нажатие» - отклонить входящий вызов
- ❺ LED-индикатор режима работы:
 - Режим **«Bluetooth»** медленно мигает **«синим»**
 - Режим **«Сопряжения Bluetooth»** - мигает **«красным и синим»**
 - Режим зарядки – горит **«красным»**
 - Полная зарядка - **«красный»** свет гаснет
 - Когда аккумулятор разряжен **«красный»** свет включается с голосовой подсказкой
- ❻ **«Нажатие 1 сек»** - уменьшение громкости

«Нажатие 3 сек» - предыдущий аудио трек

⑦ «Нажатие 1 сек» - увеличение громкости

«Нажатие 3 сек» - следующий аудио трек

⑧ Линейный вход 3,5мм для подключения Аудио кабелем (входит в комплект поставки) внешних устройств для прослушивания музыки.

⑨ Микрофон

Первое включение

Наушники GM-871BT работают от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением наушников необходимо зарядить встроенный аккумулятор, для этого подсоедините микро USB кабелем (входит в комплект поставки) зарядное устройство 5В/1,0А (в комплект поставки не входит) к разъему **③**. В процессе зарядки LED-индикатор **⑤** горит красным светом, когда зарядка закончится индикатор погаснет.

Включите наушники кнопкой **④**. Команда голосового меню или звуковой сигнал и мигающий красным и синим цветом LED-индикатор **⑤** означает, что наушники готовы к подключению внешних устройств Bluetooth. В дальнейшем при включении и подключении наушников GM-871BT к ранее уже подключенным устройствам достаточно будет просто включить наушники кнопкой **④** используя **«Нажатие 3 сек»**, при этом прозвучит команда голосового меню или звуковой сигнал и LED-индикатор **⑤** будет медленно мигать синим цветом.

Прослушивание музыки

1. Прослушивание музыки с внешнего Bluetooth™ устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между наушниками и подключаемым внешним Bluetooth™ устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Команда голосового меню или звуковой сигнал и мигающий красным и синим цветом LED-индикатор **⑤** означают, что наушники готовы к подключению внешних устройств Bluetooth. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GM-871BT». Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор **⑤** будет гореть синим светом.

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth™ соединения наушники автоматически повторно подключаются к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание наушников.

При включении наушники начнут устанавливать Bluetooth™-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth™ устройства включена, Bluetooth™-подключение устанавливается автоматически.

Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth™ устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор **5** наушников мигает синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку **4**. Используйте кнопки **6** и **7** перехода к предыдущему/следующему файлу, а также для регулировки громкости.

Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Коммуникация телефонных вызовов.

Наушники GM-871BT позволяют осуществлять коммуникацию телефонных вызовов с использованием встроенного микрофона.

При поступлении входящего вызова, воспроизведение музыки будет приостановлено, и Вы услышите команду голосового меню или звуковой сигнал в наушниках. Для ответа нажмите кнопку **4**. Для регулировки громкости используйте кнопки **6** и **7**. Для завершения вызова нажмите кнопку **4**. При этом воспроизведение музыкального файла будет возобновлено. Дважды нажмите кнопку **4**, чтобы набрать последний набранный номер, а при входящем звонке, чтобы отклонить вызов.

Приём звонка является функцией Bluetooth™ и не возможен при прослушивании музыки с внешнего устройства с помощью аудио кабеля.

3. Прослушивание музыки с внешнего аудио устройства с помощью аудио кабеля

Наушники GM-871BT можно использовать в качестве обычных проводных наушников. Это удобно в случае, например, полной разрядки аккумулятора или в случае, когда запрещается использовать Bluetooth™. Если наушники включены, то при подключении аудио кабеля к разъёму **8** питание наушников выключится автоматически. Если этого не произошло, то необходимо выключить наушники кнопкой **4**. Затем подключите внешнее устройство (MP3 плеер,

планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к разъему **8** с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки).

Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте управление на внешнем устройстве.

4. Функция Активного шумоподавления ANC (Active Noise Control).

Данная технология используется в наушниках и гарнитурах, чтобы пользователь меньше слышал окружающий звук во время разговора или прослушивания музыки. ANC — это технология шумоподавления, использующая усовершенствованные алгоритмы для определения уровня постороннего шума и регулировки степени шумоподавления с учетом условий использования. Кроме того, ANC проверяет, насколько подаваемый в наушники звук соответствует оригинальному звучанию композиции, и обеспечивает оптимальное соответствие за счет подавления шумов. Включить или выключить функцию шумоподавления можно кнопкой **2**.

Технические характеристики

Тип наушников	беспроводные, закрытые
Тип звукоизлучателя	динамический
Магнит	неодимовый
Диапазон воспроизводимых частот	20 - 20000 Гц
Чувствительность наушников	110 дБ±3 дБ
Импеданс	32 Ом
Активное шумоподавление ANC	18-23 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3.7 В, 360мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 18 часов*
Длительность режима ожидания	До 30 дней
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5В/1,0 А**
Время полной зарядки аккумулятора	2 часа
Bluetooth™	V4.1
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP, HSP,HFP,CVC
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
Микрофон	всенаправленный
Аудио кабель	джек ø 3,5мм
Размеры (в сложенном состоянии)	190 x 200 x50 мм****
Вес	275 г

*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы

**В комплект поставки не входит

***Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

Устранение неисправностей

Если наушники GM-871BT не работают должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для зарядки

2. Не заряжается

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к наушникам

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth™ соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы micro SD карты

5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове

- Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре
- Проверьте уровень громкости

6. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами

- Убедитесь, что батарея наушников полностью заряжена
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между наушниками и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth™ устройства был активирован параметр “Видимый для других Bluetooth™ устройств”

● Некоторые внешние Bluetooth™ устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth™ соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «**«GM-871BT»**», и произведите операцию “Установка соединения”.

● Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание наушников.

7. Нет звукового сигнала при подключении аудио кабеля

- Проверьте правильность подключения коннектора аудио кабеля
- Проверьте подключение источника аудио сигнала

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Наушники GM-871BT представляют собой беспроводную гарнитуру, работающую совместно с мобильным телефоном или другими аудио устройствами, и предназначены для прослушивания музыки или коммуникации телефонных звонков.

Данные наушники поддерживают меры обеспечения безопасного соединения по беспроводной технологии Bluetooth™, однако безопасность может быть недостаточной в зависимости от настройки. Будьте осторожны при подключении с помощью технологии Bluetooth™. Мы не несем ответственностии за любые утечки информации во время Bluetooth™ подключения.

- Не используйте наушники в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

- Не подвергайте наушники воздействию влаги и чрезмерно высоких температур (например, от фена, обогревателя, длительного воздействия прямых солнечных лучей). Это может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Не пользуйтесь наушниками в условиях, требующих повышенного внимания (например, за рулем автомобиля).

- Не используйте наушники для прослушивания музыки с высоким уровнем громкости в течение продолжительного времени во избежание повреждения слуха.

- Берегите наушники от падений и ударов. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если наушники нуждаются в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



ГОСТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.AЛ16.B.23324
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва,
Кутузовский пр., 36 стр. 3 тел. +74955328608 Соответствует
требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость со
техническими средствами». Срок действия: с 24.04.2017 по 23.04.2022

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технологии
Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард road
160-174, ЮКюо билдинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу
Компьютер Продукт, Китай,
г.Шенъянъ, Инжан, Лонтьен, район
Лонган, Индустральная зона A3



Ginzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

Дата производства:
смотри расшифровку серийного номера
устройства на www.ginzzu.com/date

Copyright © Ginzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names
are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject
to change without prior notice.