

LUMME


НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И
ПЕДИКЮРА
Руководство по эксплуатации

LU-2402



ОПИСАНИЕ

1. Корпус прибора
2. Переключатель скорости
3. Малая цилиндрическая насадка
4. Большая конусная насадка
5. Лопаткообразная насадка
6. Диск для полировки поверхности ногтей
7. Диск для подпиливания ногтей и придания формы
8. Корпус футляра
9. Кнопка открытия крышки



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования и сохраните ее для справок в дальнейшем. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Прибор следует использовать только так, как описано в данной инструкции.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Если прибор попал в воду, не пытайтесь достать его. Перед последующим включением обратитесь к специалистам.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.

- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте прибор после падения или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обратитесь к квалифицированным специалистам ближайшего сервис центра.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед установкой батареек убедитесь, что Ваши руки абсолютно сухие.
- Снимите крышку с отсека для батареек, вставьте 2 батарейки типа AA (не включены в комплект), соблюдая полярность.
- Закройте отсек для батареек до щелчка.
- Во избежание быстрого износа батареек:
 - Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
 - Извлекайте батарейки, если Вы не пользуетесь прибором более месяца.
 - Всегда извлекайте использованные батарейки из прибора.

Внимание: Для продления срока службы прибора выключайте его на 15 минут после каждых 20 минут непрерывного использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Для подсоединения насадок необходимо просто вставить их в гнездо для насадок.
- Для отсоединения необходимо вытянуть их.
- Перед отсоединением или подсоединением насадок убедитесь, что переключатель находится в положении "0".
- Установите переключатель на нужную Вам скорость работы:
 - I – низкая скорость работы
 - II – высокая скорость работы
 - 0 - выключено


ДИСК ДЛЯ ПОДПИЛИВАНИЯ НОГТЕЙ И ПРИДАНИЯ ИМ ФОРМЫ

- Диски предназначены для придания формы и подпиливания толстых и плотных ногтей.



ДИСК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

- Используется для придания гладкой и округлой формы ногтям после их обработки и для полировки поверхности ногтей в конце процедуры маникюра / педикюра.



БОЛЬШАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА

- Предназначена для шлифовки кожи на подошвах и пятках и удаления грубой кожи вокруг ногтевых пластин на пальцах ног и мозолей.



МАЛАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НАСАДКА

- Предназначена для удаления грубой кожи вокруг ногтевых пластин и обработки вросших ногтей на пальцах ног. Используйте, применяя движения с наружной части ногтя вовнутрь.



ЛОПАТОЧКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ/УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ

- Предназначена для приподнятия кутикулы и ее дальнейшего удаления.



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распаривайте руки и ноги перед процедурой, сделайте это после маникюра/педикюра.
- После процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую мыльную воду и затем обработать их каким-либо увлажняющим средством или лосьоном. Это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их здоровыми.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тряпочкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Насадки протирайте спиртовым раствором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание

2 x AA 1,5 Вольта

Вес нетто / брутто	0,16кг / 0,20 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	90 мм x 50 мм x 160 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

WENZHOU N. & A. FOREIGN TRADE CORP.

16/F INTERNATIONAL TRADE CENTER BLDG, 8 LINMING RD WE, WENZHOU, CHINA

Венджоу Н. энд А. Форейн Трейд Корп.

16/Ф Интернешнл Трейд Сенте Блдг, 8 Линминг Рд Ве, Венджоу, Китай