

Glade® Sensations™ Сменный аромаблок Родниковая прохлада



Пусть любое мгновение станет началом чего-то чудесного с этим вдохновляющим и устойчивым фруктово-цветочным ароматом в сменном аромаблоке, который подходит к любому держателю из линии Glade® Sensations®.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Элегантные стеклянные держатели, держатели для использования в ванной и автомобиле Glade® Sensations® украсят своим дизайном любое помещение. Вы также можете воспользоваться сменными аромаблоками с широким выбором ваших любимых ароматов Glade®.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО: Не удаляйте и не прокалывайте защитную мембрану, прикрывающую гель. Не пытайтесь вынимать гель из-под пленки. Не располагайте вблизи источников тепла или открытого огня. Не класть сменный картридж на окрашенные, обработанные или пластиковые поверхности. Прямой контакт геля с поверхностью может вызвать ее повреждение. Если гель вытечет, немедленно протрите поверхность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать только по назначению. Беречь от детей и домашних животных. Не используйте в небольших закрытых помещениях без достаточной вентиляции. После обращения со средством тщательно вымыть руки. **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. Если необходима рекомендация врача, при себе иметь упаковку или этикетку продукта. Лицам с повышенной чувствительностью к ароматам применять средство с осторожностью. Использование освежителя воздуха не заменяет гигиену помещения. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Избегать попадания в окружающую среду.

ИНСТРУКЦИИ

1. Вскройте картонную упаковку с оборотной стороны по контуру перфорации.
2. Снимите со сменного картриджа фольгу, прикрывающую гель.
3. Для самостоятельного использования (без основного блока): вставьте сменный картридж обратно в упаковку и отогните ножки; Для использования в качестве сменного блока для Glade® Sensations®: вставьте картридж в Ваш держатель Sensations® открытой мембраной наружу.
4. Поставьте Sensations® АромаКристалл на ровную горизонтальную поверхность; держатель Sensations® для автомобиля закрепите на солнцезащитный козырек и отрегулируйте интенсивность аромата; держатель Sensations® для ванной поставьте на горизонтальную поверхность, либо прикрепите на чистую, сухую вертикальную поверхность с помощью стикера.
5. Когда аромат начнет исчезать или когда гель высохнет, замените картридж на новый.