


Для подключения через приложение «Mi Home»:

- Открываем «Play Маркет», находим приложение «MiHome» от разработчика «Xiaomi Inc.» и устанавливаем его;



- Выбираем страну «Mainland China»;

← mihome



MiHome

Xiaomi Inc.

3+

3,0 ★ (8 212) • 1 миллион ↓



УДАЛИТЬ

ОТКРЫТЬ

Select locale

Mainland China

Hong Kong

Taiwan

Singapore

India

United States

Turkey


- После запуска программы, выполняем вход в Mi-аккаунт;




IR remote



Rearrange home page



- Нажимаем «+» в правом верхнем углу и выбираем «All device»;



- Подключаем светильник к сети переменного тока 220 V;

- В списке выбираем устройство «Yeelight LED Ceiling ...» и если оно не отобразилось - нажимаем кнопку «Scan» или «Add manually», после чего выбираем устройство из списка;



Add device



Add camera products



Devices nearby



Yeelight LED Ceiling Light62ca



米家恒温电水壶

1 device



[Can't find or connect device?](#)





Scan




Add manually

- Подключаемся к Wi-Fi и нажимаем кнопку «Next»;



Remember password

[Hide password](#)




- Ожидаем процесса подключения светильника к роутеру – должно появиться сообщение «Connected successfully», которое подтверждает успешное соединение;



Just a sec...

Keep your device close to the router and make sure the network environment is stable

- Выбираем место установки устройства и нажимаем «Done»;



Вот и все: теперь светильником можно управлять и настраивать его под себя.

Для синхронизации через приложение «Yeelight»:

- Скачиваем и устанавливаем приложение «Yeelight» через «Play Маркет» или отсканировав штрихкод в комплектной инструкции;



Yeelight

Yeelink

3+

УДАЛИТЬ

ОТКРЫТЬ



Количество скачиваний



1 472



Стиль жизни



Похожие

Приложение Yeelight лампы используется для управления yeelight продукт.



ЧТО НОВОГО

1. Support music flow for light group.
2. Support light group for Tasker.
3. Fix Android wear no device at first time in some cases.
4. Remove permanent notification of Push service over

- Открываем установленное приложение и входим в Mi-аккаунт;



Запустите ваш Yeelight



Получите устройство Yeelight



Включите ваше устройство



Войдите в ваш аккаунт




Добавить устройства


Нажав Зарегистрироваться, вы соглашаетесь с нашими [Условиями и Политикой конфиденциальности](#)

ВОЙТИ

- Нажимаем на кнопку «Добавить устройство» или входим в тонкие настройки (три точки вверху экрана) и выбираем пункт «Добавить устройство»;



- Подключаем Xiaomi Yeelight Smart [LED Ceiling Lamp](#) к сети 220 V;



- Выбираем устройство, вводим пароль от Wi-Fi сети и нажимаем на кнопку «Дальше»;



Connect to WLAN



Xistore	▼
86757534541	

Запомните пароль

[Hide password](#)

Дальше



Just a sec...

Keep your device close to the router and make sure the network environment is stable

- После успешного подключения нажимаем на кнопку «Завершить»;



Connected successfully

Завершить


После подключения светильник появляется в списке устройств, которым можно быстро управлять с помощью уведомлений.



Yeelight LED Ceiling Light
Вкл



- Открываем и попадаем в главное окно управления устройством;




- Кнопки позволяют управлять режимами работы и другими функциями:

- «Переключить» - включает и выключает светильник;



Yeelight LED Ceiling Lig...



Переключить



День





Ночь



Избранное

- «День» - основной режим работы с возможностью выбора цветовой температуры или степени яркости;






- «Ночь» - ночной режим работы светильника;



- «Избранное» - автоматические режимы для комфортной работы в необходимых условиях;











- Три точки вверху экрана открывают подробное меню настроек;






Ещё

Устройство

-  **Имя** Yeelight LED Ceiling Light >
-  **Расписания** >
-  **Таймер сна** >
-  **Ночной режим** >
-  **Состояние по умолчанию при включении** >
-  **Режим разработчиков** >
-  **Ярлык Рабочего стола** >
-  **Прошивка** 1.4.8_167

Подключение

-  **Отвязать** >
-  **Пульт** >
-  **Mi Band** >

Пользуйтесь качественными гаджетами вместе с Xistore!

