


Jabra®

JABRA SPORT PULSE WIRELESS



Lietotāja rokasgrāmata

jabra.com/sportpulsewireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 "GN Netcom A/S". Visas tiesības aizsargātas. Jabra® ir uzņēmuma "GN Netcom A/S" reģistrēta preču zīme. Visas pārējās šajā dokumentā norādītās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotips pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un "GN Netcom A/S" izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. (Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma).

RAŽOTS ĶĪNĀ
MODELIS: OTE20



Bluetooth®

Atbilstības deklarācija atrodama vietnē
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

SATURS

1. LAIPNI LŪDZAM!.....	4
2. AUSTIŅU PĀRSKATS	5
2.1 KOMPLEKTĀCIJĀ IEKĻAUTIE PIEDERUMI	
3. KĀ VALKĀT	7
3.1 AUSS IELIKTŅU MAINĪŠANA	
3.2 EARWINGS MAINĪŠANA	
3.3 FITCLIP IZMANTOŠANA	
3.4 PULSA MĒRĪŠANA	
3.5 VIDEO – KĀ VALKĀT AUSTIŅAS	
4. KĀ UZLĀDĒT AUSTIŅAS	11
5. KĀ SAVIENOT	12
5.1 SAVIENOŠANA AR JAUNU VAI OTRU MOBILO TĀLRUNI	
5.2 SAVIENOŠANA AR NFC IERĪCI	
6. JABRA SPORT LIFE LIETOTNE	14
7. KĀ LIETOT	15
7.1 ZVANI UN MŪZIKA	
7.2 TRENĪŅŠ	
7.3 VAIRĀKU ZVANU APSTRĀDE	
7.4 BALSS NORĀDĪJUMU SARAKSTS	
8. ATBALSTS	21
8.1 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI	
8.2 KĀ GLABĀT AUSTIŅAS	
9. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.....	22


1. LAIPNI LŪDZAM!

Paldies, ka iegādājāties Jabra Sport Pulse Wireless.
Ceram, ka jums patiks šo ierīci lietot!

JABRA SPORT PULSE WIRELESS ĪPAŠĪBAS

- Wireless Sports ausiņas ar Dolby® skaņas uzlabošanas tehnoloģiju
- Biometrisks ausī ievietojams pulsa mērītājs
- Jabra Sport Life lietotne integrētai treniņu pārvaldībai
- Mūzikas un zvanu pārvaldība tieši no ausiņām
- IP55 sertifikācija, pārbaudīta noturība pret triecieniem, netīrumiem, temperatūru un mitrumu
- NFC ērtai savienošanai pārī
- Var savienot ar Bluetooth® viedierīcēm – tālruņiem, datoriem, planšetdatoriem un citām ierīcēm

2. AUSTIŅU PĀRSKATS



2.1 KOMPLEKTĀIJĀ IEKĻAUTIE PIEDERUMI

Auss ieliktni



Liels



Vidējs



Mazs



Ļoti mazs



Fitclips



Micro-USB kabelis

Earwings



Liels



Vidējs +



Vidējs




Mazs




Aizsargmaciņš

3. KĀ VALKĀT



3.1 AUSS IELIKTŅU MAINĪŠANA


Lai iegūtu optimālu skanējumu, izmēģiniet dažādus auss ieliktņu izmērus. Ieliktnim ir cieši un droši jāiegulst ausī.




3.2 EARWINGS MAINĪŠANA

Lai ieliktnis treniņu laikā neizkristu, izmēģiniet dažādus EarWing veidus.

1. Noņemiet pašreizējo EarWing un uzmauciet uz ieausa jaunu, kā parādīts. Lai uzmauktu EarWing, var būt nepieciešams to pastiept.




2. EarWing augšējai daļai ir cieši jāiegulst auss rievā.




3.3 FITCLIP IZMANTOŠANA

Piestipriniet Fitclip vadam un noregulējiet to.


PARASTAIS FITCLIP STILS



OPTIMĀLAIS FITCLIP STILS



VIENKĀRŠAIS FITCLIP STILS




3.4 PULSA MĒRĪŠANA

Pulsa sensors atrodas kreisajā austiņā.

Lai nodrošinātu precīzus mērījumus, ir svarīgi, lai austiņas būtu pareizi uzliktas un tiktu valkāti pareizi auss ieliktņi un EarWings, kas atbilst auss formai. Ir ļoti ieteicams izmēģināt visus auss ieliktņus un EarWings.

Lai iespējotu vai atspējotu pulsa sensoru, nospiediet un turiet (10 sek.) pogu **Sports**. Pulsa sensors tiek iespējots pēc noklusējuma.




3.5 VIDEO – KĀ VALKĀT AUSTIŅAS

Video par ierīces valkāšanu var noskatīties vietnē jabra.com/sportpulsewireless.

4. KĀ UZLĀDĒT AUSTIŅAS

Atvelciet labās ausiņas EarWing, lai piekļūtu USB uzlādes portam. Iespraudiet USB kabeli vai lādētāju USB uzlādes portā un pieslēdziet strāvu, lai sāktu uzlādi.




Pilnīgai ausiņu uzlādei vajadzīgas aptuveni 2 stundas.

5. KĀ SAVIENOT

Ieslēdzot Jabra Sport Pulse Wireless pirmo reizi, austiņas automātiski mēģinās savienoties ar mobilo tālruni, kurā ir ieslēgts Bluetooth.

5.1 SAVIENOŠANA AR JAUNU VAI OTRU MOBILO TĀLRUNI


1. Ieslēdziet Bluetooth mobilajā tālrunī.
2. Nospiediet un turiet kontroliera **Daudzfunkciju** pogu, līdz indikatora lampiņa uz labā iearša sāk mirgot zilā krāsā. Atlaidiet pogu.
3. Izpildiet balsis norādījumus, lai izveidotu savienojumu ar mobilo tālruni.



PIEZĪME. Ja ar ierīci Jabra Sport Pulse Wireless ir savienoti divi mobilie tālruņi, var būt nepieciešams atlasīt, kurš tālrunis tiks izmantots zvaniem, mūzikai vai treniņiem. Vienkārši atveriet Bluetooth izvēlni mobilajā tālrunī, kuru vēlaties izmantot, un atlasiet Jabra Sport Pulse Wireless ierīču sarakstā.

5.2 SAVIENOŠANA AR NFC IERĪCI

1. Ieslēdziet NFC mobilajā tālrunī.
2. Austiņām jābūt ieslēgtām.
3. Lēnām pārvietojiet ausiņu NFC zonu (kontroliera aizmugurē) tieši pret NFC ierīci, līdz tiek apstiprināts savienojums.




Lai savienojumu atslēgtu, atkārtojiet šo procesu.

6. JABRA SPORT LIFE LIETOTNE



Jabra Sport Life ir bezmaksas lietotne, ar kuras palīdzību var izveidot, pārraudzīt un personalizēt treniņus, noklausīties jaunākos treniņa statusa datus, sekot līdzī pulsa rādījumiem u.c.

Android lejupielāde - Google Play
iOS lejupielāde - App Store

7. KĀ LIETOT



7.1 ZVANI UN MŪZIKA

FUNKCIJA	DARBĪBA	
ieslēgt/izslēgt	Nospiediet un turiet (3 sek.) Daudzfunkciju pogu, līdz indikatora lampiņa sāk mirgot	
	Atskaņot vai pauzēt mūziku	Pieskarieties Daudzfunkciju pogai
	Atbildēt/beigt zvanu	Pieskarieties Daudzfunkciju pogai
	Noraidīt zvanu	Divreiz pieskarieties Daudzfunkciju pogai
	Sastādīt pēdējo numuru	Kad nenotiek zvans, divreiz pieskarieties Daudzfunkciju pogai
Regulēt skaļumu	Pieskarieties pogai Skajāk vai Klusāk	
	Izslēgt skaņu	Vienlaicīgi pieskarieties pogai Skajāk un Klusāk
	Izlaist celiņu	Pieskarieties un turiet (2 sek.) vai nu pogu Skajāk , vai pogu Klusāk
	Akumulatora statuss	Kad neizmantojat ausiņas zvaniem vai mūzikai, pieskarieties pogai Skajāk vai Klusāk

7.2 TREIŅŠ

Izmantojot Jabra Sport Life lietotni (vai parastu sporta lietotni), jūs varat pārraudzīt treniņa gaitu, pulsu un noklausīties jaunākos datus.

PIRMS TREIŅA



Palaist sporta lietotni

Pieskarieties pogai **Sports**

Sākt treniņu

Nospiediet un turiet (1 sek.) pogu **Sports**

Iespējot/atspējot pulsa sensoru

Nospiediet un turiet (10 sek.) pogu **Sports**. Pulsa sensors tiek iespējots pēc noklusējuma

TREIŅA LAIKĀ



Apturēt/atsākt treniņu

Nospiediet un turiet (1 sek.) pogu **Sports**

Noklausīties jaunākos treniņa datus

Pieskarieties pogai **Sports**


Iespējot/atspējot jaunākos treniņa datus

Divreiz pieskarieties pogai **Sports**

7.3 VAIRĀKU ZVANU APSTRĀDE

Ar austiņu var pieņemt un apstrādāt vairākus zvanus vienlaicīgi.

FUNKCIJA	DARBĪBA
Beigt pašreizējo zvanu un atbildēt uz ienākošo zvanu	Pieskarieties Daudzfunkciju pogai
Pārslēgties starp aizturēto zvanu un aktīvo zvanu	Nospiediet un turiet (2 sek.) Daudzfunkciju pogu
Aizturēt pašreizējo zvanu un atbildēt uz ienākošo zvanu	Nospiediet un turiet (2 sek.) Daudzfunkciju pogu
Noraidīt ienākošo zvanu, kad notiek saruna	Divreiz pieskarieties Daudzfunkciju pogai



7.4 BALSS NORĀDĪJUMU SARAKSTS

**NOKLIKŠĶINĀT,
LAI KLAUSĪTOS**

KO JŪS DZIRDAT

To connect Jabra Sport Pulse Wireless, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list

Connected

Two devices connected

Disconnected

Redialling

Battery low

Battery medium

Battery full

Muted

Unmuted

Connection cancelling

Sound prompts on

Sound prompts off

**NOKLIKŠĶINĀT,
LAI KLAUSĪTOS**

KO JŪS DZIRDAT

Bluetooth smart on

Bluetooth smart off

Bluetooth smart connected

Bluetooth smart disconnected

No device connected

8. ATBALSTS

8.1 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Pilnu bieži uzdoto jautājumu izklāstu skatiet vietnē Jabra.com/sportpulsewireless

8.2 KĀ GLABĀT AUSTIŅAS

- Uzglabājiet austiņas drošā vietā un izslēdziet strāvu.
- Neglabājiet tās pārāk augstā vai zemā temperatūrā (virs 65°C/149°F vai zem -10°C/14°F). Tas var saīsināt akumulatora darbmūžu un ietekmēt austiņu darbību.

9. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

JABRA SPORT PULSE WIRELESS	SPECIFIKĀCIJA
Svars:	16 g (0,56 unces)
Izmēri:	augst. 18 mm x plat. 21 mm x diam. 32 mm
Mikrofoni:	MEMS mikrofons
Skaļrunis:	6 mm dinamiskais skaļrunis
Darbības diapazons:	10 m jeb 33 pēdas (atkarībā no tālruņa)
Bluetooth versija:	4.0
Ierīces savienošanai pārī:	līdz 8 ierīcēm, divas savienotas vienlaicīgi (MultiUse™)
Atbalstītie Bluetooth profili:	A2DP (v1.2), Hands Free Profile (v1.6), Headset profile (v1.2), AVRCP (v1.4)
Sarunu vai mūzikas laiks:	līdz 4,5 stundām (5 stundas ar nepilnu skaļumu)
Gaidstāve:	līdz 10 dienām
Darbības temperatūra:	-10°C līdz 55°C (14°F līdz 131°F)
Uzglabāšanas temperatūra:	-10°C līdz 65°C (14°F līdz 149°F)
Piekluves atslēga vai PIN savienošanai pārī:	0000

