

# D-Link®

## WIRELESS G DESKTOP ADAPTER



Руководство по быстрой установке+

**WIRELESS**

# Руководство по быстрой установке DWA-610


Wireless G Notebook Adapter

## Комплект поставки

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.



DWA-610  
Wireless G Notebook  
Adapter




Компакт-диск  
(содержит ПО,  
Руководство  
пользователя и  
гарантию)

## Быстрая установка

**Предупреждение:** НЕ устанавливайте адаптер в компьютер до тех пор, пока не установите драйверы с диска D-Link!

- 1** Вытащите компакт-диск D-Link.



- 2** А. Поместите компакт-диск D-Link в компьютер. (Требуемая ОС: WINDOWS 98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista)



- В. Нажмите "Install Driver". (Следуйте инструкциям на экране и для дополнительной информации, пожалуйста, нажмите "View Manual")



## Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link<sup>®</sup>**  
Building Networks for People