



- DE** Gebrauchsanleitung / Montageanleitung
FR Mode d'emploi / Instructions de montage
EN Instructions for use / assembly instructions
IT Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione
ES Modo de empleo / Instrucciones de montaje
NL Gebruiksaanwijzing / Handleiding
DK Brugsanvisning / Monteringsvejledning
PT Instruções para uso / Manual de instalação
PL Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu
CS Návod k použití / Montážní návod
SK Návod na použitie / Montážny návod
ZH 用户手册 / 组装说明
RU Руководство пользователя / Инструкция по монтажу
HU Használati útmutató / Szerelési útmutató
FI Käyttöohje / Asennusohje
SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning
LT Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos
HR Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju
TR Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu
RO Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare
EL Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης
SL Navodilo za uporabo / Navodila za montažo
ET Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend
LV Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija
SR Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu
NO Bruksanvisning / Montasjeveiledning
BG Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж
SQ Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit
AR دليل الاستخدام / تعليمات التجميع


- 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




Unica'S Puro
28631XXX / 28632XXX
Raindance S 100 AIR 3jet
EcoSmart / Unica'S Puro Set
27806000

Raindance Select S 120
Unica Set

26630XXX / 26631XXX
Raindance Select S 120
Unica Set EcoSmart
26632XXX / 26633XXX



Raindance Select S 150 /
Unica'S Puro Set
27802XXX / 27803XXX
Raindance Select 150
Combi
27036XXX / 27037XXX



Raindance Select E 120 /
Unica'S Puro Set

26620XXX / 26621XXX
Raindance Select E 120
EcoSmart / Unica'S Puro Set
26622XXX / 26623XXX




Raindance Select E 150 /
Unica'S Puro

27856XXX / 27857XXX
ShowerTablet Select 300

Combi / Raindance Select
E 120 3jet / Unica'S Puro
27026XXX / 27027XXX



Указания по технике безопасности

-  Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
-  Изделие запрещается использовать в качестве рукоятки. Следует устанавливать специальную рукоятку.
-  Душевые шланги подходят только для подсоединения душей к арматуре. Не устанавливайте дополнительные затворы между шлангом и арматурой!

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- Термостат: Эксплуатация / Монтаж см прилагаемая брошюра
- Функционирование и использование ручного душа описано в прилагаемой брошюре.
- При монтаже изделия квалифицированным персоналом необходимо следить за тем, чтобы, поверхность крепления была плоской во всей зоне крепления (без выступающих швов или смещения плитки), структура стен подходила для монтажа изделия и, в частности, не имела слабых мест. Прилагаемые винты и дюбели предназначены только для бетона. При других типах стен необходимо соблюдать указания производителей дюбелей.
- Оптимальное функционирование гарантируется только при использовании в комбинации с ручными душами Hansgrohe и душевыми шлангами Hansgrohe.

Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



Размеры (см. стр. [31](#))



Эксплуатация (см. стр. [37](#))



Очистка
и прилагаемая брошюра



Комплект (см. стр. [38](#))

XXX = Цветная кодировка
000 = хром
820 = brushed nickel



Специальные принадлежности (не включено в объем поставки!)

Шайба для выравнивания с уровнем плитки хром #97450000

Шайба для выравнивания с уровнем плитки brushed nickel #97450820




Знак технического контроля
(см. стр. [40](#))




Монтаж см. стр. [35](#)



Unica'S Puro
28631XXX




Unica'S Puro
28632XXX




Raindance Select 120 / Unica'S Puro Set
26620XXX

Raindance Select 120 EcoSmart / Unica'S Puro Set
26622XXX




Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart / Unica'S Puro

27806000



Raindance Select 120 / Unica'S Puro Set
26621XXX

Raindance Select 120 EcoSmart / Unica'S Puro Set
26623XXX






Raindance Select S 120 / Unica'S Puro Set

26630XXX


Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica'S Puro Set

26632XXX



Raindance Select E 150 / Unica'S Puro

27856XXX




Raindance Select S 120 / Unica'S Puro Set

26631XXX


Raindance Select S 120 EcoSmart / Unica'S Puro Set


26633XXX




Raindance Select E 150 / Unica'S Puro

27857XXX







Raindance Select S 150 / Unica'S Puro Set
27802XXX




Raindance Select 150 Combi
27036XXX



Raindance Select S 150 / Unica'S Puro Set
27803XXX




Raindance Select 150 Combi
27037XXX





Raindance Select 150 Combi

27036XXX



Raindance Select 150 Combi

27037XXX

