






Marcello/Verona



E.



F.




G.




H.





I.




J.



K.



L.



M.




N.



O.



P.




Q.



R.



S.



T.




U.



W.



V.



X.



Y.



Перед применением, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и соблюдайте указанные в ней рекомендации.

Чистка и консервация

1. Для чистки металлических частей следует применять сухую или влажную тряпочку.
2. Для чистки металлических частей используйте только воду с мылом.
3. Можно использовать молочко для чистки мебели.
4. Храните коляску правильно для предотвращения повреждений в результате падения.
5. Не кладите вещи на сложенной коляске, это может вызвать повреждение коляски.
6. Время от времени используйте смазку для смазывания накладок и осей колес.
7. Поврежденные части следует поменять.

Важная информация по безопасности

1. Коляска может перевернуться, если вы поместите вещи на ручке или будке.
 2. Убедитесь, что ребенок не играет вблизи коляски и не вешается на ней.
 3. Если останавливаете коляску на наклонной плоскости, не оставляйте ее без присмотра, даже если нажмете тормоз.
 4. Не оставляйте ребенка самого в коляске.
 5. Всегда пользуйтесь тормозом, когда останавливаетесь.
 6. Убедитесь, что предохранительные ремни правильно застегнуты и защищают Вашего ребенка.
 7. Периодически смазывайте колеса и металлические части.
 8. Обратите внимание на то, чтобы ребенок не находился вблизи незамонтированных частей, чтобы предотвратить возможные повреждения.
 9. Не позволяйте, чтобы коляска находилась вне вашего контроля.
 10. Перед тем, как посадить ребенка в коляску убедитесь, что никакие части не двигаются.
- Внимание:** чрезмерный вес может вызвать опасность.
11. Убедитесь, что умеете правильно использовать коляску..
 12. Если используете коляску на улице, поместите ее на тротуаре во время складывания.
 13. Нельзя использовать никакой другой инструкции по обслуживанию, кроме приложенной к этой коляске.
 14. Люлька предназначена для детей до максимум 9 кг.
 15. Вместимость корзины: 2 кг.

ВНИМАНИЕ Перед использованием коляской убедитесь, что механизмы монтажа заблокированы автозамками.

ВНИМАНИЕ Оставление ребенка в коляске без надзора может привести к опасным последствиям.

ВНИМАНИЕ Не применять матрасов толщиной свыше 10 мм.

ВНИМАНИЕ Не применять добавочных матрасов.

ВНИМАНИЕ Любой груз, подвешенный к направляющим (каркасу) коляски, нарушает ее устойчивость.

ВНИМАНИЕ Лямки применять, когда ребенок начинает самототельно садиться.

ВНИМАНИЕ Всегда применять промежностный поясок вместе (в соединении) с бедровым пояском.

ВНИМАНИЕ Перед использованием коляской убедитесь, что механизмы монтажа заблокированы автозамками.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Прежде чем вы начнёте пользоваться нашей коляской, необходимо проверьте установку люльки, сидения / прогулочного блока или кресла на шасси.

ВНИМАНИЕ Нельзя бегать и кататься на роликах с коляской !

- Не следует пользоваться дополнительными аксессуарами не названными производителем.

Производитель не отвечает за результаты, если вы будете применять элементы, которые не входят в состав данной модели.

A. Части коляски

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Кнопка для складывания коляски | 2. будка |
| 3. ручка | 4. спинка |
| 5. бампер | 6. предохранительные ремни |
| 7. сиденье | 8. подножка |
| 9. блокада поворота переднего колеса | 10. заднее колесо |
| 11. корзина | 12. переднее колесо |

B. Части коляски

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. заднее колесо (2) | 2. переднее колесо (2) |
| 3. бампер | 4. будка |
| 5. Конструкция | 6. прогулочная часть |
| 7. Автокресло | 8. Люлька |

C. Раскладывание конструкции

1. Возьмитесь за ручку и поднимите конструкцию.
2. Используйте обе руки, чтобы нажать на трубы возле корзины. Если услышите щелчок, это обозначает, что конструкция разложена.

D. Монтаж и демонтаж передник колес.

Наложите переднее колесо на ось. Если потяните за колесо и оно не выходит из оси, это обозначает, что монтаж колеса сделан правильно.

Нажмите на пластмассовый элемент на нижней части основания колеса, чтобы вытянуть колесо.

E. Монтаж и демонтаж задних колес.

Нажмите на заглушку на заднем колесе и вложите заднее колесо на ось. Если потянете за колесо и оно не выходит из оси, это обозначает, что монтаж колеса сделан правильно.

Нажмите заглушку на заднем колесе и вытяните его.

F. Монтаж и демонтаж бампера

1. Потяните за спинку и разложите прогулочную версию.
2. Вложите бампер в отверстия с обеих сторон сиденья.
3. Нажмите кнопки с обеих сторон бампера, чтобы демонтировать его.

G. Монтаж будки

1. Разместите пластиковые защепы с обеих сторон сиденья.
2. Задвиньте замок, соединяющий будку со спинкой.

H.

3. Чтобы снять будку, сначала разложите замок, а затем нажмите на выступающие пластиковые защепы и вытяните будку.

I. Монтаж прогулочной версии

1. Возьмитесь за заднюю часть спинки и сложите прогулочную версию коляски.
2. Потяните держатель сиденья и установите на конструкции.

J.

3. Монтаж будет закончен, когда вы наложите металлические защепы на металлический болт.
4. Потяните за спинку и разложите прогулочную версию.

K. Двойной тормоз в заднем колесе.

Нажмите на тормоз, чтобы заблокировать колеса.

Внимание: педаль тормоза показывает два цвета: зеленый обозначает, что с тормоза снята блокада, красный обозначает, что тормоз нажат.

Блокада поворота передних колес

Нажмите рычаг блокады, чтобы передние колеса не вращались вокруг собственной оси.

Поднимите рычаг, чтобы колеса вращались.

L. Регулировка ручки

Придержите кнопки с внутренней стороны трубы, чтобы изменить положение ручки.

Регулировка спинки

Нажмите регулятор сзади спинки, чтобы изменить положение спинки.

Регулировка подножки

Нажмите на две кнопки, находящиеся с двух сторон трубы подножки и установите ее в требуемой позиции.

M. Козырек на будке

Вытяните козырек из-под будки по мере необходимости.

N. Поворот прогулочной версии на 360° (изменение направления)

Придержите кнопку на ручке, предназначенную для складывания коляски, поверните и установите ручку посередине коляски.

Поверните прогулочную версию на 360°.

O. Затем снова поверните кнопку на ручке, предназначенную для складывания коляски и опустите ручку. Теперь ребенок повернут к Вам лицом.

ВНИМАНИЕ: Ручка должна находиться с той стороны, что и задние колеса.

P. Предохранительные ремни

1. Чтобы обеспечить ребенку безопасность, следует всегда застегивать ремни.

2. Нажмите тормоз и застегните ремни, как это показано на фотографии. Нажмите овальную кнопку, чтобы расстегнуть ремни.

Q. Снятие прогулочной части

1. Нажмите регулятор А и потяните регулятор В, затем наложите спинку.

2. Поднимите ручку и выньте прогулочную часть.

R. Складывание конструкции.

1. Поверните кнопку на ручке, предназначенную для складывания и опустите ручку вниз.

2. Поднимите держатель, а конструкция самостоятельно сложится.

3. После сложения коляски держатель можно использовать в качестве ручки для переноса.

S. ВНИМАНИЕ!

Не нажимайте на металлическую часть, показанную на фотографии, после сложения прогулочной части. Это может вызвать выдвижение этой части и не позволит на монтаж прогулочной части.

T. Однако если вышеупомянутая ситуация появится, передвиньте регулятор А к регулятору спинки.

U. Автокресло

1. Откройте крышки адаптеров.

2. Поместите адаптеры кресла в отверстиях на конструкции.

W.

3. Поверните кнопку на ручке, предназначенной для складывания коляски и установите ручку посередине коляски.

4. Поверните кресло на 360°.

V.

5. Затем поверните кнопку на ручке и опустите ручку.

6. Нажмите кнопку А на ручке кресла и придержите кнопку В чтобы вынуть кресло.

X. Люлька

1. Откройте крышки адаптеров.

2. Поместите адаптеры люльки в отверстиях на конструкции.

Y.

3. Поверните кнопку на ручке, предназначенной для складывания коляски и установите ручку посередине коляски.

4. Поверните кресло на 360°.