

**ru Инструкция по монтажу
Напольный прибор**

**kk Орнату жөніндегі
нұсқаулар Едендік құрылғы**

**uk Інструкція з монтажу
Підлоговий прилад**

ru Содержание

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Применение инструкции по монтажу | 3 | Перенос дверных ручек | 4 |
| Место установки | 3 | Монтаж дистанцирующего элемента | 4 |
| Изменение направления открывания дверцы | 4 | Выравнивание прибора | 5 |


uk Зміст

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| Використання інструкції з монтажу | 6 | Перестановка ручки дверцят | 7 |
| Місце установки | 6 | Монтаж дистанційного елементу | 7 |
| Змінить сторони кріплення дверцят ... | 6 | Вирівнювання приладу | 8 |

kk Мазмұны

| | | | |
|----------------------------------|----|--|----|
| Орнату нұсқаулығын қолдану | 9 | Қабырғада аралық бекіткішін орнату | 10 |
| Орнату жері | 9 | Тоңазытқышты деңгейлестіру | 11 |
| Есік шектегішін ауыстыру | 10 | | |
| Есік тұтқасын ауыстыру | 10 | | |

Применение инструкции по монтажу




Откройте, пожалуйста, последние страницы с рисунками. Данная инструкция по монтажу действительна для нескольких моделей холодильников.

Поэтому в рисунках не исключены некоторые отличия.

Пол на месте установки прибора не должен прогибаться, при необходимости его следует упрочнить. Возможные неровности пола следует компенсировать с помощью подложек.

Расстояние от стенки

Для бытового прибора не требуется соблюдать бокового расстояния от стенки. Контейнеры и полки, тем не менее, можно полностью извлечь.



Место установки

Лучше всего устанавливать бытовой прибор всухом, хорошо проветриваемом помещении. На прибор не должны попадать прямые солнечные лучи, и он не должен располагаться в непосредственной близости от таких источников тепла, как плита, радиатор отопления и пр. Если этого не удается избежать, то необходимо воспользоваться подходящей плитой из изолирующего материала или расположить прибор таким образом, чтобы выдерживались следующие расстояния до источника тепла:

- До электрической и газовой плит: 3 см.
- До плиты, отапливаемой жидким топливом или углем: 30 см.

Изменение направления открывания дверцы

(если есть необходимость)

Мы рекомендуем поручить эту операцию специалистам нашей Службы сервиса. Стоимость изменения направления открывания дверцы Вы можете узнать у своей авторизированной службы сервиса.

Предупреждение

Во время изменения направления открывания дверцы бытовой прибор не должен быть подключен к сети электропитания. Перед началом работ извлеките вилку из розетки. Чтобы предупредить повреждения задней стороны прибора, подложите достаточно демпфирующего материала. Осторожно положите холодильник на спину.

Смените направление открывания дверцы в приведенном цифровом порядке. Рисунок **1**

Указание:

Если прибор ложится на спину, то дистанционирующий элемент устанавливать нельзя.

Перенос дверных ручек

(если есть необходимость)

Выполните монтаж в последовательности, определяемой цифрами на рисунке.

Накладная ручка

Рисунок **2**

Врезная ручка


Рисунок **3**

Монтаж дистанционирующего элемента

Установите дистанционирующий элемент для соблюдения расстояния от стенки, чтобы обеспечить указанное потребление электроэнергии прибора. Недостаточное расстояние от стенки не ограничивает функциональность прибора. Потребление электроэнергии может в таком случае незначительно повыситься.

Указание:

В целях предупреждения отрицательного воздействия на функционирование прибора избегайте контакта задней стенки прибора с поверхностями другого домашнего оборудования. Это предотвращает повышенное шумообразование.

**Выравнивание прибора**


Поставьте прибор в предназначеннное для него место и выровняйте его. Он должен устойчиво и ровно стоять.

Неровности пола следует скомпенсировать с помощью обеих передних винтовых ножек.


Для регулировки винтовых ножек по высоте воспользуйтесь гаечным ключом.

Указание:

Прибор должен стоять вертикально. Выровняйте его с помощью уровня.



Використання інструкції з монтажу




Розгорніть, будь ласка, останні сторінки з малюнками. Ця інструкція з монтажу дійсна для декількох моделей.

Розбіжності з зображеннями не виключаються.

Відстань від стінки

Для побутового приладу не потрібно дотримуватися бічної відстані від стінки. Контейнери та полички, проте, повністю виймаються.



Місце установки

Для установки підходить сухе, провітрюване приміщення. На місце установки не повинні потрапляти прямі сонячні промені; поблизу не повинні знаходитися джерела тепла, як наприклад, плита, радіатор тощо:

- До електричних і газових плит: 3 см.
- До плит, які працюють на рідкому паливі або вугіллі: 30 см.

Підлога на місці установки не повинна прогинатися, за потреби вжите заходів для зміцнення підлоги. Можливі нерівності підлоги компенсуйте за допомогою підкладок.

Змінать сторони кріплення дверцят

(за потреби)

Ми рекомендуємо поручити перенавішування дверцят фахівцям нашої служби сервісу. Скільки коштуватиме зміна сторони кріплення дверцят Ви можете узнати в своєму компетентному сервісному центрі.

⚠ Попередження

Під час перенавішування дверцят прилад слід обов'язково від'єднати від електромережі. Вийміть перед цим штепсельну вилку із розетки. Щоб запобігти пошкодженню спинки приладу, підкладіть достатньо деміфіруючого матеріалу. Покладіть прилад обережно на спинку.

Змініть сторону кріплення дверцят у наступному цифровому порядку.

Малюнок **1**

Вказівка:

Якщо прилад кладеться на спину, то дистанційний елемент установлювати не можна.

Перестановка ручки дверцят

(за потреби)

Робочі етапи в порядку нумерації.

Накладна ручка

Малюнок **2**

Врізана ручка


Малюнок **3**

Монтаж дистанційного елементу

Установіть дистанційний елемент для дотримання відстані від стіни, щоб забезпечити зазначене споживання електроенергії приладу. Недостатня відстань від стіни не обмежує функціональності приладу. Сложивання електроенергії може в цьому випадку незначно підвищитися.

Вказівка:

З метою попередження негативного впливу на функціонування приладу уникайте контакту задньої стінки приладу з поверхнями іншого домашнього обладнання. Це запобігає підвищенню утворенню шуму.




Вирівнювання приладу


Установіть прилад на передбаченому місці та вирівнійте його. Прилад повинен стояти стійко та рівно. Нерівності підлоги вирівнюються регулюванням обох передніх гвинтових ніжок. Для регулювання гвинтових ніжок скористуйтесь гвинтовим ключем.

Вказівка:

Прилад повинен стояти вертикально. Вирівнійте його за допомогою рівня.



Орнату нұсқаулығын қолдану



Нұсқаулықтың суреттері бар соңғы бетін жазып ашыңыз. Бұл орнату нұсқаулығы бірнеше үлгілер үшін жарамды.


Суреттерде айырмашылықтар болуы мүмкін.

Орнату жеріндегі еденде ешбір шөгілу болмауы тиіс. Керек болса, еденді бекейтініз керек. Еденде тегіс емес жерлері бар болғанда оларды төсем аралықтар салу арқылы тегістеңіз.

Қабырғаға дейін аралық

Электрбұйым үшін қабырғаларға қарай бүйірлі аралық талап етілмейді.

Сөрелер мен саутыттарды осыған қарамастан толығымен шығарып алуға болады.



Орнату жері

Орнату орны ретінде күргақ, желдете алынатын бөлмелер жарамды болады. Орнату орны күн сәулелерінің тікелей түсетін жерлердің жөне пеш, жылытқыш не қыздырыш сияқты жылу беретін көздердің жаңында болмауы тиіс. Электрбұйымның жылу беретін көздердің жаңында қойылуы керек болғанда арнағы тәжеулі аралық, тақталарын қолданыңыз немесе жылу беру көздеріне дейін тәменде көрсетілген аралықтарын ұстаныңыз:

- Электр жөне газ пештеріне дейін – 3 см.
- Май немесе көмірмен істейтін пештерге дейін – 30 см.

Есік шектегішін ауыстыру

(керек болса)

Есік шектегішін біздің қызмет көрсету орталығы мамандары арқылы еткізіп алуынызды ұсынамыз. Есік шектегішін ауыстыру бойынша бағасын өзініздің жауапты қызмет көрсету орталығында сурап біле аласыз.

Ескерту және ескертулер

Есік шектегішін ауыстыру уақытында электрбүйымды электр тоқ беру жүйесіне қосуға болмайды. Алдымен айырғышты электр тоғын беру жүйесінен ажыратып алыңыз.
Электрбүйымның артқы жағын бұзылып кетуін болдырмау үшін оның астына жұмысқа амортизациялау материалының жеткілікті көлемін салыңыз.
Электрбүйымды баяу арқасына жатқызып қойыңыз.

Есік шектегішін сандар тәртібіне қарай ауыстырыңыз. **1** суреті

Ескерту:

Электрбүйим арқасына жатқызылса, қабыргаға дейін аралық ұстағышының орнатылуы керек емес.

Есік тұтқасын ауыстыру

(керек болса)

Сандардың реттігімен құрастырып орнату.

Үстінен орнатылған тұтқа

2 суреті

Ішінен орнатылған тұтқа


3 суреті

Қабыргада аралық бекіткішін орнату

Электрқуат тұтынуының талап етілетін деңгейіне жету үшін қабыргада аралық бекіткішін орнатыңыз. Аралық бекіткіштің қабыргаға қарай аралығының қысқарақ болуы электрбүйим жұмысына ешбір әсер етпейді. Ол жағдайда электрқуат тұтыну деңгейі біраз жоғарырақ болуы мүмкін.

Ескерту:

Электрбұйымның жұмыс істеуіне жағымсыз әсер етілуін болдырмау үшін электрбұйымның артқы қабырғасын үй сымдардың жүйесіне түйістіріп жанастырмаңыз. Бұл әрекет арқылы шу пайда болуының артуына жол берілмейтін болады.







Тоңазытқышты деңгейлестіру







Электрбұйымды осыған арналған жерге қойып, орнатыңыз. Жердің бекем және тегіс болуы тиіс. Жердің тегіс болмаған жерлерін электрбұйымның екі алдыңғы бұрамалы аяқтары арқылы тегістетініз. Бұрамалы аяқтарының бойктігін өзгерту үшін бұранды кілтің қолданыңыз.




Ескерту:

Электрбұйым тік қойылуы керек. Ватерпас көмегімен орнату текшесін реттеп қойыңыз.











37

36



38

39






43

42


44

*not all models






1



2



3



9000973095 (9408) ru, uk, kk