


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Примечание:

Для защиты принтера во время перевозки некоторые части принтера защищены упаковочным материалом. Вы должны удалить защитный материал перед использованием принтера.

Предостережение:

Не отрывайте прозрачную пленку на направляющей ленте. Удаление защитной пленки может стать причиной замятия бумаги или поломки принтера.

