


# Руководство по быстрой настройке



## Беспроводная Cloud-камера

В настоящем руководстве все настройки указаны на примере модели NC200.




# Настройка камеры

Через смартфон:


# 1 Подключение камеры


Подключите камеру к сети, к которой подключен ваш смартфон.



## Индикатор системы (System)



 Красный (мигает): система загружается

 Красный (горит): нет соединения с сетью

 Зелёный (горит): соединение с сетью установлено



Требования к смартфону:  
Android 2.3 или выше  
iOS 6.0 или выше


## 2 Регистрация

1. Загрузите и установите приложение TP-LINK Skylight с App Store или с помощью указанного ниже QR-кода.




2. Откройте приложение, выберите **Register** (Регистрация), следуйте инструкциям приложения для настройки камеры.

**Примечание:** Выберите **Local** (Локально) только для локального просмотра.



3. Войдите в учётную запись TP-LINK Cloud и выберите **Add to Cloud account** (Добавить в учётную запись Cloud).

 Add to Cloud account

Sign up for a TP-LINK Cloud account and add your camera to it.

Username

E-mail



Password


Confirm password

I accept the TP-LINK Cloud [Privacy Policy](#) and [Terms of Use](#).

Add to Cloud account

4. Настройка и регистрация камеры будет завершена, когда вы попадёте на страницу **Device** (Устройство).


**Примечание:** Выберите  чтобы получить доступ к локальному просмотру; выберите  для добавления других камер.



## 3 Просмотр с камеры

Через смартфон:


На странице **Device** (Устройство), выберите вашу камеру, чтобы получить доступ к онлайн-просмотру с выбранной камеры.





## Через компьютер:

Войдите в свою учётную запись на веб-сайте TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) и выберите вашу камеру для онлайн-просмотра с неё.






# Настройка камеры

Через компьютер:

# 1 Подключение камеры

Подключите камеру к сети, к которой подключен ваш компьютер.



## Индикатор системы (System)



🔴 (мигает): система загружается

🔴 (горит): нет соединения с сетью

🟢 (горит): соединение с сетью установлено




Системные требования:

Windows XP/Vista/7/8


Mac OS X 10.7 или выше

## 2 Регистрация

1. Загрузите мастер настройки, который подходит для вашей камеры и операционной системы:  
<https://www.tplinkcloud.com/download.php>
2. Запустите мастер настройки, Нажмите **Start** (Начать), следуйте дальнейшим инструкциям для настройки камеры.



3. Войдите в действующую учётную запись TP-LINK Cloud или создайте новую и нажмите **Next** (Далее).



TP-LINK cloud

NC200 Setup Wizard

### Add a camera to a TP-LINK Cloud account

Adding a camera to your TP-LINK Cloud account will allow you to access your camera through the Internet.

Do you have a TP-LINK Cloud account?

Yes, I already have an account.

No, I want to sign up for a new account.

No, I don't want to use cloud services.

Please enter the following information to sign up.

E-mail  Username


Password  Confirm password

I accept the TP-LINK Cloud [Privacy Policy](#) and [Terms of Use](#).

Back Next

Copyright © 2014 TP-LINK Technologies Co.,Ltd. All rights reserved.


4. Нажмите **Finish** (Завершить) для завершения регистрации, когда откроется страница **Complete** (Завершено).



## 3 Просмотр с камеры


Через компьютер:

Войдите в свою учётную запись на веб-сайте TP-LINK Cloud (<https://www.tplinkcloud.com>) и выберите вашу камеру для онлайн-просмотра с неё.



## Через смартфон:

1. Загрузите и установите приложение TP-LINK Skylight с App Store или с помощью QR-кода (на странице 4).
2. Войдите в вашу учётную запись и выберите вашу камеру, чтобы получить доступ к онлайн-просмотру.





# Приложение 1

## Где устанавливать камеру

### ⓘ Примечание


Если вы используете камеру по беспроводному подключению, разместите камеру в пределах зоны покрытия вашей беспроводной сети.

1




Открутите камеру от подставки.

2



Снимите подставку камеры.

3



Просверлите в подставке два отверстия и прикрепите её.

4




Затем прикрутите камеру обратно к подставке.

# Приложение 2

## Как сбросить настройки камеры

### ⓘ Примечание

Сброс настроек зарегистрированной камеры приведёт к удалению камеры из учётной записи TP-LINK Cloud.



На включённой камере нажмите кнопку **WPS/RESET** и удерживайте её нажатой в течение 5 секунд. Индикатор System потухнет, произойдет сброс настроек и перезагрузка.