

LCD TV КРОНШТЕЙН

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Installation manual



AL+
SERIES

LS 51-20
LS 51-2 1

ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

и технические характеристики

A Кронштейн



LS 51-20



LS 51-21

| Модель | LS 51-20 | LS 51-21 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Посадочные размеры, мм | 75x75 100x100 | 75x75 100x100 200x100 200x200 |
| Вылет от стены, мм | от 77 до 380 мм | от 77 до 380 мм |
| Масса не более, кг | 1,5 | 1,95 |
| Максимальная нагрузка, кг | 25 | 25 |
| Диапазон допустимых диагоналей | 15" до 26" | 17" до 37" |



? Кронштейн предназначен для крепления к стене ЖК телевизора, монитора и позволяет оптимально разместить телевизор на стене, тем самым сэкономив полезную площадь помещения.

B Крепеж



| Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| LS | Дюбель M10x50 | Саморез M5x55 | Винт M6x12 | Винт M6x8 | Винт M5x12 | Винт M5x8 | Винт M4x12 | Винт M4x8 | Шайба Ø 6.5 | Шайба Ø 5.5 | Шайба Ø 4.5 |
| 51-20 | 3 шт. | 3 шт. | | | | | 4 шт. | 4 шт. | | | 4 шт. |
| 51-21 | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |

50 40 30 20 10 мм

Шкала проверки соответствия





УСТАНОВКА

LS 51-20, LS 51-21

ШАГ 1

Подготовительные работы




ВНИМАНИЕ !

Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:

- а) электрический кабель,
- б) газопровод,
- в) сантехнические и другие разводки.


ШАГ 2

Крепление основания к стене



ШАГ 3

Монтаж крепления к ТВ



ВНИМАНИЕ !

Убедитесь, что типоразмер крепежа (диаметр и длина винтов) соответствуют диаметру и глубине посадочных отверстий Вашего телевизора. Обратите внимание, что крепеж для LS 51-20 и LS 51-21 разный.



Перед тем как положить телевизор экраном вниз убедитесь в отсутствии посторонних предметов между экраном телевизора и рабочей поверхностью.

ШАГ 4


Установка телевизора



При установке телевизора убедитесь, что пазы крепления попали в пазы основания



Зафиксируйте крепление (Используя крестовую отвертку)



Установите требуемый уровень наклона телевизора и зафиксируйте положение **A**.



Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Внимательно выбирайте место для установки:
 - избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой;
 - не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением;
 - устанавливайте крепление только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей;
 - не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации;
 - не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
6. Оставьте достаточно места вокруг дисплея для обеспечения вентиляции.
7. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
8. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес дисплея вместе с настенным креплением.
9. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
10. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить оборудование).
11. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу).
12. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
13. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.