


# REDMOND

Весы кухонные RS-721



Руководство по эксплуатации

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Весы REDMOND RS-721 – это высокоточный прибор для вашей кухни. Электронная технология, основанная на использовании высокочувствительных датчиков, дает уверенность в максимальной точности измерений.

*Хотите узнать больше?* Посетите наш сайт [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

## Меры безопасности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный прибор может использоваться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Используйте только элемент питания соответствующего типа. Тип элемента питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду и любые жидкости.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Существует опасность выхода из строя прибора.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



*ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при любых неисправностях.*


---

## СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики .....	6
Комплектация.....	6
Устройство модели.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ .....	8
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....	10
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

---

**Технические характеристики**

Модель .....	RS-721
Источник питания.....	1 × CR2032
Номинальное напряжение .....	3 В 
Диапазон измерений.....	до 10 кг
Интервал измерений .....	до 5 кг – 1 г; свыше 5 кг – 2 г
Тип управления .....	электронный
Количество высокочувствительных датчиков.....	4
Дисплей.....	ЖК
Панель управления.....	сенсорная
Индикация перегрузки.....	есть
Индикация низкого заряда элементов питания .....	есть
Выбор единицы измерения .....	граммы, унции
Функция обнуления веса тары.....	есть
Функция автоматического отключения.....	есть



**Комплектация**

Весы .....	1 шт.
Элемент питания CR2032 .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

### Устройство модели

1. Платформа для взвешивания
2. ЖК-дисплей
3. Кнопка ON/TARE – включение/обнуление
4. Кнопка MODE – выбор единицы измерения
5. Крышка отсека для элемента питания
6. Переключатель ON/OFF



## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплекующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).



*Обязательно сохраните на месте табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Протрите корпус прибора влажной тканью и дайте ему просохнуть.

Снимите крышку отсека для элемента питания и извлеките пластиковую пластину, расположенную под элементом питания, потянув ее на себя.

Перед использованием удостоверьтесь, что элемент питания установлен в прибор правильно. Для этого переверните весы и снимите крышку отсека для батарей. Если элемент питания не установлен – установите его, соблюдая полярность. После установки закройте крышку отсека для батарей.



*При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.*

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную поверхность. Это условие является обязательным – оно позволяет получать точные результаты.
2. Аккуратно выдвиньте дисплей весов.
3. Установите переключатель **ON/OFF** в положение **ON**, чтобы включить весы.



4. Нажмите кнопку **ON/TARE**, на дисплее отобразится **0**.
5. Нажимая на кнопку **MODE**, выберите необходимую единицу измерений: **g/oz** (граммы/унции).
6. Поместите продукт на платформу весов. На ЖК-дисплее будет отображен его вес.
7. Если вы хотите взвесить продукты в емкости без учета веса тары, установите емкость на платформу весов.
8. После установки емкости и отражения ее веса на ЖК-дисплее нажмите кнопку **ON/TARE**. Это позволит не учитывать вес тары, на весах отобразится **0**. Положите продукт в емкость, на дисплее отобразится только масса продукта.



*Устройство предназначено для взвешивания не более 10 кг. При помещении на платформу более 10 кг на дисплее появится сообщение **EEEE**.*

9. По окончании взвешивания весы автоматически отключатся, примерно через 1-2 мин. Вы можете отключить весы самостоятельно, для этого нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку **ON/TARE**.

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными и спиртосодержащими моющими средствами, металлическими щетками и т. д. Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем протирайте насухо.



***ЗАПРЕЩАЕТСЯ** опускать прибор в воду или промывать под струей воды.*

***ЗАПРЕЩАЕТСЯ** очищать прибор с помощью посудомоечной машины.*

Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен	Включите прибор (см. «Эксплуатация весов»)
	Емкость элементов питания иссякла	Замените элемент питания (см. «Перед началом использования»)
Показания дисплея не соответствуют истинному значению	Выбрана неверная единица измерения веса	С помощью кнопки выберите необходимую единицу измерения веса
	Не соблюдены обязательные условия взвешивания	Устанавливайте весы только на ровную горизонтальную поверхность. Во время взвешивания избегайте резких перемещений и покачиваний тары
Прибор отключается	Сработала система отключения прибора	Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (лампочки, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

*Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, литера Б.

© REDMOND. Все права защищены. 2015

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

RS-721-UM-3