




Slim desktop keyboard CNE-CKEY01

Quick Guide v 14



Package contents	Connection
Wired keyboard User manual	For correct operation of the keyboard, connect it to the USB port of a personal computer / laptop / all-in-one. After turning on the computer and installing the operating system standard drivers – the mouse will be ready for use.


According to local regulations, your product and/or its battery must be disposed of separately from household waste. When this product has reached the end of its service life, take it to a recycling facility designated by local authorities.

Съдържание на пакета	Свързване
Wired keyboard User manual	За правилна работа на клавиатурата, я свържете към USB порт на персонален компютър / лаптоп / . След включване на компютъра и инсталиране на стандартни драйвери на операционната система - клавиатурата ще бъде готова за употреба.

Съгласно местните разпоредби вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, занесете го в съоръжение за рециклиране, определено от местните власти.

Obsah balení	Připojení
Drátová klávesnice Návod k použití	Pro správné fungování klávesnice ji připojte do USB portu osobního Počítače/notebook/zařízení all-in-one. Po zapnutí počítače a instalaci operačního systému a základních ovladačů bude zařízení fungovat.

Podle místních předpisů musí být váš výrobek a/nebo jeho baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odevzdejte do recyklačního zařízení určeného místními úřady.



SAFETY INSTRUCTIONS

- Read carefully and follow all instructions before using this product.
- Do not expose the mouse to excessive moisture, water or dust. Do not install in rooms with high humidity and dust level.
 - Do not expose the mouse to heat: do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
 - The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
 - Never spray liquid detergents. Use only dry clothes for device cleaning.

WARNING

It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is not recommended and leads to cancellation of the warranty.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции, преди да използвате този продукт.

- Не излагайте клавиатурата на прекомерна влага, вода или прах. Не инсталирайте в помещения с висока влажност и високо ниво на прах.
- Не излагайте клавиатурата на топлина: не я поставяйте близо до нагревателни уреди и не я излагайте на директна слънчева светлина.
- Продуктът трябва да бъде свързан към източника на захранване от посочения тип само в ръководството за експлоатация.
- Никога не пръскайте течни препарати. За почистване на устройството използвайте само сухи материали.

ВНИМАНИЕ

Забранено е демонирането на устройството. Опитът за поправка на това устройство не се препоръчва и води до отмяна на гаранцията.



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod a dodržujte všechny pokyny.

- Nevystavujte myš nadměrné vlhkosti, vodě nebo prachu. Neinstalujte v místnostech s vysokou vlhkostí a prašností.
- Nevystavujte myš teplu: neumísťujte ho do blízkosti topných zařízení a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Výrobek musí být připojen ke zdroji napájení uvedeného v návodu.
- Nikdy na přístroj nestríkejte tekuté čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.

VAROVÁNÍ

Zařízení je zakázáno demontovat. Pokus o opravu tohoto zařízení se nedoporučuje a vede ke ztrátě záruky.

Warranty

ENG: For the detailed information regarding warranty terms, please refer to: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

BUL: За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: <http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>

HUN: A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/>

RON: Pentru condițiile specifice de garanție, vizitați: <http://canyon.ro/garanție-produse/>

SLK: Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

SLV: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

SRP: Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

LAV: Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Troubleshooting

Problem	Solution
1. The keyboard does not work properly	1.1 If some standard keys do not work on the keyboard, there may be a cable problem. You need to check that the cable is connected properly to the USB socket or connect it to another USB port or computer. 1.2 It is possible that one of the keys is "fused". Keypad faults can be caused by a technological defect in the keyboard, as well as from debris or water in the keyboard. It's not recommended to perform self-cleaning of the keyboard.
2. Keyboard doesn't work	2.1 Check whether the device supports your operating system. 2.2Enter the BIOS setup and make sure that the USB-port is enabled. Try to reset and save BIOS to default settings.

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question>

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение на проблема
1. Клавиатура не работи правилно	1.1 Ако някои стандартен клавиш на клавиатурата не работи, може да има проблем с кабела. Трябва да проверите дали кабелът е свързан правилно към USB гнездото или се свържете към друг USB порт или компютър. 1.2 Възможно е един от клавишите да е „залепнал“. Неизправности в клавиатурата могат да се дължат на фабричен дефект или от попадане на течности в клавиатурата. Не се препоръчва да се извършва самопочистване на клавиатурата.
2. Клавиатурата не работи	2.1 Проверете дали устройството поддържа вашата операционна система. 2.2 Въведете настройката на BIOS и се уверете, че USB портът е активиран. Опитайте да нулирате и запазете BIOS до настройките по подразбиране.

Ако действията от горния списък не допринасят за решаването на проблемите, моля свържете се с екипа за поддръжка в Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question>

Řešení problémů

Problém	Řešení
1. Klávesnice správně nefunguje	1.1 Pokud nefunguje některé ze základních tlačítek, může být problem v připojení kabelu. Zkontrolujte zda je kabel správně připojen v USB portu a nebo případně připojte klávesnici do jiného USB portu nebo k jinému počítači. 1.2 Je možné, že jedna z kláves je „přilepená“. Poruchy klávesnice mohou být způsobeny technologickou vadou na klávesnici, jakož i pozůstatky nebo vodou v klávesnici. Nedoporučuje se provádět samočištění klávesnice.
2. Klávesnice nefunguje	2.1 Zkontrolujte zda je zařízení podporováno Vaším operačním systémem. 2.2 Vstupte do nastavení BYOSu a ujistěte se, že je používaný USB port aktivní.

V případě, že výše zmíněné rady nepřispějí k řešení problémů, kontaktujte tým podpory na stránkách CANYON <http://canyon.eu/ask-your-question>

LIT: Detalesnė informaciją apie garantiją sąlygas rasite tinklalapyje:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

EST: Detaise info garantitingimuste kohta leiate:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>



All other products names and trademarks are property of their respective owners
Více informací na www.canyon.eu/certificates
www.canyon.eu

WARRANTY

The warranty period starts from the day of the product purchase from Canyon authorized Seller. The date of purchase is the date specified on your sales receipt or on the waybill. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of Canyon. In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with proof of purchase (receipt or bill of lading). 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. The service life is 2 years. Additional information about the use and warranty is available at <https://canyon.eu/warranty-terms/>

Date of manufacture: (see at the package). Made in China.

Manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период започва от деня на закупуване на продукта Canyon от оторизиран продавач. Датата на покупка е датата, посочена във вашият документ за покупка. По време на гаранционния период, ремонт, подмяна или възстановяването на сумата за покупката се извършва по преценка на Canyon. За да получите гаранционна обслужване, стоките трябва да бъдат върнати на продавача на мястото на покупката заедно с доказателство за покупка (касова бележка или товарителница). Срокът на гаранцията е 2 години от датата на покупката от потребителя. Допълнителна информация за използването и гаранцията е на разположение на <https://canyon.eu/warranty-terms/>

Дата на производство: вижте на опаковката. Произход: Китай.

Производител: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

Продуктът е в съответствие с изисканията на Директива 2015/863/ЕС (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

ZÁRUKA

Záruční doma začíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce. Datum nákupu je datum uvedený na prodejním dokladu nebo na dodacím listu. Záruční doba, oprava, výměna nebo náhrada za nákup se řídí dle pravidel společnosti CANYON. Pro reklamaci produktu je potřeba vrátit zboží s dokladem o nákupu (doklad o nákupu nebo dodací list). Záruka je 2 roky od data zakoupení.Další informace o použití a záruce naleznete na adrese <http://canyon.eu/warranty-terms>

Datum výroby: (viz obal produktu). Vyrobeno v Číně

Výrobce: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

