


Руководство по эксплуатации.

Версия (10.14)

Кресло руководителя CHAIRMAN 760.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальным предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

Перечень узлов (деталей) кресла:



Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните вверх рычаг, который находится под сиденьем с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Фиксация кресла в рабочем положении:

Потяните рычаг (а) в сторону от кресла до упора, кресло будет свободно качаться. Вернув рычаг механизма в исходную позицию, Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

Регулировка жесткости качания кресла:

Поворачивая винт (б) (находится под сиденьем кресла) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качания кресла.

Технические характеристики:

Обивка: Экокожа.
Подлокотники: Металлические с накладками из пластика.
Механизм качания: Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Крестовина: Хромированный металл.
Газлифт: 3 категории по стандарту Germany DIN 4550.

Ролики: Стандарт ВЕМА 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон.

Набивка кресла: Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м³.

Рекомендованная максимальная нагрузка - 120 кг.

Правила эксплуатации и хранения кресла

- Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.


- Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ущербу потребительских качеств. Расположение близко одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
- Поверхность кресла следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия (спирт, ацетон, бензин и пр.).
- Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к вспучиванию основы. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластика. При этом для полировки (обработки) нельзя применять пилировки (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
- Ход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
- Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда щадительно вытирайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошой альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.

Продукция изготавливается в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, действующими на территории Российской Федерации. (ГОСТ 19917-93)
Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять комплектацию офисного кресла в связи с модернизацией модели, без дополнительного уведомления об этих изменениях.
Срок эксплуатации 36 мес.
Гарантийный срок 12 мес.

Инструкция по сборке.


Кресло руководителя CHAIRMAN 760.

I




1. В крестовину (8) вставьте ролики (9) до упора.
2. Наденьте пластиковые накладки (7а,7б) на крестовину.
3. Снимите колпачок с газлифта (6). Вставьте газлифт (6) в отверстие крестовины (8).

II




4. Возьмите механизм качания (5) и прикрутите его винтами (12) к нижней стороне сиденья так, чтобы винт регулировки жесткости качания (b) был направлен к переднему краю сиденья.

III




5. Установите сиденье (2) с механизмом на газлифт (6). Необходимо некоторое усилие для того, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма.

IV




6. Прикрутите подлокотники (3,4) к сиденью (2) винтами (11) (винты не затягивайте).

V



7. Возьмите спинку (1) и прикрутите ее винтами (11) к подлокотникам через отверстия 1.1 и 1.2 (винты наживите, не затягивайте).
8. Зафиксируйте спинку с подлокотниками винтами (11) через отверстия 1.3 и 1.4 (винты наживите, не затягивайте).
9. Затяните все винты.

VI



10. Вставьте заглушки (10) в отверстия подлокотников поверх винтов.
11. После сборки кресла сядьте на него и, потянув вверх рычаг (a), сначала опуститесь на кресле, а потом поднимитесь. Для нормальной работы кресла повторите операцию 3-4 раза.