

Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008



Производитель:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
 Add: 4 Liqi Road, Development Area,
 Kunshan City, Jiangsu Province,
 215331, P.R. China
 Tel.: 0086-512-57871888
 Fax: 0086-512-57878128

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
 Адрес: 4 Лики Род, Девелопмент Эреа,
 г. Куньшань, провинция Цзянсу,
 215331, КНР
 Тел.: 0086-512-57871888
 Факс: 0086-512-57878128

www.goodbaby.ru

ООО «Ново Эбби» - эксклюзивный дистрибутор компании
 «GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD»
 в России, Украине, Казахстане

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.43/1,
 т.ф. (383) 303-11-53, 303-20-17
 г. Москва, ул. Солнечногорская, 4, стр. 8а,
 т.ф. (495) 967-69-63
 г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.193,
 т.ф. (812) 320-98-18, 325-43-77
 г. Ростов-на-Дону, ул. 13 линия, д.91/107,
 т.ф. (863) 266-54-11, 266-54-12
 г. Самара, ул. Дзержинского, д.46,
 т.ф. (846) 979-74-55, 979-74-56
 г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 51,
 т.ф. (3912) 76-72-32, 76-72-33, 76-72-34
 г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.16,
 т.ф. (343) 348-14-96, 347-99-24, 347-99-21
 г. Казань, ул. Аларатского, д.63а, оф.13,
 т.ф. (843) 525-52-01
 г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д.7,
 т.ф. (831) 416-20-28
 г. Воронеж, ул. Пештереленская, д.74,
 т.ф. (4732) 39-82-31
 г. Иркутск, ул. Шевцова, д.68, оф.15
 т.ф. (3952) 77-80-14, 77-81-92
 г. Новороссийск, ул. Осоевиахима, д. 212
 т.ф. (8617) 301-311
 г. Киев, пр. Голоосевский, 89,
 т.ф. (38044) 259-80-46, 259-80-47
 г. Алматы, ул. Красногвардейский тракт, 294,
 т.ф. (727) 383-78-24



4607135412034



AE88

Коляска детская прогулочная

Модель С780

Инструкция по эксплуатации



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

Общие указания

Внимание покупателя!

При покупке коляски детской проверьте, чтобы торгующая организация заполнила гарантийный талон.

Внимание родителей!

Коляска детская открытая с открытым кузовом предназначена для детей от 0 месяцев до 3 лет.

Пожалуйста, перед использованием коляски детскую внимательно ознакомьтесь с настоящей «Инструкцией по эксплуатации».

Коляска детская поставляется в торговую сеть в разобранном виде в индивидуальной упаковке.

Коляска детская имеет привлекательный дизайн и прекрасное техническое исполнение. Коляска под торговой маркой «Geoby» спроектирована и произведена с учетом медицинских показаний и детской физиологии. При разработке модели, прежде всего учитывалось во внимание безопасность и комфортность для ребенка, а также удобство эксплуатации для родителей. Коляска изготовлена из безопасных материалов, на производстве осуществляют строгий технологический контроль выпускаемой продукции.

Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские. Требования по безопасности и методы испытаний» по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские», по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».

В данной «Инструкции по эксплуатации» могут быть не отражены незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении в связи с постоянным совершенствованием коляски и детской.

Внимание!

Сохраняйте «Инструкцию по эксплуатации» в течение всего срока службы коляски детской.

Требования безопасности

Для безопасности Вашего ребенка, пожалуйста, прочитайте и сохраните следующую информацию.

Всегда держите ребенка, сидящего в коляске, в поле зрения.

Для новорожденного не фиксируйте спинку коляски в позиции «сидя» (она должна находиться в крайнем нижнем положении), т.к. ребенок еще не способен держать голову.

- **Внимание!** Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
- **Внимание!** Не обеспечивайте защиты при несчастном случае!
- **Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.**
- **Коляска предназначена только для одного ребенка.**
- **Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску.**
- **Блокируйте тормоз, если вы не придерживаете коляску рукой.**
- **Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.**
- **Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах.**
- **Не используйте коляску при движении по ступеням лестниц и эскалатора.**
- **Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.**
- **Вес вещей в багажной корзине не более 3,0 кг.**
- **Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.**
- **Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).**
- **Во избежание травм, связанных с выладением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.**
- **Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.**
- **Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.**
- **Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» 1 час без перерыва, затем ему надо дать возможность походить на месте.**
- **Коляска рассчитана на максимальную нагрузку 20 кг.**
- **Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.**
- **Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.**
- **Сборка коляски должна производиться только взрослыми.**
- **Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.**
- **Не раскладывайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.**

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

Комплектность

При покупке проверьте комплектность деталей!!!

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1	Рама	1	
2	Передние колеса	2	
3	Задние колеса	2	
4	Европолог	1	
5	Муфта	1	
6	Матрац	1	
7	Держатель для бутылочки	1	
8	Дождвик	1	
9	Ограничительный поручень	1	
10	Противомоскитная сетка	1	
11	Насос	1	

Комплектность



Сборка


1. Раскладывание рамы.

Откройте крючок складывания, расположенный с боков рамы (рис. 1а), подните ручку вверх (рис. 1б), услышите "щелчок" - это означает, что рама зафиксировалась (рис. 1с).




2. Установка передних колес.

Вставьте втулку переднего колеса в соединительную часть (рис. 2а). Когда услышите "щелчок" - это означает, что колесо на месте. Нажмите на кнопку для снятия колес и можете снять переднее колесо (рис. 2б).




3. Установка задних колес.

Вставьте втулку задних колес в фиксирующий отверстие (рис. 3а). Когда услышите "щелчок" - это означает, что колесо на месте. Нажмите на кнопку для снятия колес и можете снять задние колеса.



4. Установка корзины


Вставьте стержень корзины в фиксирующий отверстие корзины. Снятие: нажмите на фиксирующий стержень корзины и извлеките стержень корзины, повторите с другой стороны.



Сборка

5. Установка козырька.

Сначала соедините "молнию" козырька с ручки, вставьте его в отверстие до "щелчка". Чтобы снять козырек, нажмите на пластмассовый выступ и потяните козырек.




6. Установка поручня.

Вставьте поручень в отверстие до "щелчка", как показано на рис. 6а. Потяните поручень на себя, чтобы его снять (рис. 6б).



7. Установка матраса.

Смотрите порядок действий на рис. 7а-7д




Сборка

8. Использование ремней безопасности.

Чтобы застегнуть ремни безопасности, вставьте застежки в пряжку до "щелчка".

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопки пряжки сбоку. Вы можете регулировать длину всех ремней безопасности. (рис.8)



9. Установка европола.

Соедините нижнюю "молнию" европола с "молнией" матраса (рис. 8а) и зафиксируйте ее к поручню с боков коляски. Затем оберните поручень кончиком европола и закрепите пуговицей (рис. 8б).




10. Установка муфты.

Оберните поручень муфтой и застегните кнопки (рис. 9).



11. Установка держателя для бутылочки.

Вставьте держатель для бутылочки до "щелчка" в соответствующие отверстия, которые находятся на ручке коляски. (рис. 11).



Сборка

12. Использование козырька.

Потяните концы дуги козырька вперед, чтобы его разложить (рис. 12а).

Потяните конец дуги козырька назад, чтобы его сложить (рис. 12б).

На козырьке есть смотровое окно для удобства мамы (рис. 12с).



13. Регулировка наклона спинки.

Регулировку спинки коляски можно осуществлять с помощью ручки регулировки. Всего 3 положения наклона спинки.

Внимание! Обязательно регулируйте угол наклона спинки при использовании коляски для удобства вашего ребенка.



14. Регулировка подножки.

Поднимите вверх подножку и отрегулируйте до горизонтального положения.

Зажав одновременно правый и левый регулятор подножки, вы можете опустить ее.



Использование

15. Регулировка наклона ручки.

Нажмите сбоку на кнопки регулировки ручки и отрегулируйте нужный угол наклона. Всего шесть положений наклона ручки.



16. Тормоз задних колес.

Для блокировки колес необходимо плавно нажать на соответствующие педали, как показано на рис. 16.

Если заблокированы колеса не произошло, то необходимо повернуть колеса до момента совпадения блокировочных пазов с выступом на педали. После чего повторить плавное нажатие на педаль. Чрезмерное усилие при нажатии на педаль может привести к поломке.


Чтобы разблокировать колеса, ногой поднимите педаль тормоза.



17. Фиксация передних колес.

Поверните фиксатор передних колес к внутренней части коляски до "щелчка" - передние колеса находятся в зафиксированном положении.

Поверните фиксатор передних колес к внешней части коляски - передние колеса не зафиксированы.



Использование

18. Использование дождевика.

Установку дождевика застегиваете с ручки коляски, застегиваете с ручки дождевика, застегиваете пряжки. Затем аккуратно расправьте по всей коляске.




19. Использование противомоскитной сетки.

Для использования противомоскитной сетки, необходимо его застегнуть на молнию.



Складывание

1. Нажмите на кнопку для сложения коляски и потяните вверх левый и правый крючок сложения нажмите ручку вниз.



Уход за коляской

1. Избегайте нагревания, открытого огня и т.д. и не подвергайте коляску долгое время солнечному облучению.
2. После использования коляски при влажной погоде протрите все пластиковые части влажной губкой, а металлические части коляски сухой тканью и оставьте высыхать в разложенном виде, прежде чем сложить для хранения.
3. Никогда не складывайте коляску в сыром или влажном состоянии.
4. Пятна и грязь можно очистить с помощью влажной губки и мыльной воды или постирать вручную в мыльной воде при 30°C.
5. Не отбеливать, не гладить, не стирать в стиральной машине, не сушить в сушильной машине! Для чистки не используйте бензин, растворители, нашатырный спирт.
6. Во избежание поломок колес регулярно очищайте их от грязи и песка.
7. Шасси следует чистить с мягким щелочным мылом и после обязательно высушить.
8. Следите, чтобы колеса были правильно и надежно установлены.
9. Для обеспечения продолжительной нормальной работы колес, регулярно смазывайте втулки смазкой на основе силикона.
10. Внимание! Не используйте смазки на основе масла или жира т.к. это приведет к скопению грязи на смазанных частях, снижая срок их службы.
11. Регулярно проверяйте коляску. Своевременно заменяйте потертые и сломанные детали и изношенные ткани.
12. Не используйте коляску, в случае ее поломок.

Хранение

Коляска детская должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 0° до 30°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Гарантийный талон

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия.

Отметка о продаже

Изделие Коляска детская прогулочная..... МодельС780.....
 Гарантийный срок..... 6 месяцев..... Срок службы..... 36 мес.

Дата покупки
 Ф.И.О. продавца Подпись

Штамп магазина

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата « .. » 201 .. г. Подпись

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информаций о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:

- при механическом повреждении в результате удара или падения;
- при использовании с нарушением условий инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- при ремонте изделия, выполненном неуполномоченными на это лицами;
- при любом постороннем вмешательстве в конструкцию изделия.