

Панели управления

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



W6444

ПРОГРАММЫ СТИРКИ: Автоматическая, Интенсивная, Нормальная, Быстрая, Экспресс стирка, Спортивная одежда, Синтетика, Шерсть/Ручная, Полоскание, Слив и отжим

ОПЦИИ: Суперполоскание (до 7-ми полосканий), отсрочка старта 1-24 ч, скорость отжима 0/400-1400 об/мин, без отжима/без слива, температура воды 20°C-95°C



W6564

Отличие от W6444: усиленная стирка, высокий уровень воды, отжим 1600 об/мин, индукционный мотор



W6884

Отличие от W6564: ЖК дисплей на русском языке, программа стирки по времени, предварительное замачивание 2 ч, режим против сминания 2 ч, стирка в холодной воде, отжим 1800 об/мин




W6984

Отличие от W6884: программа стирки пятен, большой ЖК дисплей на русском языке, звуковой сигнал, часы, декоративное стекло дверцы люка



W6984FI

Отличие от W6984: внешняя дверца, полностью встраиваемая модель



WT6332

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



T753C

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ: Экстра сушка, Деликатная сушка, Нормальная сушка, Сушка «под утюг»


ПРОГРАММЫ СУШКИ ПО ВРЕМЕНИ: Сушка по времени 5-180 мин, Проветривание 5-180 мин

ОПЦИИ: Режим против сминания 2 ч, низкая температура сушки, отсрочка старта 1-24 ч, ускоренная сушка



T783C

Отличие от T753C: ЖК дисплей на русском языке, звуковой сигнал, внутреннее освещение



T793C

Отличие от T783C: автоматические программы сушки Джинсы и Синтетика, большой ЖК дисплей на русском языке, часы



T793CFI

Отличие от T793C: полностью встраиваемая модель

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



DC7583

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ: Экстра сушка, Нормальная сушка, Деликатная сушка

ПРОГРАММЫ СУШКИ ПО ВРЕМЕНИ (таймер 0,5-12 ч): Подогрев полотенец, Сушка по времени, Холодная сушка

ОПЦИИ: Температура сушки низкая / нормальная, проветривание, ускоренная сушка, отсрочка старта: 1-24 ч



DC7191