

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Модель: RRV-180

Меры предосторожности:

- Не допускайте попадания влаги в места установки камеры заднего вида;
- При подключении системы будьте осторожны с проводами, не повредите их;
- При подключении питания не перепутайте полярность и следуйте инструкции.

Комплектация:

- Камера- 1шт.
- Видеокабель- 1 шт.
- Кабель питания- 1 шт.
- Саморезы - 2 шт.

Характеристики:


- Напряжение питания: DC 10-15 В.;
- Мощность: 0,25 Вт.;
- Система цвета: NTSC;
- Разрешение 640x480;
- Угол обзора 170 °;
- Рабочая температура: -20 - +70 °С.

Установка:

- С помощью саморезов:

1. Возьмите саморезы из комплекта поставки;
2. Установите камеру в нужное место;
3. Прикрутите основание камеры к нужному месту с помощью саморезов.

Подключение:



1. Подключение к монитору:

- Подключите видеокабель к монитору;
- Подключите второй конец кабеля к камере.

Внимание: переключите монитор в нужный режим!

2. Подключение питания:

2. 1. Подключите кабель питания к разъему на камере;
2. 2. Второй конец кабеля подключите к:
 - подключите красный провод к проводу подключенному к клемме «+» фонаря заднего хода либо к проводу подключенному к датчику включения заднего хода
 - подключите черный провод к корпусу автомобиля либо к проводу подключенному к клемме «-» фонаря заднего хода.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Производитель:

Topstar Electronics Co.,Ltd.,
No.113 Dawanli, Licun,
Pengjiang District, Jiangmen,
Guangdong, China, КНР
Сделано в Китае

Организация уполномоченная на принятие

претензий: ООО «Союз-Сервис», 125080,
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22,
а/я 24, тел. 8-800-200-56-01

Информация о хранении устройства:

Необходимо хранить устройство при:
Температуре воздуха от -20 до 40 °С
Влажности: не более 80%

Срок хранения устройства 3 года.



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании www.rolsen.ru.