

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: SD-03



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер
*****AA*****
месяц год

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Информационный центр ROLSEN
тел.: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24
www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen

Изделия фирмы Rolsep отвечают самым высоким требованиям Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым приобретением – сушилкой для обуви SD-03. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



1. Сушилка является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования
2. Прежде, чем подключить прибор к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети в вашем доме. Подключайте прибор только к сети переменного тока.
3. Берегите прибор от попадания воды! Не пользуйтесь им около воды, всегда отключайте прибор от электросети после использования в ванной, т.к. близость воды создает опасность, даже если прибор выключен.
4. Храните прибор в недоступном для детей месте.
5. Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
6. Запрещается:
 - Самостоятельно вскрывать прибор.
 - Включать в сеть с неисправной электропроводкой. Замена электрического шнура производится только предприятием производителем.
 - Использовать прибор с механическими повреждениями корпуса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поместите два пластмассовых прибора внутрь обуви, включите в электросеть. Изделие нагревается до установленной температуры, что позволяет высушить обувь без какого-либо негативного воздействия на структуру обуви.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убрать прибор, необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки электросети.

1. Уберите прибор в безопасное место и дайте ему остыть.
2. Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
3. Оберегать прибор от механических ударов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Питание	220В
Температура нагрева.....	65°C
Потребляемая мощность.....	12Вт
Масса прибора	0,3кг

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsep, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsep. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B13062 от 14.02.2013

