

# КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ

МОДЕЛИ: MR-1501, MR-1502



*Lighted mirror*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Rolsen**



Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым косметическим зеркалом.



**Внимание!**

Прибор является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

---

1. Прежде, чем приступить к работе, внимательно прочтите инструкцию.
2. Храните в недоступном для детей месте.
3. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией.
4. Не используйте прибор, если аппарат упал или поврежден.
5. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
6. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
7. Не устанавливайте аппарат вблизи от легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
8. Хранить прибор в сухом, прохладном месте.
9. В случае поломки прибора обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
10. Используйте элементы питания, которые рекомендует производитель.
11. Прибор не должен эксплуатироваться людьми (включая детей): физически или психически неполноценными, с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или под руководством ответственных за их безопасность.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

---

- Светодиодная подсветка
- Два зеркала
- Одно зеркало с 5-ти кратным увеличением
- Диаметр зеркала: 13,4 см
- Поворот зеркала на 360°
- Тип питания: 3 батареи типа AA (3 \* 1.5В)

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

---

1. Откройте отсек для батареек и установите три батарейки, закройте крышку.
2. Включите подсветку с помощью переключателя ON/OFF, расположенный на опоре зеркала.

## **ОЧИСТКА И УХОД:**

---

- Всегда выключайте устройство и очищайте его мягкой влажной тканью.
- Не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Если прибор не используется длительное время, рекомендуется удалить батареи из отсека для батареек, так как утечка тока может привести к повреждению устройства.

## **РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА**

дата производства      технический код      серийный номер

\*\*\*\*\* AA \*\*\*\*\*

месяц      год

## ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

---

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

### **Гарантия не может быть предоставлена при:**

- Механических повреждениях весов.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки весов.

### **Срок службы прибора 3 года.**

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206.

Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Союз-Сервис», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22, а/я 24, телефон 8-800-200-56-01



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

# *Lighted mirror*



Информационный центр ROLSEN

**тел.: 8-800-200-56-01**

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**