

# НАСАДКА ДЛЯ МЯСОРУБКИ

## ТЕРКА/ШИНКОВКА

МОДЕЛЬ: MG-A005

### Для моделей мясорубок:


- Alpina sf-4012
- Daewoo int. DI-9180
- Energy EN-107
- First 5144
- Orion OR-MG01
- Rolsen MG-1506PR/MR
- Rolsen MG-1507MR
- Rolsen MG-2055MR
- Scarlett SC-149
- Scarlett SC-4149
- Smile MG 791
- Vitesse VS-705
- Vitesse VS-704
- Vitesse VS-702



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Rolsen**

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



## СБОРКА

- Вставьте одну из терок в корпус рабочей камеры насадки.
- Прикрепите корпус рабочей камеры насадки к гнезду привода мясорубки.
- Устройство готово для работы .

## НАРЕЗКА

1. Порезьте картофель или другие овощи так, чтобы кусочки проходили в отверстие в лотке.
2. Выберите необходимую терку.
3. Включите мясорубку.
4. Положите овощи в лоток. С помощью толкателя аккуратно проталкивайте их в корпус рабочей камеры.
5. После использования промойте насадку.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

### Разборка

- Убедитесь, что электродвигатель полностью остановлен.
- Отключите прибор от электросети.
- Разберите насадку.

### Очистка

- Удалите остатки продукта. Вымойте каждую деталь в мыльном растворе.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.

## ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

---

Срок службы насадки 3 года.

Не требует обязательной сертификации.

### Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону **8-800-200-56-01** (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель:

- HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206
- Нингбо НЭТД Бензфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

**Информационный центр ROLSEN**

тел.: 8-800-200-56-01

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**