



Модификации столов обозначаются  
дополнительно буквой "К" с цифрами - К1...К99


Таблица 1

Модель и (или) модификация	Цвет
СВН3210	Белый
СВН3210 К17	Коричневый
СВН3210 К21	Черный
СВН3210 К30	Нерж. сталь

## Руководство по эксплуатации

# СТОЛ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ  
ВСТРАИВАЕМЫЙ



 GEFEST  
СП ОАО "БРЕСТГАЗОППАРАТ"

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ,  
224016, БРЕСТ,  
УЛ.ОРДЖОННИКИДЗЕ, 22

CE  PG  
004 AE05  
UA.TR.012 

ЭС в СВН3210

*уважаемый  
покупатель!*

*Вы выбрали стол, который  
отлично готовит, экономичен  
и надежен в работе, удобен в  
управлении. Он отлично  
впишется в интерьер Вашей  
кухни.*

*Кулинарных успехов  
желает Вам GEFEST -  
город Брест.*



Настоящий продукт был изготовлен в контролируемых условиях,  
установленных сертифицированной Bureau Veritas Certification  
Системой Менеджмента Качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2008,  
номер сертификата: UA225829/1

CBH3210-03.indd  
ОблCBH3210-04.indd  
№ заказа

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1 Общие указания.....	2
2 Технические характеристики .....	3
3 Комплектность .....	3
4 Требования безопасности.....	4
5 Подготовка к работе .....	6
5.1 Установка.....	6
5.2 Подключение.....	8
6 Устройство и порядок работы .....	9
6.1 Устройство.....	9
6.2 Управление столом .....	9
7 Техническое обслуживание.....	11
7.1 Уход за столом.....	11
8 Правила хранения .....	11
8.1 Перевозка и хранение.....	11
8.2 Утилизация.....	11
9 Гарантии изготовителя.....	12
Адреса дилерских сервисных центров .....	13

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

*Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются ее характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в руководстве могут несколько отличаться от Вашей модели.*

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на базовые приборы (далее по тексту модели) столов электрических бытовых встраиваемых (далее по тексту столов) ЭС В СВН3210, предназначенных для тепловой обработки пищевых продуктов в бытовых условиях.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

Стол сертифицирован в соответствии с «Перечнями продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории РБ, РФ».

При покупке снимите упаковку и убедитесь, что изделие не повреждено, полностью укомплектовано и торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство продажи» и гарантийные талоны.

При подключении должен быть заполнен талон установки.

Самовольно и неправильно подключенное изделие, несоблюдение правил техники безопасности могут привести к пожару, поражению электрическим током, ожогам.

Этого не случится, если Вы внимательно прочтёте данное руководство. Оно содержит важную информацию по установке, правильному и безопасному использованию и обслуживанию стола.

Сохраните руководство, оно поможет разрешить возникшие вопросы.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СВН3210
Обозначение	ЭС В СВН3210
Управление	семиступенчатый переключатель
Номинальное напряжение, В	220-230
Род тока, Гц	~ 50
Диапазон номинальной потребляемой мощности, Вт	5030- 5500
Мощность конфорок, при напряжении 230 В, кВт	
передняя левая	1,5
правая	1,0
задняя левая	1,0
правая (экспресс)	2,0
Размеры стола, см	
ширина	59
глубина	52
высота	7,8
Вес нетто, кг	12
Содержание серебра, г.	1,9

Срок службы стола - 10 лет, по истечении которого, во избежание непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми электроприборами, для определения возможности дальнейшей эксплуатации стола или необходимости его замены.

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стол, шт.	1
Уплотнение стола	1
Кронштейн, шт.	2
Шуруп, шт.	8
Шайба, шт.	4
Розетка, шт.	1
Руководство по эксплуатации	1
Гарантийная карта	1
Упаковка	1

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** СТОЛЫ ВЫПУСКАЮТСЯ ПО I КЛАССУ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ДОМАХ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ ВВОД И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

- СТОЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОНФОРКИ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НИМ ПОВЕРХНОСТИ СИЛЬНО РАЗОГРЕВАЮТСЯ И СОХРАНЯЮТ ТЕПЛО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НИМ И ОСОБО ПРЕДУПРЕДИТЕ ДЕТЕЙ.
- ПЕРЕД МОЙКОЙ И ДРУГИМИ РАБОТАМИ ПО УХОДУ СТОЛ НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ ОТ СЕТИ.
- ИЗВЛЕКАТЬ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ НУЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
- НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ПОЛГОДА ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ДЕФЕКТОВ (ТРЕЩИНЫ, СЛЕДЫ ОПЛАВЛЕНИЯ, ЗАТВЕРДЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА), ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ШНУР ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ. ЗАМЕНУ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ИЛИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ.
- ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ. ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМ СТОЛОМ.
- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТОЛОМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
- ОСТАВЛЯТЬ ВКЛЮЧЕННЫЙ СТОЛ БЕЗ ПРИСМОТРА.
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОЛ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ И СУШКИ БЕЛЬЯ.
- УСТАНАВЛИВАТЬ СТОЛ В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ (ВПЛОТНУЮ К ДЕРЕВЯННЫМ, ПОКРЫТЫМ ОБОЯМИ ИЛИ ГОРЮЧИМ ПЛАСТИКОМ И Т. П. ПОВЕРХНОСТЯМ). РАССТОЯНИЕ ОТ ЗАДНЕЙ КРОМКИ ДО СТЕНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 55 ММ.
- ДЕРЖАТЬ ВОЗЛЕ СТОЛА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ.

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТОЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ТРЕЩИНЫ, СКОЛЫ, ДЕФОРМАЦИИ) КОНФОРОК. В СЛУЧАЕ ДЕФЕКТА СТОЛ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ И ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НЕПРИГОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
- САМОСТОЯТЕЛЬНО СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ И ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ.
- ДЕМОНТИРОВАТЬ СТОЛ, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ СЕТИ.

При пользовании столом необходимо знать и выполнять основные правила обращения с электроприборами:

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОРЫ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
- ОДНОВРЕМЕННО ПРИКАСАТЬСЯ К ПРИБОРАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СЕТЬ, И УСТРОЙСТВАМ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (ВОДОПРОВОДНЫМ ТРУБАМ, БАТАРЕЯМ ОТОПЛЕНИЯ И Т. П.).
- ПРИКАСАТЬСЯ К ЭЛЕКТРОПРИБОРАМ МОКРЫМИ РУКАМИ ИЛИ НАХОДЯСЬ БОСИКОМ.
- ТЯНУТЬ ЗА ПРОВОД, ИЗВЛЕКАЯ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.
- ТУШИТЬ ВОДОЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

Стол не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженным физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры со столом.

Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они могут воспламениться.

**ЗНАЙТЕ!** НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОСПЛАМЕНИВШЕЕСЯ МАСЛО ИЛИ ЖИР ВОДОЙ, ПОСУДУ С ОГНЕМ НУЖНО ПЛОТНО НАКРЫТЬ КРЫШКОЙ.

Если рядом со столом находятся бытовые электроприборы, подключенные к сети (тостеры, кофемолки и т.п.), следите, чтобы их провод не попал в зону работающих конфорок.

Не оставляйте включённым стол без надзора. Это может привести к несчастному случаю или пожару.

**ПОМНИТЕ!** НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ ОЖОГИ.

Обычно они происходят:

- при касании горячих частей;
- при расплескивании кипящих жидкостей;
- в ситуации, когда опрокидывается посуда, стоящая на передних конфорках.

Чтобы избежать подобного, будьте аккуратны и особенно внимательно следите за своими малышами, а лучше не пускайте их на кухню, пока стол работает или остывает.

## **5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

### **5.1 УСТАНОВКА**

Подготовку мебели и монтаж стола должны производить опытные мастера специализированных организаций.

Минимальное расстояние от боковой кромки стола до боковых вертикальных стенок (справа или слева) - 200 мм.

#### **Порядок монтажа:**

1. Точно разметить на столешнице контур проема под встраиваемый стол.

Модель стола	Размер монтажного проема (ширина x глубина), мм
СВН3210	562 <sup>+2</sup> x 486 <sup>+2</sup>

2. Выпилить проем, придерживая удаляемую часть снизу, во избежание преждевременного падения и скола декоративного покрытия.
3. Разметить и закрепить крепежные кронштейны так, чтобы верхняя кромка кронштейна была на одном уровне с поверхностью столешницы.

**ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСТРЕСКИВАНИЯ СТОЛЕШНИЦЫ, НЕ ЗАВОРАЧИВАЙТЕ ШУРУПЫ, НЕ ПРОСВЕРЛИВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 2,5 ДО 3 ММ.**

4. По внутренней стороне рамки приклейте уплотнение стола, для плотного и герметичного прилегания.
5. Аккуратно вставить стол в проем и закрепить четырьмя шурупами с шайбами.  
Минимальное расстояние от стола до навесных шкафов сверху - 850 мм.  
Минимальное расстояние от стола до вытяжки - 700 мм.  
Стена за столом должна быть облицована огнеупорным материалом.




Рис.1

## 5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Подключать стол должен квалифицированный специалист организации, имеющей лицензию на право установки и обслуживания столов.

При подключении стола должен быть заполнен талон установки.

Самовольно и неправильно подключенный стол не обеспечит надёжную и безопасную работу, может привести к несчастному случаю.

### 5.2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ К СТОЛУ

Стол имеет шнур питания с вилкой и комплектуется присоединительной розеткой. Схема электрических соединений выполнена для однофазной сети, напряжением 220-230 В, ~50 Гц. Подключение должно быть выполнено согласно схемы.



### 5.2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ (ВИД СПЕРЕДИ)

Рис.2

**Перед подключением мастер обязан проверить:**

- Соответствие электрических параметров стола и электросети;
- Наличие системы заземления и соответствие ее установленным нормам;
- Могут ли предохранители, автоматические выключатели и провода выдержать дополнительную нагрузку от стола;
- Находится ли розетка в легкодоступном месте;
- Положение шнура питания после установки стола на место. Шнур не должен прикасаться к нижнему защитному кожуху.
- Установку ручек управления в нулевом положении.

Не допускается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей.




Рис.3

1. клемма провода фазы,
2. клемма нулевого провода,
3. клемма заземления.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА ПРОГРЕТЬ КОНФОРКИ НА МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПОСУДЫ.**

# 6 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

## 6.1 УСТРОЙСТВО




Рис. 4

Стол модели СВН3210

## 6.2 УПРАВЛЕНИЕ СТОЛОМ

На столе установлены 4 конфорки различных диаметров, температура нагрева которых регулируется ступенчатыми переключателями. Для включения конфорки необходимо ручку переключателя из положения «0» установить на деление выбранного режима. При этом загорится сигнальная лампочка включения конфорок.

Конструкция переключателей позволяет включать конфорку как по, так и против хода часовой стрелки. Поэтому приготовление пищи рекомендуется начинать сразу на максимальном нагреве (положение «6»). После закипания, или несколько раньше, необходимо переключить конфорку на средний или слабый нагрев.

**ВНИМАНИЕ!** ЗА 5-10 МИНУТ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНФОРКУ МОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ. НАБРАННОГО ТЕПЛА ХВАТИТ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ ВЫ ЭКОНОМИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И СВОИ ДЕНЬГИ.

## Рекомендации по выбору режимов работы конфорок:

Режим конфорки	Положение ручки переключателя	Для чего и что готовить
Выключено	0	—
«Томление» (минимальный нагрев)	1	Чтобы блюдо не остыло
Слабый нагрев	2	Подогрев, овощные блюда, каши
Средний нагрев	3-4	Макаронные изделия, супы, вареный картофель, варенье
Сильный нагрев	5	Эскалопы, рубленные котлеты, жареный картофель
Максимальный нагрев	6	Бараньи котлеты, лангет, доведение до кипения

**ЗНАЙТЕ!** ДЛЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПОСУДА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПЛОСКОЕ ДНО, ХОРОШО ПРИЛЕГАЮЩЕЕ К ПОВЕРХНОСТИ КОНФОРКИ. ДИАМЕТР ПОСУДЫ ДОЛЖЕН РАВНЯТЬСЯ ИЛИ БЫТЬ НЕМНОГО БОЛЬШЕ ДИАМЕТРА КОНФОРКИ.

Поверхность конфорок и днища посуды должна быть чистой. Прикипевшая грязь значительно снижает теплопередачу.

Во время приготовления накрывайте кастрюли крышками и выбирайте такой режим, чтобы не приходилось их приоткрывать или снимать.

Пользование сковородками и посудой из улучшенных теплопроводящих материалов сократит время приготовления и сэкономит электроэнергию.

Экспресс-конфорки (в центре помечены красным кружком) отличаются повышенной скоростью нагрева и предохранительным устройством, отключающим ток при достижении температуры выбранного режима. После некоторого снижения температуры конфорка вновь включится.

Не допускайте резкого охлаждения горячих конфорок. От пролитой на них холодной жидкости они могут потрескаться и выйти из строя.

Чтобы конфорки не ржавели, не ставьте на них кастрюли с мокрым дном и каждый раз протирайте насухо после того, как помоете стол. Подсушить конфорки можно кратковременным включением.

Если предстоит большой перерыв в работе плиты, смажьте конфорки промасленной тряпочкой.



Рис.5

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7.1 УХОД ЗА СТОЛОМ

Содержите стол в чистоте.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ КАК МЫТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ СТОЛ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ!**

Стол следует мыть кухонной губкой, теплой водой с моющим средством для посуды и протирать мягкой тканью.

Не применяйте абразивные порошки, а также вещества, содержащие кислоты и другие агрессивные компоненты, которые могут необратимо повредить поверхности.

Для столов из нержавеющей стали рекомендуется применять специальные средства.

Не оставляйте пролитую пищу и другие загрязнения на поверхности стола, так как при последующем приготовлении они прикипят и их сложно будет удалить.

Очистка паром не допускается.

## 8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

### 8.1 ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить столы необходимо в заводской упаковке в горизонтальном положении, не более чем в 5 ярусов по высоте.

Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту столов от атмосферных осадков и механических повреждений.

Столы должны храниться в упакованном виде в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 °C до плюс 40 °C.

### 8.2 УТИЛИЗАЦИЯ

Если Вы хотите заменить старый стол, его необходимо сдать в специализированную организацию.

В случае, если стол будет отправлен на свалку, помните, что, попав в детские руки, он может привести к несчастному случаю. Позаботьтесь о том, чтобы сделать его максимально безопасным. Обрежьте шнур питания, снимите конфорки.

## 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

*Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права потребителей.*

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи стола.

При отсутствии штампов и даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска стола заводом.

Гарантийный срок эксплуатации стола, эксплуатируемого с повышенной интенсивностью в местах, допускающих общее пользование, – 6 месяцев со дня установки, а при отсутствии в руководстве по эксплуатации штампа и записи об установке – со дня выпуска прибора изготавителем.

Гарантийный ремонт производится персоналом уполномоченной сервисной службы.

Представитель сервисной службы, производящий ремонт, обязан заполнить отрывной изымаемый талон и корешок к нему.

**ВНИМАНИЕ:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ТРЕБУЙТЕ ОТ ПРОДАВЦА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПУНКТА "НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ" В РАЗДЕЛЕ "СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОДАЖИ" И ГАРАНТИЙНЫХ ТАЛОНАХ.

Претензии по комплектности и механическим повреждениям после продажи стола не принимаются.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- несоблюдения правил транспортировки и хранения.
- несоблюдения правил установки и эксплуатации.
- разборки и ремонта стола лицами, не имеющими на это право.
- использования стола в коммерческих целях или на предприятиях общественного питания.

**ВНИМАНИЕ:** ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ GEFEST ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ НА ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НАШЕЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ В БРЕСТЕ:

ДЛЯ РБ - 8 (0162) 21-24-54, ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН - +(375 162) 21-24-54

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ.

Адреса дилерских сервисных центров, производящих ремонт столов «Гефест»

Наименование уполномоченных организаций, адрес, территория обслуживания	(Код) Телефон
<b>ООО "Азимут"</b> 40057 г. Волгоград, ул. Армавирская, 2 Астраханская обл., Волгоградская обл., Краснодарский край, Карагачево - Черкесская Республика, Кабардино - Балкарская Республика, Карачево - Черкесская Республика, Пензенская обл., Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика.	+7 8442) 724010
<b>ООО "АКИ"</b> 394026 г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 8 Белгородская обл., Воронежская обл., Курская обл., Липецкая обл., Тамбовская обл.	+7 4732) 774999
<b>ООО ННЦ "ГеоГефест"</b> 620109 г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 52 Алтайский край, Амурская обл., Еврейская автономная обл., Иркутская обл., Камчатский край, Кемеровская обл., Красноярский край, Курганская обл., Магаданская обл., Новоангарская обл., Омская обл., Пермский край, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Тюменская обл., Удмуртская Республика, Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО, Челябинская обл., Забайкальский край, Чукотский АО, Ямало - Ненецкий АО.	+7 3432) 469829
<b>ООО "Луч"</b> 153024 г. Иваново, ул. Заводская, 13 Владимирская обл., г.Москва, Московская обл., Ивановская обл., Ярославская обл.	+7 4932) 472020
<b>ООО "Русское радио"</b> г. Калининград, ул. Лейтенанта Янаева,42 Брянская обл., Владимирская обл., Московская обл., Калининградская обл., Калужская обл., Костромская обл., Курская обл., Пензенская обл., Псковская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл., Ярославская обл.	+7 495) 5584194
<b>ООО "Юлас"</b> 350419 г. Краснодар, ул. Аэроромная, 168 Краснодарский край.	+7 8612) 282231
<b>ООО "Югори"</b> 350000 г. Краснодар, ул. Чапаева, 92 Московская обл., Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево - Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Северная Осетия - Алания, Ставропольский край.	+7 8612) 100036
<b>ООО "Третий Полюс"</b> 398001 г. Липецк, ул. 8 марта, 36 Белгородская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Липецкая обл., Московская обл., Орловская обл., Ростовская обл., Ставропольский край.	+7 4742) 310807
<b>ООО "Престиг-Гейфест"</b> 352200 Краснодарский край ст. Динская, ул. Полевая, 7 Краснодарский край, Республика Абхазия, Республика Адыгея.	+7 86162) 54646
<b>ООО "ТанDEM"</b> 115088 г. Москва, Большой Дровянай пер., 11/8, стр.1 Московская обл.	+7 495) 5832896
<b>ООО "Ви-Стронг"</b> 1223060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 3 Владимирская обл., г.Москва, Московская обл., Калужская обл., Костромская обл., Нижегородская обл., Оренбургская обл., Ярославская обл., Рязанская обл., Тверская обл., Тульская обл., Удмуртская Республика, Архангельская обл., Владимирская обл., Волгоградская обл., Республика Коми, Республика Татарстан, Московская обл., Кировская обл., Костромская обл., Тамбовская обл., Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Рязанская обл., Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ярославская обл.	+7 (499) 1942290 +7 (499) 1947947
<b>ООО "Оптима"</b> 121351 г. Москва, ул. Молодогвардейская, 33/1 Архангельская обл., Владимира обл., Костромская обл., Тамбовская обл., Тульская обл., Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ярославская обл.	+7 (495) 5508880
<b>ООО "ЭД-Трий"</b> 121471 г. Москва, ул. Петра Алексеева, 12 г.Москва, Московская обл., Республика Мордовия, Оренбургская обл., Пензенская обл., Республика Северная Осетия - Алания, Тамбовская обл., Тверская обл., Ульяновская обл.	+7 (495) 444 649
<b>ООО "Талион"</b> 122782 г. Москва, Чермянский проезд, 7, оф. 502 Воронежская обл., г.Москва, Московская обл., Республика Татарстан, Рязанская обл., Тамбовская обл., Тульская обл., Ярославская обл.	+7 (495) 3801872
<b>ООО "РБТК"</b> 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, 100, стр.3 г.Москва, Московская обл., Калужская обл., Кировская обл., Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Рязанская обл., Тверская обл., Гульская обл., Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Ярославская обл.	+37517) 2094811 +37517) 2540452
<b>ООО "Гортез"</b> г. Москва, ул. Москворечье, 42 Курская обл., Новгородская обл., Орловская обл., Тульская обл..	+37517) 22220101
<b>ООО "БытПромСервис"</b> 143980 Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Советская, 18, офис 3 Владимирская обл., г. Москва, Московская обл., Калужская обл., Кировская обл., Костромская обл., Нижегородская обл., Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Смоленская обл., Тверская обл., Ульяновская обл., Чувашская Республика.	+7 (495) 6859299
<b>ООО "БерингПромДельта"</b> 141282 Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, 27 Московская обл.	+7 (495) 5000560
<b>ООО "Центр бытовой техники"</b> 141400 Московская обл., г. Химки, ул. Колычевая, 8 Владимирская обл., Вологодская обл., г.Москва, Московская обл., Ивановская обл., Кировская обл., Костромская обл., Краснодарский край, Липецкая обл., Пермский край, Республика Коми, Республика Татарстан, Ростовская обл., Тульская обл., Челябинская обл., Ярославская обл.	+7 (495) 5727071
<b>ООО "Старт"</b> 103098 г. Н.Новгород, ул. Артельная, 22 Костромская обл., Республика Мордовия, Нижегородская обл., Ивановская обл., Кировская обл., Костромская обл., Краснодарский край, Липецкая обл., Пермский край, Республика Коми, Республика Татарстан, Ростовская обл., Рязанская обл., Тверская обл., Челябинская обл.	+7 (8314) 394524
<b>ООО "Техмаркер"</b> 603127 г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, 57 Нижегородская обл.	+7 (8312) 759797 +7 (8312) 255811
<b>ООО "Бытовая техника"</b> 644076 г. Омск пр-т Космический, 99/2 Кемеровская обл., Красноярский край, Курганская обл., Омская обл., Новосибирская обл., Республика Алтай, Томская обл., Челябинская обл.	+7 (3812) 543576

<b>ООО "Микадо"</b> 347540 Ростовская обл., г. Пролетарск, ул.Ленина, 120а Московская обл., Краснодарский край, Ростовская обл., Ставропольский край. <b>ЗАО "Лебединский ТД"</b> 344093 г. Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская, 50В Краснодарский край, Ростовская обл., Ставропольский край.	<b>ООО "Оберон-95"</b> 344019 г. Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, 54 Ростовская обл., Краснодарский край, Республика Дагестан, Кабардино - Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - Алания.	<b>ООО "Белтехторг"</b> 344111 г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, 117 Астраханская обл., Волгоградская обл., Кабардино - Балкарская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ростовская обл., Ставропольский край, республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика.	<b>ЗАО "Универпроект"</b> 443068 г. Самара, ул.Дыбыенко, 120 Оренбургская обл., Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская обл., Тюменская обл., Ульяновская обл.	<b>ООО "Гефес-Нева"</b> г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 29, лит. А Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Оренбургская обл., Орловская обл., Псковская обл., Мурманская обл., Республика Татарстан, Самарская обл., Ульяновская обл.	<b>ООО "Ринго"</b> 192174 г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 111 Архангельская обл., Вологодская обл., г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург; Ленинградская обл., г. Москва, Московская обл., Новгородская обл., Псковская обл., Республика Карелия, Республика Коми.	<b>ООО "Вятка - Сервис"</b> 196158 г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 5 г. Санкт - Петербург, Ленинградская обл., Псковская обл.	<b>ООО "Техномоком"</b> 410030 г. Саратов, ул. Большая Затонская, 19/21, оф. 27 Пензенская обл., Саратовская обл.	<b>ООО "Соларис-95"</b> 410005 г. Саратов, ул. Посадского, 264 Пензенская обл., Саратовская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл.	<b>ООО "Автоконт"</b> 214031 г. Смоленск, ул. Бабушкина, 7 Белгородская обл., Брянская обл., Калининградская обл., Калужская обл., Курская обл., Орловская обл., Псковская обл., Смоленская обл., Тульская обл.	<b>ООО "Норд-Сервис"</b> 355044 г. Старополть, ул. Кулакова, 24 Кабардино - Балкарская Республика, Карабаево - Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Чеченская Республика.
<b>ООО "Гатехника"</b> 450022 г.Уфа, ул.Губайдуллина, 19, корп. 6 Калужская обл., Кировская обл., Оренбургская обл., Пермская обл., Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Челябинская обл., Чувашская Республика.	<b>Азербайджан</b> <b>Казахстан</b> <b>Таджикистан</b>	<b>ЗАО "Гирромашсервис"</b> АЗ/029 г. Баку, пр-т им. Г. Алиева,19 г. Баку.	<b>ЗАО "Гирромашсервис"</b> АЗ/029 г. Баку, пр-т им. Г. Алиева,19 г. Баку.	<b>ТОО "Гефест LTD"</b> 050012 г. Алматы, ул. Голе Би, 113 г. Алматы.	<b>ТОО "Гефест LTD"</b> 050012 г. Алматы, ул. Голе Би, 113 г. Алматы.	<b>ТОО "Квант"</b> 090000 г. Уральск, ул. Гагарина 2/3 Западно - Казахстанская обл.	<b>Кыргызстан</b> СОО "ХолСтин"	<b>Латвия</b> АО "Диксонс" LV-1009 г. Рига, ул. Матиса, 92 г. Рига.	<b>Латвия</b> АО "Диксонс" LV-1009 г. Рига, ул. Матиса, 92 г. Рига.	<b>Латвия</b> АО "Диксонс" LV-1009 г. Рига, ул. Матиса, 92 г. Рига.
<b>Полиника</b> <b>Южная</b>	<b>Монголия</b>	<b>Узбекистан</b>	<b>ЧП Муродов У.А.</b> г. Душанбе, ул. Рудаки, 64, кв. 46 г. Душанбе.	<b>ЧП Муродов У.А.</b> г. Душанбе, ул. Рудаки, 64, кв. 46 г. Душанбе.	<b>ЧП Муродов У.А.</b> г. Душанбе, ул. Рудаки, 64, кв. 46 г. Душанбе.	<b>ЧП Муродов У.А.</b> г. Душанбе, ул. Рудаки, 64, кв. 46 г. Душанбе.	<b>ЧП Муродов У.А.</b> г. Душанбе, ул. Рудаки, 64, кв. 46 г. Душанбе.	<b>ЧП Муродов У.А.</b> г. Душанбе, ул. Рудаки, 64, кв. 46 г. Душанбе.	<b>ЧП Муродов У.А.</b> г. Душанбе, ул. Рудаки, 64, кв. 46 г. Душанбе.	
<b>Япония</b>	<b>Узбекистан</b>	<b>ЗИВО-ТЕХНИКС</b> 700059 г. Таишент, ул. У. Носира, 132 г. Таишент.	<b>ЗИВО-ТЕХНИКС</b> 700059 г. Таишент, ул. У. Носира, 132 г. Таишент.	<b>ООО "Камелия"</b> MD2068 г. Кишинев, Московский пр-т, 11/1 г. Кишинев.	<b>ООО "Камелия"</b> MD2068 г. Кишинев, Московский пр-т, 11/1 г. Кишинев.	<b>ООО "Риколи"</b> г. Хмельницкий, ул. Примакова, 52 г. Хмельницкий.	<b>ООО "Риколи"</b> г. Хмельницкий, ул. Примакова, 52 г. Хмельницкий.	<b>ООО "Технокомплексвест"</b> г. Киев, ул. Промышленная, 2 г. Киев.	<b>ООО "Технокомплексвест"</b> г. Киев, ул. Промышленная, 2 г. Киев.	
<b>Россия</b>	<b>Коми</b>	<b>ООО "Артель"</b> 21037 г. Винница, ул. Космонавтов, 53 г. Винница.	<b>ООО "Артель"</b> 21037 г. Винница, ул. Космонавтов, 53 г. Винница.	<b>ООО "Сингт"</b> г. Киев, ул. Желябова, 84 г. Киев.	<b>ООО "Сингт"</b> г. Киев, ул. Желябова, 84 г. Киев.	<b>ООО "Ментим"</b> Одесская обл., Коминтерновский р-н, с. Красноселка, ул. Совхозная, 1 г. Одесса.	<b>ООО "Ментим"</b> Одесская обл., Коминтерновский р-н, с. Красноселка, ул. Совхозная, 1 г. Одесса.	<b>Эстония</b> ООО "Газисекерг" г. Таллинн, Петербургское шоссе, 90 г. Таллинн.	<b>Эстония</b> ООО "Газисекерг" г. Таллинн, Петербургское шоссе, 90 г. Таллинн.	

<b>РГУ СП ОАО "Брестгазопарат"</b>	+ (375162) 235097
224016 г. Брест, ул. Карбышева, 4 г. Брест.	
<b>ОПХ "Брестмежрайгаз"</b>	+ (375162) 446093
224012 г. Брест, ул. Янки Купалы, 80 г. Брест.	
<b>ОДО "Домтехсервис"</b>	+ (375162) 432257
210026 г. Витебск, пр-т Льоникова, 4 г. Витебск.	
<b>ОП "Витебскгаз"</b>	+ (375162) 472030
210029 г. Витебск, ул. В. Терешковой, 3 г. Витебск.	
<b>ГОПХ "Гомельмежрайгаз"</b>	+ (375232) 428721
226696 г. Гомель, ул. Владимира, 4 г. Гомель.	
<b>ООО "Нора - Сервис"</b>	+ (375232) 741173
245640 г. Гомель, ул. Интернациональная, 10 г. Гомель.	
<b>ООО "Салби - Гродно"</b>	+ (375152) 417999
230009 г. Гродно, ул. Горького, 72-210 г. Гродно.	
<b>ГОПХ "Гродномежрайгаз"</b>	+ (375152) 790134
230003 г. Гродно, ул. Карского, 2 г. Гродно.	
<b>"Гроднооблгаз"</b>	+ (375152) 790085
230003 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1 г. Гродно.	
<b>ГМПХ "Мингаз"</b>	+ (37517) 2951076
220037 г. Минск, ул. Боганическая, 11 Заводской район	+ (37517) 2235156
Ленинский район	+ (37517) 2089411
Московский район	+ (37517) 2751175
Октябрьский район	+ (37517) 2801120
Первомайский район	+ (37517) 2620120
Советский район	+ (37517) 2550140
Фрунзенский район	+ (37517) 2889663
Центральный район	+ (37517) 2992875
Партизанский район	
<b>УП "Белрембытэлектро"</b>	+ (37517) 2078082
220039 г. Минск, ул. Чкалова, 30, оф. 64 Республика Беларусь.	
<b>ООО "Лучший мастер"</b>	+ (37517) 2773419
220089 г. Минск, ул. Гурского, 37, пом. б н г. Минск.	
<b>РУП "Могилевортехника"</b>	+ (375222) 242570
212011 г. Могилев, ул. Белинского, 35 г. Могилев.	
<b>ОПХ "Могилемежрайгаз"</b>	+ (375222) 482410
212030 г. Могилев, ул. Габровская, 11 г. Могилев.	