

Ksitex TH-5823 W

(б е л ы й)



Д и с п е н с е р  
л и с т о в о й б у м а г и  
Z с л о ж е н и я

Р у к о в о д с т в о  
П о э к с п л у а т а ц и и

**Благодарим вас за, то что вы приобрели  
Диспенсер листовой бумаги Z сложения**

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное изделие представляет собой контейнер для размещения упаковок листовой бумаги Z сложения
- Максимальная вместительность одна упаковка
- Наличие смотрового окна, для контроля количества листов бумаги

1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Подходят стандартные бумажные полотенца Z сложения
2. Вес (1шт) (брутто) [ 0,75kg]
3. Размер диспенсера В\*Ш\*Г мм [ 200x278x100]
4. Размер упаковки ( 1шт) В\*Ш\*Г мм [ 210\*285\*105]
5. Штук в коробке [ 20 шт]
6. Размер коробки ( 20шт) В\*Ш\*Г мм [ 450\*590\*540]
7. Вес коробки (20шт) [ 17kg]

! Корпус сделан из ударопрочного пластика АБС

2

## УСТРОЙСТВО

- Диспенсер выполнен из ударопрочного пластика АБС
- Дизайн выполнен в современном стиле с гармонично подобранной цветовой гаммой

3

## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Закрепите изделие на стене, используя крепеж, поставляемый в комплекте
2. Откройте диспенсер
3. Вставьте одну упаковку листовой бумаги Z сложения
4. Закройте диспенсер
5. Диспенсер готов к работе

4

## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь в наличии бумаги в диспенсере
2. Для получения бумаги, ухватитесь за торчащий край бумаги снизу диспенсера, потяните за него, диспенсер выдаст один лист, при потребности большего количества - повторите действие.

5

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса диспенсера. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность дозатора. Рекомендуется производить чистку дозатора несколько раз в месяц.

6



г.Москва, Дмитровское шоссе, д 87

тел. +7 (495) 665-92-35

<http://ksitex.ru/>

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

### Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

### Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

### Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия( при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование, адрес и печать организации продавца. \_\_\_\_\_

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

**Гарантийный срок – \_6\_ месяцев с момента продажи**